Návod pro Nokia Lumia 830

T··Mobile·

- 1. Základní nastavení telefonu
 - Vložení SIM karty
 - Zapnutí telefonu a PIN
 - Vložení paměťové karty
- 2. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
 - Založení nového kontaktu
 - Upravení kontaktu včetně fotky
- 3. Volání
 - Nastavení vyzvánění
 - Hlasová schránka
 - Nastavení hlasitosti hovoru
 - Zobrazení klávesnice při volání
 - Zobrazení kontaktů při volání
 - Hlasitý odposlech
 - Přidržení hovoru
- 4. SMS a MMS
 - Nastavení střediska zpráv
 - Upozornění o doručení SMS
 - Nastavení tónů
- 5. Ostatní
 - Změna motivu
 - Přidání dlaždice na úvodní obrazovku
 - Odebrání dlaždice z úvodní obrazovky
 - Bluetooth Zap./Vyp.
 - Bluetooth párování telefonů
 - Bluetooth odesílání obrázků
 - Budík
 - Nastavení seznamu čísel pevné volby
 - Pevná volba
 - Změna velikosti dlaždice
- 6. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Nastavení zámku displeje
 - Reset přístroje do továrního nastavení
- 7. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
 - Nastavení e-mailu
- 8. Aplikace
 - Založení Microsoft účtu a stažení aplikace

Základní nastavení telefonu

T · · Mobile ·

Vložení SIM karty



- 1. Z telefonu sundáte zadní kryt.
- 2. SIM kartu umístíte na vyznačené místo.
- 3. Vložíte baterku.
- **4.** Zacvaknete zadní kryt. A je to! :-)

Vložení paměťové karty



- 1. Z telefonu sundáte zadní kryt.
- Paměťovou kartu umístíte na vyznačené místo.
- Zopyokasto zoda(kart
- **3.** Zacvaknete zadní kryt. A je to! :-)

Zapnutí telefonu a PIN

To a contract of the second secon

- Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
- **2.** Poté zadáte váš PIN a je to.

Kontakty

Kopírování ze SIM karty do telefonu



- 1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Lidé.*
- 2. Vyberete možnost Importovat kontakty ze SIM karty.
- 3. Zvolíte kontakty, které chcete přesunout ze SIM karty do telefonu. Nakonec stisknete tlačítko *importovat*. A je to! :)

T··Mobile·

Založení nového kontaktu

T · · Mobile ·



- 1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Lidé.*
- **2.** Poté stisknete tlačítko se symbolem +.
- Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno, atd. Celou akci dokončíte stisknutím tlačítka Uložit.
- 4. A je to hotové! :)

Upravení kontaktu včetně fotky

T · · Mobile ·

+



- 1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Lidé.*
- m t T-Mobile Twist Bonus Twist dobiti Twist info Twist kredit Veronika (Veronika)



2. Vyberete kontakt, který 3. Pote chcete upravit.

NC na

- **3.** Poté stisknete tlačítko se symbolem tužky.
- Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na dlaždici přidat fotku.



 Můžete vybrat fotku z galerie a nebo vyfotit novou pomocí foťáku. Ten zapnete stisknutím tlačítka se symbolem foťáku.



0

0

6. Fotku pořídíte ťuknutím na tlačítko s foťákem.



7. Pořízenou fotku uložíte stisknutím tlačítka *přijmout.*



8. Poté ještě fotku oříznete a stisknete tlačítko *OK*.



- 9. Veškeré úpravy dokončíte stisknutím tlačítka *uložit*.
- **10.** A je to! :)

Volání

T··Mobile·

Nastavení vyzvánění

T··Mobile·



1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení.*



 Výběr provedete ťuknutím na melodii. A máme hotovo! :)

- **2.** Vyberete možnost vyzváněcí tóny+zvuky.
- **3.** Poté zvolíte Vyzváněcí tón.
- **4.** Melodie se přehraje stisknutí tlačítka se symbolem play.

Hlasová schránka

٤ 23 e \square -2 $\mathbf{\nabla}$ S \odot 20 (\mathbf{i})

NASTAVENÍ T-Mobile CZ historie rychlé vy telefon Tady se objeví vámi zahájené přijaté hovory. Pokud chcete někomu zavolat, klepněte na Zapnuto ikonu klávesnice. všem Vypnuto ... ۲ (◙ Ø Zapnuto



nastavení

- 1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici Telefon (sluchátko).
- 2. Poté stisknete tři tečky a zvolíte Nastavení.
- 3. Zkontrolujete číslo hlasové schránky, jestli je shodné s tím na naší obrazovce.

upravit odpovědi

T··Mobile· NASTAVENÍ telefon Vypnuto +420603123311 všem 2 ABC 3 DEF $\langle X |$ 5 ж. 6 MNO **4** GHI **8** TUV **9** wxvz _ 0+ # *

4. V případě, že se číslo liší, stačí jej přepsat na hodnotu +420603123311 a to po stisknutí vypínače.

Nastavení hlasitosti hovoru



1 Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.

t

2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek na telefonu.

Zobrazení klávesnice při volání

T··Mobile·



Doose Vero Mobil	nika	T-Metale C2
1	2 ABC	3 DEF
4 сні	5 m	6 мно
7 pars	8 TUV	9 www.z
*	0	#
ukončit hovor		

- **1.** V průběhu hovoru stisknete tlačítko *Klávesnice.*
- 2. A je to hotové! :)

Zobrazení kontaktů při volání



- **1.** V průběhu hovoru stisknete tlačítko *Windows.*
- **2.** Poté ťuknete na dlaždici *Lidé*.
- 3. A je to! :)

Hlasitý odposlech

T · · Mobile ·





- **1.** Během hovoru stisknete tlačítko *hlasitý poslech*.
- 2. A je to hotové! :)

Přidržení hovoru



hasitý poslech přidržet ukončit hovor

ronika

1. V průběhu hovoru stisknete tlačítko *přidržet*.



SMS a MMS

Nastavení tónů

T · · Mobile ·



- oznámení.
- stisknutí tlačítka se symbolem play.
- 7. Výběr provedete ťuknutím na melodii. A máme hotovo! :)

Upozornění o doručení SMS

T··Mobile·



- ZPRÁVY NASTAVENÍ vlákna zprávy Windows Phone 10:07 Vypnuto Vypnuto Vypnuto ••• ÷ Ø Vypnuto nastavení koncepty Vypnuto blokované zprávy
- 1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici Zprávy (bublina se smajlíkem).
- **2.** Poté stisknete tři tečky a zvolíte *Nastavení*.
- 3. Nakonec stisknete vypínač u volby Potvrzení o doručení SMS.



4. A je to! :)

Nastavení střediska zpráv



- Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici Zprávy (bublina se smajlíkem).
- **2.** Poté stisknete tři tečky a zvolíte *Nastavení*.

 V případě, že se číslo střediska zpráv liší, stačí jej přepsat na hodnotu +420603052000 a to ťuknutím do řádku Číslo SMS centra.

Internet

Zap./Vyp. internetu v ČR

T · · Mobile ·



- **1.** V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.
- 2. Vyberete možnost mobilní síť+SIM.
- Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Datové připojení.
- 4. A je to hotové! :)

Zap./Vyp. internetu v zahraničí

π ➡ 15.25 m	and tre ■ 1525 NASTAVENÍ systém aplikace	anil lte ■ 1525 NASTAVENÍ SÍť+SIM	and ltre ■ 1525 NASTAVENÍ SÍť+SIM
Mapy	vyzváněcí tóny+zvuky ^{T-Mobile ring}	Aktivni sit T-Mobile CZ	Aktivní siť T-Mobile CZ
1 Nápověda+tipy Lumia	e-mail+účty nastavit e-mail, kontakty a dalši	Datové připojení Zapnuto	Datové připojení Zapnuto
🔯 Nastavení	zamykací obrazovka prodleva před vypnutím displeje: 1 minuta	Mobilní data se můžou používat na pozadí a můžou za ně nabíhat poplatky. Můžete je vypnout, abyste se	Mobilní data se můžou používat na pozadí a můžou za ně nabíhat poplatky. Můžete je vypnout, abyste se
Nokia Camera	oznámení+akce spravovat centrum akci	dodatecnym poplatkum vyhnuli.	dodatecnym poplatkum vyhnuli.
Nokia Cinemagraph	Wi-Fi nepřipojeno, Inteligentní Wi-Fi je zapnutá	zobrazit APN pro připojení k internetu Možnosti dat při roamingu	zobrazit APN pro připojení k internetu Možnosti dat při roamingu
Nokia Creative Studio	režim v letadle	nepoužívat roaming	používat roaming
0	vypnuto	Při zahájení roamingu bude datové připojení vypnuto.	V závislosti na vaši smlouvé o poskytování služeb může být datové připojení při roamingu dražší.
 Office 	Bluetooth	Při omezeném připojení přes Wi-Fi	Při omezeném připojení přes Wi-Fi
🔼 OneDrive	mobilní síť+SIM	nepoužívat mobilní data	nepoužívat mobilní data
0neNote	T-Mobile CZ	Když bude připojení k Wi-Fi omezené, telefon nebude používat mobilní data. Nebudete zřejmě moci odesilat ani přijímat data.	Když bude přípojení k Wi-Fi omezené, telefon nebude používat mobilní data. Nebudete zřejmě moci odesilat ani přijímat data.

1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.

2. Vyberete možnost mobilní síť+SIM. Internet v zahraničí zapnete/vypnete v řádku Možnosti dat při roamingu.



Přihlášení do Wi-Fi sítě

T · · Mobile ·

4. Jakmile se zobrazí

ťuknout.

nějaká dostupná Wi-Fi síť, tak na ní stačí



3. Wi-Fi zapnete/vypnete

stisknutím vypínače.

1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení.*



- V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť, tak je potřeba zadat heslo a stisknout tlačítko hotovo.
- Saft ME
 Image: 1525

 NASTAVENÍ
 Image: 1525

 Win-Fi sité
 Image: 1526

 Zapnuto
 Image: 1526

 Připojeno k:
 Image: 1526

 Internet
 Image: 1526

 Zabezpečená
 Image: 1526

 Dostupné Wi-Fi sítě
 Image: 1526

 Image: 1526
 Image: 1526

2. Vyberete možnost

Wi-Fi.

6. A je to! :)

14 z 28

Zap./Vyp. přístupového bodu

T · · Mobile ·



- 1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení.*
- 2. Vyberete možnost sdílení internetu.
- 3. Sdílení internetu zapnete/vypnete stisknutím vypínače.
- Případnou úpravu nastavení provedete stisknutím tlačítka se symbolem tužky.



5. Úpravy dokončíte stisknutím tlačítka *OK*.

Nastavení e-mailu



1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *E-mail* (poštovní obálka).

váš poskytovatel

e-mailu, tak vyberete

možnost rozšířené

ALOVÝ ÚČET V INTERNETU

dy: petrk, petrk@contoso.com, doména

rver odchozí pošty vyžaduje ověření.

upřesnit nastavení

6. Do pole server odchozí

pošty opíšete smtp.t-

stisknutím tlačítka přihlásit se. A je to! :)

email.cz. Vše dokončíte

nastavení.

.....

p.t-email.cz

řihlásit se

all LTE	15:25	- वि
E-MAILOVÝ ÚČET V INTERNETU		E-M
Název účtu		
e-mail		Prikk \pet
Vaše jméno		Hesk
Jméno		
Zprávy se budou odesílat pod tímto jr	nénem.	
Server přichozí pošty		Serve
pop3.domena.cz		sm
Typ účtu		П
POP3		
Uživatelské jméno		
jmeno@domena.cz		
Dikladic natrik natrikilionntoon com. d	Inmána	
přihlásit se		

 Vyplníte potřebné údaje. Název serveru POP3 se liší dle poskytovatele služby.

Zabezpečení



- **3.** Zadáte vaši e-mailovou adresu a heslo. Dále stisknete tlačítko *další*.
- **4.** Dále zvolíte *Internetový e-mail*.

T · · Mobile ·

Zapnutí PIN kódu



1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici Telefon (sluchátko).



zvolíte nastavení.

Π



- 3. PIN zapnete/vypnete stisknutím vypínače v řádku Zabezpečení SIM karty.
- 4. Nakonec zadáte PIN kód k vaší SIM kartě.



5. A je to! :)

Změna PIN kódu

٤ f e -2 $\mathbf{\nabla}$ S \odot 20 €

- 1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici Telefon (sluchátko).
- atl itte all tre NASTAVENÍ T-Mobile CZ historie rychlé vy telefon Tady se objeví vámi zahájené i přijaté hovory. Pokud chcete někomu zavolat, klepněte na ikonu klávesnice. Zapnuto změnit PIN kód SIM karty Vypnuto ••• ۲ • Masová nastavení olte aplikaci, ve které chcete telefonní volán jěnít na videohovor. ziskat aplikaci
 - blokované hovory
- 2. Poté stisknete tři tečky a zvolíte Nastavení.
- 3. Dále stisknete tlačítko změnit PIN kód SIM karty.

> 4. Nakonec zadáte starý a poté i nový PIN.

5

8

0



zadat

3

6

9

 $\langle \mathbf{x} \rangle$

Zbývající pokusy: 3

4

tísňové volání



Nastavení zámku displeje

T··Mobile·



1. V menu stisknete dlaždici Nastavení.



- 2. Vyberete možnost zamykací obrazovka.
 - 3. Stisknete vypínač v řádku Heslo.
- 4. Vytvoříte si nové heslo a stisknete tlačítko hotovo.



5. Heslo případně můžete změnit a to přes tlačítko změnit heslo. A je to! :)

Reset přístroje do továrního nastavení

systému.

T··Mobile·



1. V menu stisknete dlaždici Nastavení.

UPOZORNĚNÍ! Opravdu chcete vymazat veškerý osobní obsah z telefonu?	UPOZORNĚNÍ! Opravdu chcete vymazat veškerý osobní obsah z telefonu?	UPOZORNĚNÍ! Opravdu chcete vymazat veškerý osobní obsah z telefonu?	atl cre	I 15:25
Opravdu chcete vymazat veškerý osobní obsah z telefonu? ano ne Moder NORKA turna s30 Operátor: 7-Moble CZ 3914 01 Software Windowst Phone &3 Update další informace Online Obsah Podminky: použití Prohlášení o zásadách ochrany: osobnich údajů & 2014 Microsoft Corporation obnovít tovární nastavení telefonu	Opravdu chcete vymazat veškerý osobní obsah z telefonu? ano ne Mocre NUNCH Luma 830 Opravdov Thiobale CZ 3914.01 Software Windows" Phone 8.1 Update další informace online obsah Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů é 2014 Microsoft Cerporation obnovít tovární nastavení telefonu	Opravdu chcete vymazat veškerý osobní obsah z telefonu? ano ne Moore: NOKIK Luma 830 Operátor: T: Moleke CZ 3914.01 Software: Windows® Phone & 1 Update další informace další informace online: obsah Podminky: použiti Prohlášeni: o zásadách ochrany: osobních údajů c: 2014 Microsoft Corporation obnovít tovární nastavení telefonu	UPOZORNĚNÍ!	
ano ne Mcodel: NUKUA Lumaa 830 Operator: T: McOble CZ: 3914.01 Software: Windows" Phone 8.1 Update dalši informace Online Obsah Podminky: použiti Prohlášení o zásadách ochrany: osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation obnovít tovární nastavení telefonu	ano ne Model: NUKIA Luma 830 Operator: T-Mobile C2 3914.01 Software: Windows* Phone 8.1 Update další informace Online Obsah Prohlášení o zásadách ochrany: osobních údajů c: 2014 Microsoft Corporation obnovít tovární nastavení telefonu	ano ne Model: NOKIK Luma 830 Operator: T-Mobile C2 391401 Software: Windows* Phone 8.1 Update datší informace Online: Obsah Podmínky: použití Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů 4: 2014 Microsoft Corporation obnovít tovární nastavení telefonu	Opravdu chcete vymaza z telefonu?	t veškerý osobní obsah
Model: NOIKA Luma 830 Operátor: T: Modole C2 3914.01 Software: Windows" Phone 8.1 Update další informace Online: Obsah Podminky: použiti Prohlášení o zásadách ochrany: osobnich údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovit tovární nastavení telefonu	Model: NORIA Ibmaa 630 Operána: T: Mobile CZ 3914.01 Satiware: Windows" Phone 8.1 Update další informace Online: Obsah Podminky: použiti Prohlášení o zásadách ochrany: osobních údajů C: 2014 Microsoft Corporation obnovít: tovární nastavení telefonu	Model: NOKIA Luma 830 Operano: T: Mobile CZ 3914.01 Software: Windows" Phone 8.1 Update další informace online: Obsah Podminky: použiti Prohlášeni: o zásadách. ochrany: osobnich. údajů c: 2014 Microsoft Corporation obnovít tovární nastavení telefonu	ano	ne
další informace Online Obsah Podminky použiti Prohlášeni o zášadách, ochrany, osobních údajů e 2014 Microsoft Corporation Obnovít tovární nastavení telefonu	další informace Online Obsah Podmínky použití Prohlášení o zásadách ochrany osobnich údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovít tovární nastavení telefonu	další informace Online Obsah Podminky použiti Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovit tovární nastavení telefonu		
Online Obsah Podminky použiti Prohlášeni o zášadách, ochrany, osobních, údajů e 2014 Microsoft Corporation Obnovít tovární nastavení telefonu	Online Obsah Podmínky použití Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovit tovární nastavení telefonu	Online Obsah Podminky použiti Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovit tovární nastavení telefonu	další informace	
Podmínky použití Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovit tovární nastavení telefonu	Podmínky použití Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovít tovární nastavení telefonu	Podmínky použití Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovít tovární nastavení telefonu		
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation Obnovit tovární nastavení telefonu	Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation obnovít tovární nastavení telefonu	Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů © 2014 Microsoft Corporation obnovít tovární nastavení telefonu		
© 2014 Microsoft Corporation	© 2014 Microsoft Corporation	© 2014 Microsoft Corporation obnovit tovární nastavení telefonu		
obnovit tovární nastavení telefonu	obnovit tovární nastavení telefonu	obnovit tovární nastavení telefonu		
			obnovit tovární nastav	vení telefonu

5. A ještě jednou potvrdíte, že chcete telefon smazat. A je to! :)

Aplikace

- 3. Dále zvolíte obnovit tovární nastavení telefonu.
- 4. Potvrdíte, že chcete telefon smazat.

Založení Microsoft účtu a stažení aplikace



1 Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici Store (nákupní taška).



2. Stisknete lupu v dolní

části obrazovky.

al LTE

- HLEDÁNÍ VE STORE muj tmobile aplikace+hry Můj T-Mobile Ŧ
- hledané aplikace a vyberete ji ze seznamu vyhledaných aplikací.



4. Stisknete tlačítko instalovat.

Podrobnosti o účtu

Česká republika

Den

Měsí

Rok

Vybrat

předchozí

al LTE



- Buďte v obraze • První účet Microsoft, který přidáte do telefonu, nám pomáhá s přizpůsobením prostředi vašich aplikací od společnosti Microsoft a udržuje vaše fotky, kontakty, hudbu, dokumenty, nastavení, hesla a další obsah v synchronizovaném stavu s vašim počítačem nebo službou Xbox. Potřebujete ho i k nakupování aplikaci a zálohování a Nebo použijte existující e-mailovou adresu obnovování telefonu údaiů vytvořit účet přihlásit se předchozí
- 5. Pro stažení aplikace je nutné být přihlášen k Microsoft účtu. Stisknete tedy tlačítko přihlásit se.
- 6. Pokud zatím účet nemáte, tak stisknete tlačítko vytvořit účet.
- Prohlášení o zásadách ochrany osobních dalši 7. Zde vyplníte požadované údaje a

stisknete tlačítko další.

8. Vyplníte další požadované údaje a pokračujete stisknutím tlačítka další.

další





 Zde zadáte své telefonní číslo a zvolíte si alternativní e-mail. Dále pokračujete stisknutím tlačítka další.

Ostatní

Změna motivu

- **10.** Zde je několik volitelných možností a stisknutím tlačítka *další* odsouhlasíte smluvní podmínky k poskytování služeb Microsoftu.
- 11. Zde si můžete nastavit zálohu telefonu na zabezpečených serverech Microsoftu. Což je docela šikovná věc, tak proč jí nepoužívat.
- **12.** Tak a je to! :)

NASTAVENÍ NASTAVENÍ NASTAVENÍ Ø systém aplikace úvodní obrazovl úvodní obrazovl Mapy úvodní obrazovka+motiv Můžete změnit pozadí telefonu a barvu motivu, aby barevné ladění odpovídalo vaší momentální náladě. Můžete změnit pozadí telefonu a barvu motivu, aby barevné ladění odpovídalo vaší momentální náladě. vyzváněcí tóny+zvuky Nápověda+tipy Lumia i e-mail+účty světlé tmavé 💿 Nastavení mawé Nokia Camera zamykací obrazovka 10 azurová **6**2 Nokia Cinemagraph oznámení+akce 📒 azurová Nokia Creative Studio \mathbf{N} zvolit fotku Wi-Fi zvolit fotku režim v letadle Office п OneDrive Bluetooth OneNote NE mobilní síť+SIM

- 1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení.*
- 2. Vyberete možnost úvodní obrazovka+motiv.
- **3.** V řádku *Pozadí* změníte pozadí.
- **4.** V řádku *Barva motivu* si změníte barvu dlaždic.

Přidání dlaždice na úvodní obrazovku

T··Mobile·



- V menu si vyberete dlaždici, kterou chcete přidat na úvodní obrazovku a podržíte na ní prst.
- Po pár vteřinách se zobrazí nabídka možností a zvolíte možnost připnout na úvodní obrazovku.



Změna velikosti dlaždice



- Na úvodní obrazovce podržíte pár vteřin prst na dlaždici, u které chcete změnit velikost.
- Velikost dlaždice změníte ťuknutím na symbol šipky.

Odebrání dlaždice z úvodní obrazovky

T··Mobile·





- 1. Na úvodní obrazovce podržíte pár vteřin prst na dlaždici, kterou chcete odstranit.
- 2. Dlaždici odstraníte ťuknutím na symbol škrtnutého špendlíku.

Bluetooth - Zap./Vyp.



- 1. V menu stisknete dlaždici Nastavení.
- 2. Vyberete možnost Bluetooth.
- Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače.
- 4. A je to! :)

Bluetooth - párování telefonů

T · · Mobile ·



- **1.** V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.
- 2. Vyberete možnost Bluetooth.
- Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro párování.
- Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit klepnutím na tlačítko ok.



5. A je to hotové. :)

Bluetooth - odesílání obrázků



1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici Fotky.



2. U vybrané fotky stisknete tlačítko sdílet.



T··Mobile·

chcete obrázek poslat.

A je to! :)

Budík



1. V menu stisknete dlaždici Budíky.

2. Stisknete tlačítko se symbolem +.

- 3. Zvolte čas a možnosti budíku. Poté stisknete tlačítko uložit.
- 4. A je to! :)

Pevná volba

¢ f e -2 \mathbf{P} S Ö 20 (\mathbf{r})

1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici Telefon (sluchátko).



- 2. Poté stisknete tři tečky a zvolíte nastavení.
- 3. Stisknete vypínač v řádku Povolená čísla.

T··Mobile· Zbývající pokusy: 3 zadejte PIN2 SIM karty 2 1 3 5 4 6 8 9 7 0 storno tísňové volání





5. A je to! :)

Nastavení seznamu čísel pevné volby

٤ e \square -2 \mathbf{P} S 0 20 **M** (\mathbf{r})

lidé KONTAKTY NC na Hl. Int. Hl. schranka Muj T-Mobile T-Mobile Twist Bonus Twist dobiti \oplus (



- 1. Pokud máte zapnutou pevnou volbu, tak na úvodní obrazovce stisknete dlaždici
- 2. Stisknete tlačítko se symbolem +.
- 3. V řádku uložit do zvolíte volbu FDN a vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko uložit.
- 4. Zadáte váš PIN2.

2

5

8

0

3

6

9

storno

T··Mobile·



5. A je to! :)