# Návod pro Huawei P30 lite



- 1. Základní nastavení telefonu
  - Vložení SIM a paměťové karty
  - Zapnutí telefonu a PIN
- 2. Kontakty
  - Kopírování ze SIM karty do telefonu
  - Založení nového kontaktu
  - Upravení kontaktu včetně fotky
- 3. Volání
  - Zap./Vyp. VoLTE
  - ∘ Zap./Vyp. Wi-Fi volání
  - Nastavení vyzvánění
  - Číslo hlasové schránky
  - Nastavení hlasitosti hovoru
  - Zobrazení klávesnice při volání
  - Zobrazení kontaktů při volání
  - Hlasitý odposlech
  - Přidržení hovoru
- 4. SMS a MMS
  - Nastavení tónů
  - Upozornění o doručení SMS
  - Nastavení MMS
- 5. Internet
  - Zap./Vyp. internetu v ČR
  - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
  - Nastavení internetu
  - Přihlášení do Wi-Fi sítě
  - Zap./Vyp. přístupového bodu
- 6. Nastavení e-mailu
  - seznam.cz
  - centrum.cz
  - $\circ$  volny.cz
  - outlook.cz
- 7. Zabezpečení
  - Zapnutí PIN kódu
  - Změna PIN kódu
  - Nastavení otisků prstů
  - Rozpoznávání obličeje
  - Reset přístroje do továrního nastavení
- 8. Aplikace
  - Založení účtu a stažení aplikace
- 9. Ostatní nastavení
  - Bluetooth Zap./Vyp.
  - Bluetooth párování zařízení
  - Bluetooth odesílání obrázků
  - Pevná volba
  - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
  - Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

## Základní nastavení telefonu

### Vložení SIM a paměťové karty



- Šuplík na SIM a paměťovou kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.
- 2. Nano-SIM a paměťovou kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.

### Zapnutí telefonu a PIN



- Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
- 2. Nakonec zadáte váš PIN.

## Kontakty

#### Kopírování ze SIM karty do telefonu



#### Založení nového kontaktu



V menu ťuknete na složku Nástroje.

Stisknete ikonu Kontakty.

potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na OK.

#### Upravení kontaktu včetně fotky



- Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na foťák.
- Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídit novou fotku a to přes možnost Vyfotit.
- Fotku pořídíte stisknutím tlačítka s foťákem.
- **8.** Pořízenou fotku uložíte ťuknutím na *OK*.



- 9. Poté obrázek oříznete a ťuknete na OK.
- 10. Úpravu kontaktu dokončíte ťuknutím na OK.

## Volání

G

#### Zap./Vyp. VoLTE



VoLTE.

7 z 37

### Zap./Vyp. Wi-Fi volání

10.00	Nastavení	← Bezdrátová připojení a sítě	Q	← Mobilní síť	10.00
ponder U kvetna	Q Vyhiataisi	Režim Letadlo		OBECNÉ	
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k dalším skučtám společnosti	> Wi-Fi N	rpřipojeno >	Datové přenosy Mohou byt účtovány poplátky za přenesená dáta	•
	Huswei	Mobilní siť			
	Bezdrátová připojení a sítě     Wi-FL Nastavení duálních karet SIM, Mobilní s	Tethering a přenosný hotspot		SIM 1 Datové služby při roamingu	
	Připojení zařízení Biuetooth, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM		Zapnout datové přenosy při mezinárodním roamingu	
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odemčení typu magazin, Motivy	> Přenesená data		Hovory VoLTE Telefonujte ve vysoké kvalitě pomocí VoLTE	
G	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobraze	SIť VPN	>	Volání Wi-Fi	Vypnuto >
	Zvuky     Neruliti, Vyrvánění, Vibrace	Soukromá služba DNS	Autom. >	Jména přístupových bodů Uplednostňovaný režim sítě	
Spence Stiller Mony Pucks View	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky	> Hiedáte jiná hastavení?		LTE/WCDMA/GSM automaticky	
	Aplikace Oprávnění, Výchozi aplikace, Zdvojení aplikac	Nastavení hovorů		Vybrat sifového operátora	
Google Elochod Play Rasswert Gener	Baterie Režim úspory energie, Využiť baterie			SIM 2 Diatové sílultey při roatmingu	
	Úložiště Cunt Goziste				
	- Dinitální vůstatak				
					1

obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

Takobis CZ Tak	U	(2) mm 10.00
← Volání W	i-Fi	
Je li zapnuto volān v zāvislosti na zada signāl je silnējāl, sn sibē operātora. Než operātora na možn	přes Wi-Fi, telefi ných nastaveních idrovat přes sítě tuto funkci zapro i poplatky a daldi	on může hovory h a na tom, který WI-FI nebo přes etv. zeptejte se ( podnobnosti.
Wi-Fi volání		
Režim		Preferovaná Wi-Fi >

- připojení a sítě.
- 4.



Wi-Fi volání zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku.

### Nastavení vyzvánění

10:00	Nastavení	← Zvuky	Q
pondélnu) kvétna	O vyniedziani	Média	Hudba v zařízení >
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID     Přistup k dalálm skužbám společnosti     Husevei	Vyzváněcí tón	Video vyzvánění
	Bezdrátová připojení a sítě	+O	2ádný O
	Wi-F), Nastaveni dukinich karet SBA, Mobilni sli	I Budiky	P/ednastavená vyzvánění
	Buetooth, NFC, Tisk	o Volání	T-Mobile Ring (Výchozí)
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odemčení typu magazin, Motivy	°	Bounce
G	Obrazovka Jast, Komfortni čtení, Velikost textu a zobrazení	Tichý režim	Cartoon
	(1) Zvuky	Vibrovat v tichém režimu	Classic Bell
	Oznámení	Výchozí tlačítko ovládání hlasitosti	médi > Day Illy
	Odznaky, Oznámeni zamčené obrazovky	Nerušit vy	priuto > Digital Ringtone
	Oprávnéní, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace	Vyzváněcí tón pro kartu SIM 1 TMobil	Ring > Dream
Coogle Dictood Pay Hastives Gener	Baterie     Režim úspory energie, Využití baterie	Vyzváněcí tón pro kartu SIM 2 TMobil	Ring > Dream It Possible
	Devic Graziste >	SIM 1 při přich. volání vibruje	Flipped
	Dinitisini vietotak     O	4 0 🗆	4 0 D

- Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení.
- **2.** Vyberete možnost *Zvuky*.
- **3.** Dále zvolíte Vyzváněcí tón pro kartu SIM 1.
- 4. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na šipku zpět.

### Číslo hlasové schránky

Themas 2000 20 == 1000	Takobia CZ TLA	R3 mm 10.00	Takobis C27.4	U	13 🗰 10:00	1Mobile CZ T.d	83 mm 10:00
10.00	Vytáčení	1	Vytáčení		:	← Nastavení	
pondéloui kvétna				Vložit		OBECNÉ	
				Qdstranění vic	e záznamů	Sloučit protokol hovorů	Podle času >
				Blokováno		Hlasové ovládání	>
				Nastaveni		KARTA SIM 1	
						Vyzvánění	T-Mobile Ring >
	0			0		Vibrovat během vyzvánění	
G		0		S		Přesměrování hovorů	>
	Záznam hovor	ú je prázdný	Zher	nam hovorů je prázdný		Volání Wi-Fi	Vypnuto >
						Další	>
Spence side on Mony Pucce Video						KARTA SIM 2	
						Vyzvánění	TMobile Ring 2
Google Dochod Play Hastaveril General					1	Vibrovat během vyzvánění	
		U.					5
	<b>L</b> 8	\$	5	28	\$		
				O E	]	0 0	0
Čekající hovor       Oznamuje příchozi řevory v při probíhujicím       ID volajícího       Zotinázení čísla v odchozich řevorech se bude říšiť       výchozím nastavením operátora       Povolená telefonní čísla       Hlasová schránka	Poskytovatel služeb Číslo hlasové schránky	Mij poskyšovatel stěl > +420603125311 >	Poskytovatel služ Čislo hlasové scř	2 <b>26b</b> Mili posk	ytovatisi anki > 06031233111 >		
Blokování hovorů							
Změnit heslo pro blokování hovorů							
Nouzová a servisní telefonní čísla Zobrazit nouzová a servisní telefonní čísla							
			Číslo hlasov	é schránky			
			+420603123311		8		
			ZRUŠIT		ок		
4 0 🗆	4 0		. d	0 0	1		
<b>5.</b> Zvolíte Hlasová schránka.	<b>6.</b> Vyberete Čí schránky.	íslo hlasové	<b>7.</b> V přípa hlasove přepište obrazo	adě, že se č é schránky e ho podle vky.	číslo liší, naší		

#### Nastavení hlasitosti hovoru



- **1.** Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.
- 2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek.

#### Zobrazení klávesnice při volání



- **1.** V průběhu hovoru ťuknete na symbol klávesnice.
- 2. A je to hotové! :)

#### Zobrazení kontaktů při volání



**1.** V průběhu hovoru ťuknete na *Kontakty*.

**2.** A je to! :)

1

#### Hlasitý odposlech



- 1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol reproduktoru.
- 2. A je to hotové! :)

#### Přidržení hovoru



**1.** V průběhu hovoru ťuknete na *Přidržet*.

2. A je to! :)

### SMS a MMS

#### Nastavení tónů

G



13 z 37

### Upozornění o doručení SMS

	Takobie CZ <sup>III</sup> .d	11 moi 10:00 Talob	a catta 🖤 🛛 🖬 🗰 10.00	Takolos C2 <sup>9</sup> .d
10:00 m	Zprávy	Q :	Archivované	← Nastaveni
ponde 10 kvéna			Blokované kontakty Zprávy na webu	Výchozí aplikace SMS Zprávy
			Zapnout tmavý režim	Oznámení
			Nastavení	Přehrávat zvuky odchozích zpráv
			Nápověda a zpětná vazba	Vaše současná země Určeno automaticky (Česko)
G			• =	Automatické náhledy Zobrazovat náhledy jen u webových odkazů
	Nové konverzace najdete	tady	Nové konverzace najdete tady	Rozšířená nastavení
Code Fay		ahājīt chat	📮 Zəhājit chat	
	0 0		4 0 0	
<ol> <li>Na domovské obrazovce stisknete ikonu Zprávy.</li> </ol>	<b>2.</b> Dále ťuknete na (tři tečky).	Další <b>3.</b> <sup>Z</sup>	volíte <i>Nastavení</i> .	<b>4.</b> Dále vyberete Rozšířená nastavení.
Twose C2 <sup>-17</sup> al III and 10.00				
Rozšířená nastavení				

Skupinové zprávy Poslat MMS všem přijemcům (skupinová MMS) Automaticky stahovat zprávy MMS Automaticky stahovat MMS při oamingu Používat jednoduché znaky Dostávat potvrzení o doručení zprávy SMS Dostávat oznámení, že byly zprávy SMS doručeny Zprávy sítě Přijem služebních zpráv

Zprávy na SIM kartě

Telefonní číslo Neznámé

4 0 0

 Nakonec stisknete vypínač na konci řádku Dostávat potvrzení o doručení zpráv SMS.

#### Nastavení MMS

	14/04/4 CZ T.d. (1) 000	146644 CZ 🕰 👹 🖬 🖬 10.00	1464ar (27.4
10:00	Nastavení	← Bezdrátová připojení a sítě Q	← Mobilní síť
pondveral kvetna	Q vyhidavav	Režim Letadlo	OBECNÉ
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přistup k dalám skužbám společnosti	Wi-Fi Nepřípejeno >	Datové přenosy Mohou být účtovány poplatky za přenesená
	Huswei	Mobilní siť	data construction of the
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-FL Nastavení duliních karet SIM, Mobilní síř	Tethering a přenosný hotspot	SIM 1
	Připojení zařízení Biuetooth, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM	Zaprout datové přenosy při mezinárodním
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odernčení typu magazin, Motivy	Přenesená data	Hovory VoLTE Telefonujse ve vysoké kvalsé pomoci VoLTE
G	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobrazeni	SIť VPN >	Volání Wi-Fi Vypruto >
	Zvuky	Soukromá služba DNS Autom. >	Jména přístupových bodů
	Oznámení	Heddae ind nastaven/7	Upřednostňovaný režim sítě LTE/WCDMA/GSM automaticky
	Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky	Nastavení hovorů	Operátor
	Oprávnéní, Výchozi aplikace, Zdvojení aplikace		SIM 2
Google Occhod Play Hastoveri Gener	Baterie Režim úspory energie, Využití baterie		Datové blužby pů rostmingu
	Úložiště Contra cestalná		
	- Dinitální wietstak		
	4 0 1		4 0 0
Názvy APN     Nový název APN	X Upravit přístupový bod V	<ul> <li>X Upravit přístupový bod</li> <li>MMS prov</li> <li>D10 000 600 010</li> </ul>	
OBECNE Nový název APN	Jméno T-Mobile MM	MMS proxy 010.000.000.010	
O T-Mobile Internet Obnovit výchozí internet t mobile cz	Název APN mms.3-mobile o	MMS port 10	
MAS	Proxy Nenastaver	MCC 230	
T-Mobile MMS	Port Nenaslaver	NO MNC 01	
mms.t.mobile.cz	Uživatelské jméno mn	Typ ověření PAP	
	Heslo	" Typ názvu APN mma	
	Server Nenastaver	Protokol APN (Pv4	
	MMSC http://www	Protokol APN pro rearning	
	MMS proxy 010.000.000.01	Povolitzakázat název přistupového     odu (APN)	
	MMS port	Nares pfintapiositis hods (APN) peoples	
	MCC 23	Nositel Nenpecifikováno	
	MNC	Typ MVNO Zádné	
	Typ ověření PA	HoiBunta MVNO - Nersäätsivena P	
4 0 0	Tvo názvu APN mm		
<ol> <li>Ťuknete na Další a zvolíte Nový název APN.</li> </ol>	<ol> <li>Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.</li> </ol>	<b>7.</b> Nakonec ťuknete na <i>OK</i> .	

### Internet

### Zap./Vyp. internetu v ČR

10.00	Nastavení	← Bezdrátová připojení a sítě	Q ← Mobilní síť	12 - 10:00
pondverul kvetna	C. symotoxie	Režim Letadlo	OBECNÉ	
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k dalálm slutbám společnosti	> Wi-Fi Nepfy	pojeno > Datové přenosy Mohou být účtovány poplátky za přen dáta	esenii 💽
	Husiwei	Mobilní siť		
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-FL Nastavení duálních karet SIM, Mobiloi síř	Tethering a přenosný hotspot	Datové služby při roamingu	
	Připojení zařízení Bluetooth, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM	Zaprout detové přenosy při mezináro poamingu	trim C
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odemčení typu magazin, Motivy	> Přenesená data	Hovory VoLTE 7 Telefonupe ve vysoké kvalitě pomocí	VOLTE
G	Obrazovka Jas, Komfortní čtení, Velikost textu a zobrazení	SIť VPN	> Volání Wi-Fi	Vypnuto >
	Zvuky	Soukromá služba DNS	Jména přístupových bodů	
Spearce Statement Many Paulos Many	Cznámení Odrazlev Oznámení zavočené obrazovky	> Hiedate jinā nastaveni?	Upřednostňovaný režim sítě LTE/WCDMA/GSM automaticky	
	Aplikace	Nastavení hovorů	Operátor Vybrat siťového operátora	2
Coople Doctod Pay Hassiverk Celeve	Baterie Režim úspory energie, Využití baterie		SIM 2 Datavé sludby při roatningu	
	Úložiště Cast Gožišté			
	- Ninitélní vůstatak		dhod chiyoogutaida aniintu	
			7 0	14. J
1. Na domovské obrazovce stisknete	2. Vyberete možnost Bezdrátová připojení a	<b>3.</b> Zvolíte <i>Mobilní síť</i> .	<b>4.</b> Internet zapnete/vypnet	e

ikonu Nastavení.

1

sítě.

stisknutím vypínače na konci řádku Datové přenosy.

konci řádku Datové služby při roamingu.

#### Zap./Vyp. internetu v zahraničí

	Q. Whiedeview	Režim Letadlo	OBECNÉ
ad the kvens	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k dalším skuťbám společnosti	Wi-Fi Nepřipojeno	Datové přenosy Mohou byt účtovány poplátky za přenesená
	Huawei	Mobilní siť	
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-FL, Nastavení duálních karet SIM, Mobilní al	> Tethering a přenosný hotspot	SaM 1 Datové služby při roamingu
	Připojení zařízení Illuetoph, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM	Zapnout detové přenosy při mezinárodním
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odemčení typu magazin, Motivy	> Přenesená data	Hovory VoLTE Telefonujte ve vysoké kvalitě pomocí VoLTE
i J	Obrazovka Jas, Komfortní čtení, Velikost textu a zobrazen	SIť VPN	Volání Wi-Fi Povoleno >
	Zvuky	Soukromá služba DNS Autom.	Jména přístupových bodů
	Cznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky	> Hiedáte jiná hastavení?	Upřednostňovaný režim sítě LTE/WCDMA/GSM automaticky
	Aplikace	Nastavení hovorů	Vybrat sifevého operátora
gle Dockod Play Hastavent Gele	Baterie Režim úspory energie, Využil baterie		SRM 2 Danové služby při ronnenýci
	1 Diožiště Curst Gazistě		
	- Dinitšini vletstak		Jiména přístupových bodů
		4 0 L	

#### Nastavení internetu

TH	Two is critical	RI 🗰 10.00 1Mobile C2 <sup>19</sup>	u 😈	13 - 10.00	1Mobre C2®4	R3 🗰 10.00
10:00	Nastavení	← Bez	drátová připojení a sítě	ē Q	← Mobilní síť	
ponden il kvetna	CL Vyhiedalvání	Režim Let:	adio		OBECNÉ	
	Přihlásit se k účtu HUAW Přistup k dalším skužbám sp	/EI ID WI-Fi	h	iepňpojeno >	Datové přenosy Mohou být účtovány poplátky za pře dota	nesená 💽
	Huiwei	Mobilní siť	6			
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-FL Nastavení duálních karet	SBX, Mobile I all Contenting a	a přenosný hotspot		Datové služby při roamingu	
	Připojení zařízení Buetooth, NFC, Tisk	Nastavení	duálních karet SIM		Zapnout datové přenosy při mezináry roamingu	adrim C
	Domovská obrazovka a tap Ddemčení typu magazin, Motiv	eta plochy Přenesená	i data		Hovory VoLTE Telefonujte ve vysoké kvalitě pomoc	I VOLTE
G	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost te	> Siť VPN		2	Volání Wi-Fi	Vypnuto >
	Zvuky Nerulit, Vyzvánění, Vibrace	Soukromá	služba DNS	Autom. 2	Jména přístupových bodů	
Spraver Stations Motory Puede Video	Oznámení Odmáky Oznámení zamčené o	Hedate j	inå nastaveni?		LTE/WCDMA/GSM automaticky	
	Aplikace	Nastaven	il hovorů		Operátor Vybrat sifevého operátora	>
Google Dochod Play Hastaveril Game	Baterie	>			58M 2	
	<ul> <li>Režim úspory energie. Využiť b</li> <li>Úložiště</li> </ul>	aterie				
	Custé disžiště					
	4 0		4 0 🗆		4 0	
Názvy APN ∷	× Upravit přístupový bod	El == 10.00 1%dete ⊂2 <sup>el</sup>	avit přístupový bod			
OBECNÉ Nový název APN	Jméno	Thiobile Internet MMS prox	У	Nenastaveno		
O T-Mobile Internet Obnovit výchozí	Název APN	nternet.t.mobile.cz MMS port		Nenastaveno		
MMS	Proxy	Nenaslaveno MCC		230		
T-Mobile MMS	Port	Nenastaveno MNC		10		
mmii t-mobile.cz	Uživatelské jméno	gpra Typ ověřen	ม	PAP		
	Heslo	Typ názvu	APN def	fault,suplacap		
	Server	Nenastaveno Protokol A	PN	(Py4		
	MMSC	Nenastaveno Protokol A	PN pro roaming	(Pv4		
	MMS proxy	Nenastaveno Povolitizati bodu (APN				
	MMS port	Nenastaveno	garrent acces (nem) per sea	specifikováno		
	MCC	230 Typ MVNO	,	Zádné		
	MNC	01	evain .			
	Typ ověření	PAP				
4 O 🗆	Tvo názvu APN	defaultauplicap	a o 🗆			
<b>5.</b> Ťuknete na <i>Další</i> a zvolíte <i>Nový název APN</i> .	<ol> <li>Nyní už jen vypl údaje dle naší obrazovky. Do p heslo napíšete g</li> </ol>	níte <b>7.</b> Nalo oole gprs.	konec ťuknete i	na		

#### Přihlášení do Wi-Fi sítě

N	astavení	South State (State State St	00 <u>12</u> 78	1. 12 CONTRACTOR 1. 1	
			itě Q	← Wi-Fi	E
6	C Vytechniki	Režim Letadlo		Wi-Fi	
6	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přistup k dalším skužbám společnosti	WI-FI	Nepřipojeno 🤉		
	Hulwei	Mobilní siť			
	Bezdrátová připojeni a sítě Wi-FL Nastavení duálních karet SIM, Mobilní síť	Tethering a přenosný hotspot			
	Připojení zařízení Buetooth, NFC, Tisk	Nastavení duálních karet SIM			
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odemčení typu magazin, Motny	> Přenesená data			
•	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobrazeni	SIť VPN	>		
	Zvuky Neralit, Vyzvánění, Vibrace	Soukromá služba DNS	Autom. >		
1990 E	Oznámení Odznaky, Oznámeni zamčené obrazovky	y Hiedate jinā nastaveni?			
	Aplikace Oprávnění, Výchozí spílkace, Zdvojení aplikace	Nastaveni hovonu /			
7	Baterie Režim úspory energie, Využití baterie				
<b>(1)</b> E	Úložiště Cust Gožiště				
<b>T</b> -	Dinitální wietstak				
• 10.00				KONCITAUKU	u <i>VVI-F1</i> .
	- 1011 	b			
0	Zobrazit pokročilé možnosti				
8					
7.					
2					
<b>R</b>					
ę					
<b>R</b>					
-					
<b>%</b>					
	ZRUŠIT PŘIPOJIT				
C	ZRUŠIT PŘIPOJIT				
		Principal database substant spokechosti husevei Bezdridová připojení a sítě Připojení zařízení iliu Připojení zařížení iliu Připojení zařízení iliu Připojení zařízení iliu Připojení zařízení iliu Připojení zařízení iliu Připojení zařízení iliu Připojení zařízení	Image: Addition additions based tables       Wi+1         Modeline isit       Peroperior additions based tables       Modeline isit         Image: Addition additions based tables       Modeline isit       Modeline isit         Image: Addition additions based tables       Modeline isit       Modeline isit         Image: Addition additions based tables       Modeline isit       Modeline isit         Image: Addition additions based tables       Modeline isit       Modeline isit         Image: Addition additions based tables       Sit VPN       Sockronna studzen of additions         Image: Addition additions based tables       Sit VPN       Sockronna studzen of additions         Image: Addition additions based tables       Image: Addition additions       Sit VPN         Image: Addition additions       Image: Additions       Image: Additions       Sit VPN         Image: Addition additions       Image: Additions       Image: Additions       Image: Additions       Sit VPN         Image: Addition additions       Image: Additions       Image: Additions       Image: Additions       Image: Additions         Image: Addition additions       Image: Additions       Image: Additions       Image: Additions       Image: Additions         Image: Addition additions       Image: Additions       Image: Additions       Image: Additions       Image: Addit	Image: Second constraints and second	Viris       Nutrophysical and the formation of the

- Telefon Zache automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě.
   Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.
- V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko *PŘIPOJIT*.

#### Zap./Vyp. přístupového bodu

TH-100	Those cz Tal 🛛 🖉 🖬 🖬 to c	10 Takobie CZ Tak #6	RB ### 10:00	Takaba cz®ał 🖤 🛙	HE 10.00
10:00	Nastavení	🔶 Přenosný hotspot Wi-Fi			ət
pandelanu kvetna	Q vyriedausi	HUAWEI P30 lite		Přenosný hotspot Wi-Fi	
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k dalálm skubárn společnosti Huswei	> NASTAVENÍ HOTSPOTU		Tethering pres Bluetooth Internetové připojení tohoto telefonu není sdíleno	
	Bezdrátová připojení a sítě Wr-FL Nastavení duálních karet SIM, Mobilní al	Datový limit	> Bez omezeni >	Tethering ples USB Propaged USB new k dografiel	
	Připojení zařízení Biuetooth, NFC, Tisk	Připojená zařízení			
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odemčení typu magazin, Motivy	D pripojených zarizení			
G	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobrazen	Suční připojení     Suční připojení     Suční připojení     Zapošte Wi-Fi v cílovém zařízení a najdi	(te hotspot		
	Zvuky     Nerulat, Vyzvánění, Víbrace	HUAWEI P30 lite     2. Přípojte se k hotspotu			
Spence Million Many Puebo Million	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky				
	Aplikace Oprávnéní, Výchozi aplikace, Zdvojení aplikace				
Google Dockod Play Restaured General	Baterie     Režim úspory energie, Využití baterie				
	Curse Groziese				
		4 O E	1	4 0 0	
<ol> <li>Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení.</li> </ol>	<ol> <li>Vyberete možnost Bezdrátová připojení a sítě.</li> </ol>	<b>3.</b> Vyberete Tetherin přenosný hotspot	ig a	<b>4.</b> Zvolte Přenosný ho Wi-Fi.	tspot
Twodes CZ <sup>III</sup> al	Tables com a R an To S	1 The Contract of the Contract	E3 000 10:00		
🔶 Přenosný hotspot Wi-Fi	🔶 Přenosný hotspot Wi-Fi	$\leftarrow$ Konfigurovat hotspot			
HUAWEI P30 lite	HUAWEI P30 lite	Název hotspotu HUA Použít název zařízení	WE) P30 lite >		
NASTAVENI HOTSPOTU	NASTAVENÍ HOTSPOTU	Typ šifrování	WPA2 PSK 3		
Konfigurovat hotspot Nastavte název hotspotu, heslo atd.	Konfigurovat hotspot Nastavte název hotspotu, heslo ató.	HESLO			
Datový limit Bez omezení 0 8 naposledy sdílených mob. itat	> Datový limit Bez omezen Využití molo: dat: 0 8	<ul> <li>Presto musi obsahovat nejméné 8 znaků.</li> </ul>	<i>SR</i>		
Připojená zařízení O připojených zařízení	> Připojená zařízení o připojených zařízení	> Zobrazit pokročilé možnosti			
NÁPOVÉDA 1. Umožňuje vytvoření přenosného Wi-Fi hotopotu a súšlení možitiri připojení vašeho zalizení.	JAK SE PŘIPOJIT Z JINÉHO ZAŘÍZENÍ Ruční připojení	Časovač vypnutí mobilního 5 mie hotspotu	a, nečinnosti 🗦		
<ol> <li>Choete-li vytvořit a sdílet Wi-Fi hotspot, musí být ve vašem zařízení povolena mobilní data. Data mohou být zpoplitněhna.</li> </ol>	<ol> <li>caprete even s canven zanzeni a najorte botapot HUAWES P30 Re.</li> <li>PSpojte ar k hotspotu.</li> </ol>				
<ol> <li>Při použití funkce přenosného Wi-Fi hotspotu se rychleji vybýť baterie.</li> </ol>					



### Nastavení e-mailu

#### seznam.cz



#### centrum.cz



tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

#### volny.cz



tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

#### outlook.cz



## Zabezpečení

#### Zapnutí PIN kódu



kartu SIM.

#### Změna PIN kódu



### Nastavení otisků prstů

14-10-20 B == 1000	Takobis CZ Tak	Takobis CZ Tak	1Moles C2 <sup>10</sup>
10.00	Nastavení	← Zabezpečení a soukromí Q	← Nastavit kód PIN pro zamčenou obrazovku
pond Mult Kvetna	Zvuky     Nervást Vorváslení Vibrace	Aktualizace zabezpečení 1. března 2019	Nejdříve nastavte PIN k obrazovce zamčení
	Oznámení	Otisk prstu	
	Odznaky, Oznameni zamčené obrazovky	Rozpoznávání obličeje	• • • • • •
	Oprávnění, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace	Heslo zamčené obrazovky	Nezapomeňte svůj PIN k obrazovce zamčení. Pokud se tak stane, není možné jej zísikat zpět. Váš PIN k obrazovce zamčení je vyžadován po koždém restartu.
	Režim úspory energie, Využití batene	Schránka hesel	THÉNIT TRÙGOR UZAMÔENÍ
	Caste cloziste	Automatický ukládat a vyplňovat vaše uživatelská 🤍 🤇 jméria a hésla	2000 02000000
G	Digitální zůstatek Správa doby strávené na obrazovce	Zámek aplikace	
	Zabezpečení a soukromí	PrivateSpace	
	zamčené obrazovky, Schránka hesel	Sejf	
Speare sindow Moter Indon Video	Chytrá asistence Usnadnění, HiTouch, Ovládání pohybem	Další nastavení	
	Užívatelé a účty Užívatelé, Účty	Zámek karty SIM, stahováni aplikaci z neznárných ždrojů	
Google Dictod Play Hastaveri Galers	Coogle Sluthy Google	Hiedāte ješ nastzvenī?	
	Systém	Oprávnění Zdvojení splikace	
	telefonu, Jazyk a vstop		
<ul> <li>™MARKA CZ®AI</li> <li>Kali == 10.00</li> <li>Construit protection</li> <li>Construit protection</li> </ul>	twaw cz™ał v Rl == 10.00 ← Nový otisk prstu	twater c2®al III == 10 00 ← Nový otisk prstu	twaacca?
Odemykáni zařízení Požadován otisk prstu			
Přístupu do sejfu Požadován utiak pretu			
Přístupu k zámku aplikace		1990	
SEZNAM OTISKŮ PRSTŮ			
Nový otisk pratu			
	Zaznamenání otisku prstu Stakněte čido otsku prstu na zadi strané zařízení. Kojú uciske jernou vibraci, prst zvedněte a znove přitiskněte na čidlo. Váš otsk prstu může být měné bezpečný než sliný kód PtN nebo schéma.	Zaznamenání prostřední části otisku prstu Jakmie pochte jemnou vibreci, prst zvedněte a přítlačte na čidio dalů část prstu	Zaznamenání otisku prstu proběhlo úspěšně. Oskenováno: Otisk prstu 1
			PŘEJMENOVAT OK
4 O 🗆	4 0 D	4 0 D	4 O 🗆
<b>5.</b> Zvolíte pro co chcete používat otisk prstu.	6. Spustí se průvodce pro Zaznamenání otisku	<b>7.</b> Dle instrukcí naskenujete jeden prst.	<b>8.</b> <sup>A</sup> je to!
	prstu.		

Správa otisků prstů	
POUŽÍVAT ID OTISKU PRSTU K	
Odemykání zařízení Otiskem odemknete telefon na obrazovce uzamčení, je li vypnuta	•
Přístupu do sejfu Před přílazením otisku pratu povoite sejf	
Přístupu k zámku aplikace Před příhzením otlsku prstu povolte zámek aplikace	
SEZNAM OTISKŮ PRSTŮ (1/5)	
Otisk prstu 1	
Nový otisk prstu	
Ove/it otisk prstu	



**9.** Další otisk prstu přidáte přes možnost *Nový otisk prstu*.

### Rozpoznávání obličeje

10-10-20 B - 10:00	Those CETTA	10.00	Thomas 🖬 🖬 🖬 🖬	10.00	1 Molec (2 <sup>-17</sup> .a)
10:00	Nastavení		Cabezpečení a soukromí	Q	Kastavit kód PIN pro zamčenou obrazovku
ponden II. kvetna	Zvuky Nerušit, Vyzvánění, Vibrace		Aktualizace zabezpečení 1. března 2019		Nejdříve nastavte PIN k obrazovce zamčení
	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky		Otisk prstu		
	Aplikace		Rozpoznávání obličeje		Nersoomalita suli DNI k observura tumlani. Brisut
	Opravneni, Vychozi aplikace, Zevojeni aplika     Baterie	100	Heslo zamčené obrazovky		se tak stane, není môžné jej získat zpět. Váš PIN k obrazovce zamčení je vyžadován po každém restartu.
	Režim ospory energie, Využití baterie		Schränka hesel Automaticky ukladat a vyblikovat vade udivatelská		ZMÉNIT ZPÜSOB UZAMČENÍ
	Came Godiese		priéria a hesta		
G	Správa doby strávené na obrazovce	2	Zámek aplikace		
	Zabezpečení a soukromí Rozpoznávání obličeje, Otisk prstu, Heslo zamíčené obratnýky Schlánka hesel		PrivateSpace		
Sprawer Stelling Motory Pruces Video	Chytrá asistence		Sejf		
	Užívatelé a účty		Další nastavení Zámek karty SIM, stahování aplikaci z neznámých zdrojů		
Coople Dochod Play Hastavert Gener	Google		Martine lind nertware?		
	Slutty Google		Oprávnění		
	System Pohyb po systemu, Aktualizace softwaru, 0 telefonu, Jazyk a vstup		Zdvojeni aplikace		
	0 D		4 0 0		
obrazovce stisknete ikonu <i>Nastavení.</i>	Zabezpečení a soukromí.		Rozpoznávání obličej	ie.	<ul> <li>PIN. Případně můžete změnit způsob uzamčení na Heslo nebo Gesto.</li> </ul>
1 Motor C2 <sup>17</sup> Ld 010	r v		Those IZ "al I	10:00	
Rozpoznávání obličeje	Zaznamenat obličej		Rozpoznávání obličeje		
			Odstranit data obličeje		
1	- my		Odemknout přímo po úspěliněm rozpaznání obličeje		
7 9/1	(TT) T		Tažením odernkněte Odernkněte posurutím po úspěšném rozpoznání oblideje	0	
Do zámamu oblibuje militate zalizení odernánout tek te			Oznámení zamčené obrazovky Plokud je tato funkce zapruta, obsah oznámení na zamčené obrazovce se zobrazi,		
se podiváte na obrazovku. Funkce Odemknutí obličejem vám také umožňuje zobrazit úplný obsah oznámení na zamčené obrazovce, které jsou skryté pro všechny lidi			Přístupu k zámku aplikace		
kromě vás. Choete-li urychilt zaznamenání, ujistěte se, že objektiv fotoananícu ja čistů a nísel valém obličejem namí biéná	Obličej udržujte v identifikačni oblasti		Použíte funkci Rozpoznání obličeje k přístupu k funkci Zámek oplikace a zamknutým oplikacím		
překůžka. Obličej zaznamenejte na dobře osvětleném místě mímo přímé sluneční světlo.			Odmitnuti odpovědnosti		
			Hiedáte jiná nastavení?		
			Probuzení při zvednutí		
Zapara & Barkel and upon all mustaria					
ZAZNAMENAT ORU KE					
			4 0 5	1	
	A A D		A A A		
<b>5.</b> Spustí se průvodce pro <i>Rozpoznávání obličeje</i> .	<b>6.</b> Dle instrukcí nasnímá svůj obličej.	ite	<b>7.</b> A je to!		

#### Reset přístroje do továrního nastavení

144-12-22 B = 1000	two cr t a	10:00	twosecz#ad	10:00	Twokie CZ <sup>III</sup> .d	13 🗰 10.00
10:00	Nastavení		← Systém	Q	← Obnovení	
ponden I kvetna	Zvuky Nerušit, Vyzvánění, Vibrace		O telefonu	>	Resetovat všechna nastaveni	
	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazová		Aktualizace softwaru	2	Resetovat nastavení sítě	
	Aplikace	and the same of th	Pohyb po systému	->	Resetovat telefon	
	Baterie	5	Jazyk a vstup	>		1
	Retim ospory energie, Vyutiti baterie		Datum a čas	2		
	Casti Goziste		Phone Clone	- >		
G	Digitální zůstatek Správa doby strávené na obrazovce	2	Záloha a obnova	5		
	Zabezpečení a soukromí Rozpoznávání obličeje, Otiak prstv., Her zamčené obrazovky, Schránka hesel	do S	Obnovení	>		
Sprace talena Mony Inuca Mahar	Chytrá asistence Usnadnění, HiTouch, Ovládání pohyben	(2)	Jednoduchý režim	>		
	Užívatelé a účty		Nápověda funkcí	- 55		
Google Dochod Play Hasswert Care	Google		Zlepšení uživatelského zážitku	>		
	Slutby Google		Certifikační loga	2		
	Pohyb po systému, Aktualizace softwar telefonu, Jazyk a vstup	N.0 >	Hiedáte jiná nastavení?			
			4 O 🗆		4 O E	1
<ol> <li>Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení.</li> </ol>	<b>2.</b> Vyberete možnost <i>Systém</i> .		<b>3.</b> <sup>Ťuknete</sup> na <i>Obnove</i>	ní.	<b>4.</b> Vyberete Resetov telefon.	rat
1Motin C2?_d	Takabar cz®ał	MIN 10:00				
← Resetovat telefon	← Resetovat?					
Toto vymaže data ze zařízení, včetně: •Vaše účny • Data aplikaci a nastavení systému • Nainstalované aplikace • Hudba • Fotografie	Resetování zařízení vymaže všechna systé data a nainstalované aplikace. Vaše osobn jako např. hudba a fotografe, se trvale odst nelze vrátit zpět. Před resetováním tohoto zařízení zálohuje	mová í data, trani. Toto data,				
<ul> <li>Všechny soubory na interním úložišti</li> </ul>	interní úložiště tohoto zařízení.	люре па				

ZÁLOHOVAT RESETOVAT TELEFON RESETOVAT TELEFON a 0 11 4 O 🗆 1 6. Nakonec vše potvrdíte 5. Stisknete tlačítko RESETOVAT stisknutím tlačítka

> RESETOVAT TELEFON.

Před resetováním tohoto zařízení zálohuje data, abyste zabránili ztrátě dat. Típ: Data nezálohujte na interní úložiště tohoto zařízení.

### **Aplikace**

TELEFON.

1

### Založení účtu a stažení aplikace



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete <u>zde</u>.

### Ostatní nastavení

### Bluetooth - Zap./Vyp.

	Taboles C277_d	Takobie CZ Tak	(3 mm) 10:00	Talatis CZ	(13 mm 10:00
10:00	Nastavení	🔶 Připojení zařízení	Q	← Bluetooth	
pondel U května	Q vytedavávi	Bluetooth	Vypnuto 🤅	Bluetooth	
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přístup k dalkím slutbám společnosti	NFC	Zapnuto 🤉	Nikzev zaliżeni	RUNNE PSE IN 2
	Hubvel	Huawei Beam	Zapnuto >	Přijaté soubory	
	Bezdrátová připojení a sítě WiFL Nastavení duálních karet SIM, Mobilni alf	> Huawei Share	Vypnuto 🤉		
	Připojení zařízení Buetooth, NFC, Tisk	Bezdrátová projekce			
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Ddemčení typu magazin, Motivy				
G	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobrazeni	Tisk			
	Zvuky Nerulit, Vyzvánění, Vibrace				
Speaker Statem Motory Practice Statem	Oznámení Odznaky, Oznámeni zamčené obrazovky				
	Oprávnění, Výchozí aplikace, Zdvojení aplikace				
Google Doctod Play Hastoven Galer	Baterie Režim úspory energie, Využiť baterie				
	Úložiště Curně (dožiště			CG	)
	ninitální vistatak	0			iidae
<ol> <li>Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení.</li> </ol>	<b>2.</b> Ťuknete na <i>Připojení zařízení</i> .	<b>3.</b> Vyberete možno <i>Bluetooth</i> .	ost	<ol> <li>Bluetooth zapnete/vypnet stisknutím vypí konci řádku Za, Bluetooth.</li> </ol>	te nače na p <i>nout</i>

31 z 37

#### Bluetooth - párování zařízení

	1Mobile C2 <sup>-17</sup> .al U == 10.00	TMONTER T	R3 mm 10.00	Takobie CZ Tak	R3 mm 10:00
10:00	Nastavení	<ul> <li>Připojení zařízení</li> </ul>	Q	$\leftarrow$ Bluetooth	
ponderou kvetna	CL vyrietávání	Bluetooth	Vypnuto >	Bluetooth	
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID Přistup k dalším skužbám společnosti	NFC	Zapnuto 🤉	Nilaev zalitoini	REAWD PS0 Inc. 2
	Randeltaud elination a shi	Huawei Beam	Zapnuto >	Přijaté soubory	
	Wi-FL Nastaveni duilinich karet SIM, Mobiloi all	Huawei Share	Vypnuto 🤉		
	Pripojení zařízení Bluetooth, NFC, Tisk	Bezdrátová projekce			
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Odernčení typu magazin, Motivy				
G	Obrazovka Jas, Komfortní čtení, Velikost textu a zobrazeti <sup>7</sup>	Tisk			
	Zvuky Nerulit, Vyzvánéní, Vibrace				
Springe Million Many Puedo Million	Oznámení Odznaky, Oznámení zamčené obrazovky				
	Oprávnéní, Výchozi aplikace, Zdvojení aplikace				
Google Doctod Play Rassiver Grave	Baterie Režim úspory energie, Využiť baterie				
	Útožiště Cust Gložiště			0.	0
	- Dinitální vůstatak			vigtoritaniani	Nápověda
160.00 (2 <sup>-17</sup> .4)	14444 (27.4 B) 10.00	Theorem CO.	El # 🗰 10.00	konci řádku <i>Bluetooth</i> .	ı Zapnout
← Bluetooth	← Bluetooth	← Bluetooth			
Bluetooth Zafizeni je viditelné pro všechna okolní zařízení CO Bluetooth	Bluetooth Zafizení je viditelné pro všectna okolní zafizení 🔊	Bluetooth Zalizeni je viditelné pro všechna o Bluetooth	kolni zařízení 💽		
Název zařízení HUAWEI P30 lite >	Název zařízení HLAWEI P30 IIIe 3	Název zařízení	HUAWEI P30 lite >		
Přijaté soubory	Přijaté soubory	Přijaté soubory			
DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ	DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ	PÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ			
iPhone8	Hiedani	iPhone8	۲		
		DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ			
	Požadavek na párování zařízení Bluetooth				
	Spárovat s:				
	iPhone8				
	klič: 061776				
	Povolit přístup k vaším kontaktům a historii hovorů				
2	ZRUŠIT PÁROVAT		0		
Vyhtedavání Nápověda	versities Neportes	Vyñtedauani na	pověda		
4 0 0		0			

- Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro spárování.
- 6. Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit klepnutím na tlačítko PÁROVAT.
- 7. A je to za námi! :)

#### Bluetooth - odesílání obrázků





← Zvolit zařízení Bluetooth

Ċ)

MOJE ZAŘÍZENÍ
HUAWEI P30 lite
DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ

| iPhone8

 Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Ťuknete na jedno z nich a obrázek se začne odesílat.

#### Pevná volba



#### Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby

A conversión of the second and th	10.00	Vytáčení	- V	rtáčení		← Nastavení	
A domovské obravatelovaní vozvelní v	10,00 Production	3		Visia		OBECNE	
A domovské obrazovce šiškneti koneti kateloni čiške obrazovce si kateloni i kateloni kateloni kateloni i kateloni i kateloni i ka	pondel III. kvetna			Odstras Jalu	American Street	Sloučit protokol hovorů	Podle času >
Na domovské obrazovce stiskone         Obrazovce stiskone         N. Na domovské obrazovce stiskone         Obrazovce stiskone         N. Na domovské obrazovce stiskone         Obrazovce stiskone         N. Na domovské obrazovce stiskone         Obrazovce stiskone         Provolená telefonci čela				Odstraneni V	ce zaznamu	Hlasové ovládání	
Naturel       Naturel       Naturel         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system         Visited of the system       Visited of the system       Visited of the system </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>Blokováno</td> <td></td> <td></td> <td></td>				Blokováno			
Vieweit Werter versiehen versiehe				Nastaveni		KARTA SIM 1	TAbabia Basa
Vertor de centren y vertor y vertor y vertor y vertor y vertor y vertor y v						vyzvanem.	Forder and
Server Novrdije patridity     Verderid Novrdije patridity <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>Vibrovat benem vyzvanem</td> <td>•</td>		0		0		Vibrovat benem vyzvanem	•
I. Na domovské obrazovce sisknete icou Zielefon. 2. Ťuknete na Další. 3. Zvollte Nastavení. 4. Vyberete Další.	G	•	$\approx$	$\otimes$		Presmerovani hovoru	
I. Na domovské obrazovce stisknete izona   2. Šuknete na Další.   3. Zvolíte Nastavení.   4. Vyberete Další.   Provlená telefoničká   Provlená telefoničká   Provlená telefoničká   Provlená telefoničká   Provlená telefoničká   Provlená telefoničká		Eatham how	na le brazovà	zaznam novoru je prazon	7	Volání Wi-Fi	Vypnuto >
Na domovské obrazovce stisknete konno   Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   obrazovce stisknete konno     Na domovské   Obrazovce stisknete konno     Na domovské   Povolená telefoni čísla						Další	
Yeardened       Yeardened         Water end       Image: Im	presentation Money Incod	Video -				KARTA SIM 2	
I. Na domovské obrazovce stiskneti kontroletion   I. Na domovské obrazovce stiskneti kontroleti kontrolet						Vyzvánění	TMoble Ring 2
Provent version in the second in the	Google Doctod Play Hastored	care -			-	Vibrovat během vyzvánění	
I. Na domovské obrazovce stisknete konti klefonički.   J. Na domovské obrazovce stisknete konti klefonički.   J. Š. Šuknete na Další.   J. Šuknete na Další.   J. Šuknete na Další.   J. Š. Šuknete na Další.   J. Šuknete na Další.					۳		>
I. Na domovské obrazovce stisknete konu Telefon.       2. Ťuknete na Další.       3. Zvolíte Nastavení.       4. Vyberete Další.         I. Na domovské obrazovce stisknete konu Telefon.       3. Zvolíte Nastavení.       4. Vyberete Další.		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$ \$	<b>L</b> &	\$		
1. Na domovské obrazovce stisknete konu Telefon.       2. Ťuknete na Další.       3. Zvolite Nastavení.       4. Vyberete Další.         1. Ma domovské obrazovce stisknete konu Telefon.       1. Tuknete na Další.       3. Zvolite Nastavení.       4. Vyberete Další.		vytščeni Kor	tukty Obtiberal	vytačeni Kiestakty	Obliberal	4 0	-
C Další     Cekající hovor   Oznamne příchodí tevory v při problených telefonní čísla   Divolajícího   Zotnavní folkování hovořeň se bude žist   Povolená telefonní čísla   Volajícího   Zotnavní folkování hovořeň se bude žist   Povolená telefonní čísla   Povolená telefonní čísla   Zotnavní folkování hovořů   Správa telefonní čísla   Nouzová a servisní telefonní čísla   Zotnát i hovořů   Zotnátní telefonní čísla	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon</i> .	<b>2.</b> <sup>Ťuknete na</sup>	Další. <b>3</b> .	Zvolíte Nastaven	λĺ.	<b>4.</b> Vyberete <i>Další</i> .	
Čekajici lovor       Zaprout funkci Povolená telefonní čísla       Veronika         Di volajiciho       Funkce Povolená telefonní čísla       *420603603603         Zotražené čísla v odchozích Novôrech se bude čísla       Stana PIN 2       *420603603603         Veronika       Seznam povolených telefonní čísla       *420603603603         Povolená telefonní čísla       Správa telefonníc čísle       Správa telefonníc čísle         Správa telefonní čísla       Správa telefonníc čísle       Správa telefonníc čísle         Správa telefonní čísla       Správa telefonníc čísle       Správa telefonníc čísle         Změnít heslo pro blokování hovořů       Správa telefonní čísla       Čísla         Nouzová a servísní telefonní čísla       Zádne konstaky tisla penet volty       Čenet konstaky tisla penet volty	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon</i> .	2. <sup>Ťuknete</sup> na	a Další. 3.		lí. 81 ■ 1000	4. Vyberete Další.	<b>El sen</b> 10 00
ID volajičiho Zotraženi čisla v odchozich hovorech se bude klas vječnožim nastavenim operatora     Imažbija zamenk klad Piti pro pristup k povoteným i telefonnič čisla     Imažbija zamenk klad Piti pro pristup k povoteným i telefonnič čisla       Povolená telefonni čisla     Seznam povolených telefonnic čisel Správa telefonnic čisla     Seznam povolených telefonnic čisel Správa telefonnic čisla       Blokování hovorů     Seznam povolených telefonnic čisla     Seznamu       Změnit heslo pro blokování hovorů     Seznam servisní telefonni čisla       Nouzová a servisní telefonni čisla     Zótna kontaky tisla pevet volty	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon</i> .	2. <sup>Ťuknete</sup> na 10.03 Tweesca <sup>™</sup> ← Povolená telefo	n Další. 3. Donní čísla	Zvolíte Nastaven	lí. Ri == 10∞ lich +	<ul> <li><b>4.</b> Vyberete Další.</li> <li>™ telefonni čis</li> </ul>	a=1000 + ₪
Východmi nastuvením operatore       Povolená telefonni čísla       Povolená telefonni čísla       Blokování hovorů       Změnit heslo pro blokování hovorů       Nouzová a servisní telefonni čísla       Zobrazit houzová a servisní telefonni čísla       Zobrazit houzová a servisní telefonni čísla	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon.</i> • Další Čekající hovor Oznamuje přichaží hevery i při preběvjesm hovor	2. Ťuknete na 10.03 1 Meter Card ← Povolená telefor Zapnout funkci Povolená Furkce Povolená telefor i d 2 mice BN 2	a Další. 3. onni čísla i telefonní čísla i telefonní čísla	Zvolíte Nastaven	ní. ≅≡™000 nich +	4. Vyberete Další.	B≡=1000 lo + ∭
Hlasová schránka  Blokování hovorů Cměnit heslo pro blokování hovorů Couzová a servisní telefonni čísla Cobiszt nouzová a servisní telefonni čísla Cobiszt nouzová a servisní telefonni čísla	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon</i> . ← Dalši Čekající hovor Oznama příchoží hovory při preběvajsem hovoru	2. Ťuknete na 10.03 ← Povolená telefo Zapnout funkci Povolená Furkce Povolená telefoni č Změna PIN 2 Umsdžnye změnt kdo Pin p bětoromní cislím	a Další. 3. onni čísla à telefonní čísla ro přistup k povoteným	Zvolíte Nastaven Seznam povolených telefonn číseť	lí. ≋ == 1000 nich +	<ul> <li>4. Vyberete Další.</li> <li>™etes cr%a</li> <li>Přídat povolené telefonni čís</li> <li>Veronika</li> <li>*420603603603</li> </ul>	a == 1000 lo + ₪
Blokování hovorů  Změnit hesio pro blokování hovorů hovorů  Změnit hesio pro blokování	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon.</i> * Další Čekající hovor Ozamne příchoží hovory v př. prebňajcem hovoru 10 volajícího Zotrazer čísla v odchozích hovorech se tude r výchozím nastavením spesitore Povolená telefonní čísla	2. Ťuknete na 10:00 twose c2.52 ← Povolená telefor Zapnout funkci Povolená Funkce Povolená teleforni 2 Změna PiN 2 Limažňuje změna kkád PiN p teleforním čístům Seznam povolených tele Správa teleforního seznamu	a Další. 3. II = 10.03 onní čísla telefonní čísla telefonní čísla ro přístup k povoteným	Zvolíte Nastaven	ni. na mentono nich +	<ul> <li><b>4.</b> Vyberete Další.</li> <li>™</li> <li>Přídat povolené telefonni čís</li> <li>Veronika</li> <li>*420603603603</li> </ul>	a = 1000 Io + m
Změnit heslo pro blokování hovorů     >       Nouzová a servisní telefonni čísla     >       Zobrazit nouzová a servisní telefonni čísla     >       Zóbrazit nouzová a servisní telefonni čísla     >	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon.</i> Ttere catal <b>V B</b> <b>C</b> ekajicí hovor Oznamuje přichozí teveny i při probhajicím DV volajicího Zotrazeru člala v odchozích hovorech se bude i výchozím nastavením operators	2. Ťuknete na 10.03 Totor CC™ ← Povolená telefor Zapnout funkci Povolená Furkce Povolená telefor Dimetřinje změně kod Pitv p teleforním čistům Seznam povolených tele Správa teleforního seznamu	a Další. 3.	Zvolíte Nastaven	li == 1000 lich +	<ul> <li>4. Vyberete Další.</li> <li>™otor CeTLal</li> <li>Přídat povolené telefonni čis</li> <li>Veronika</li> <li>+420603603603</li> </ul>	a≕aa 10 + 1000
Nouzová a servisní telefonni čísla Zádne kontukty čísla pevné volty	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon.</i> * Dalši Čekajici hovor Oznama přichod hovorech se bude Zotnazer čisla v odchodich hovorech se bude Zotnazer čisla v odchodich hovorech se bude Povolená telefonni čisla Hlasová schránka Blokování hovorů	2. Ťuknete na 1000 twee c2 Povolená telefor Capnout funkci Povolená Terkce Povolená telefor Dimažňuje zmeho KdP Piv po cielotování čislím Seznam povolených tele Správa teleforního seznamu	a Další. 3.	Zvolíte Nastaven	ní. ni <del>ch</del> +	<ul> <li>4. Vyberete Další.</li> <li>™</li> <li>Přidat povolené telefonni čis</li> <li>Veronika</li> <li>*420603603603</li> </ul>	a = 1000 to + m
	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon.</i> Takas cz‴at IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	2. Ťuknete na 1003 Twee CC™ ← Povolená telefor Zapnout funkci Povolená Terkce Povolená telefor Dunažný změná kod Pitv p teleforním čístům Seznam povolených tele Správa teleforního seznano	a Další. 3.	Zvolíte Nastaven	li == 10.00 lich +	<ul> <li>4. Vyberete Další.</li> <li>™otor Callad</li> <li>Přídat povolené telefonni čís</li> <li>Veronika</li> <li>+420603603603</li> </ul>	a≕1000 ⊨ 1000
	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon.</i>	2. Ťuknete na 1000 twee CCCC Povolená telefori Conception California Purkce Povolená teleforia Conception Pinkci Povolená Furkce Povolená teleforia Seznam povolených tele Správa teleforního seznanu	Další. 3.	Zvolíte Nastaven Seznam povolených telefon čísel Zdone kortakty čtala peret v	al == 1000 alch +-	<ul> <li><b>4.</b> Vyberete Další.</li> <li>™</li> <li>Přidat povolené telefonni čis</li> <li>Veronika</li> <li>*420603603603</li> </ul>	10 == 10 00 10 + 10
	Na domovské obrazovce stisknete ikonu Telefon.	2. Ťuknete na 1000 Morect™ Povolená telefor Contractive Povolená telefor Contractive Povolená telefor Contractive Povolená telefor Contractive Povolená telefor Seznam povolených tele Seznam povolených tele Seznam povolených tele	a Další. 3.	Zvolíte Nastaven Seznam povolených telefonn čísel	if. R == 10 ∞ mich +	<ul> <li><b>4.</b> Vyberete Další.</li> <li>™ erta</li> <li>Přidat povolené telefonni čis</li> <li>Veronika</li> <li>*420603603603</li> </ul>	a = 10.00
ZRUŠIT ULOŽIT	Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Telefon</i> .	2. Ťuknete na 100	a Další. 3.	Zvolíte Nastaven Seznam povolených telefonn číseľ	if. R == 10 m sich +	<ul> <li>4. Vyberete Další.</li> <li>™eses cz*ta</li> <li>Přidat povolené telefonni čis</li> <li>Veronika</li> <li>*420603603603</li> </ul>	а = 1000 Io + Ф



Takatina CZ <sup>M</sup> al	10 Month 10 00 Tabletic 12 Tabletic 10 00 Tabletic 10 00	
← Zadat kód PIN2	← Seznam povolených telefonnich +	
	Veronika +#20603603603	



9. Nakonec zadáte PIN2. 10. A to je vše!

#### Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)





1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu Telefon.

← Dalši		← Další	
Čekající hovor Oznamuje příchozí hovory i při probihujicím	D	Čekající hovor Oznamuje příchozí hovory ( při probíhajcim hovory	
ID volajícího Zobazení čísla v odchozích hovorech se bude řídit výchozím nastavením operátora		ID volajícího Zobrazení čísla v odchozich hovorech se bude ři výchozím nastavením operátora	91
Povolená telefonní čísla		Povolená telefonní čísla	
Hlasová schránka		Hlasová schránka	
Blokování hovorů		Blokování hovorů	
Změnit heslo pro blokování hovorů	2	Změnit heslo pro blokování hovorů	
Nouzová a servisní telefonní čísla Zobratil neutrok a servisní telefonní čísla		Nouzová a servisní telefonní čísla	
		ID volajícího	
		Výchozí nastavení sítě	0
		Skrýt číslo	
		Zobrazit číslo	
		ZRUŠIT	
0 0		. a 16 m	

- 5. Dále zvolíte ID volajícího.
- 6. Nakonec vyberete jednu z možností. Doporučujeme vybrat Výchozí nastavení sítě

- 3. Zvolíte Nastavení.
- 4. Vyberete možnost Další.