# Nastavení modemu pro použití v IPv6 sítích

### Nastavení modemu VMG1312

Modem VMG1312 je již z výroby přednastavený pro použití v hybridním prostředí IPv4 i IPV6 tzv. DualStack. Více informací naleznete na stránce <u>www.t-mobile.cz/ipv6</u>. Správnou funkčnost si můžete ověřit například na stránce <u>www.test-ipv6.cz</u>.

Pokud chcete obnovit správné nastavení modemu pro běh v DualStack režimu, stačí modem z naší distribuce jen uvést do továrního nastavení. To provedete buď z webového rozhraní modemu v menu Management > Konfigurace > Výchozí nastavení, anebo pokud podržíte reset tlačítko zapnutého modemu připojenému k napájení na dobu delší než 10 s. Bude nutné znovu změnit standardní heslo pro účet Admin a nastavit WiFi podle vašich požadavků.

Pro přepnutí mezi DualStack režimem nebo jen IPv4 režimem Ize též využít aplikaci DSLManager, kterou najdete na <u>www.t-mobile.cz/dslmanager</u>.

## Manuální nastavení

Manuální nastavení doporučujeme jen zkušenějším uživatelům a v případech, kdy vyžadují nějaké speciální nastavení. IPv6 je potřeba povolit na několika místech v konfiguraci:

V Pokročilém nastavení je potřeba upravit obě rozhraní ppp pro ADSL i VDSL. Na obou řádcích postupně stisknete tlačítko upravit.

Broadband Router ×													_ 6
• -> C 🗋 10.0.0.138													Θ.4 γ
<b>Z</b>													
<ul> <li>Informace o zařízení</li> </ul>	Pokročilé na	astavení -	WAN služ	by									
• Pokročilé nastavení													
<ul> <li>Layer2 rozhraní</li> </ul>	Zvolte Přidat,	. Odebrat ne	bo Upravit pro	o konfiguraci	WAN služb	y přes zv	olené ro:	zhraní					
<ul> <li>WAN služby</li> </ul>	Rozhraní P	Popis Typ	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	IPv6	Mld	Odebrat	Upravit			
> WAN DNS	ppp0.1 C	DATA PPPOE	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled		Upravit			
<ul> <li>Povolit IPv6</li> </ul>													
<ul> <li>Bezdrátové připojení</li> </ul>	ppp1.1 L	DATA PPPOE		848	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled		Upravit			
• LAN										_			
• NAT							Į	Přidat	Odebra	t			
• Firewall													
<ul> <li>Rodicovska kontrola</li> </ul>													
<ul> <li>Static IPv4 Neighbor</li> </ul>													
<ul> <li>Quality of Service</li> </ul>													
<ul> <li>Routing</li> <li>USB dužby</li> </ul>													
a 2G/4G Packup													
Dynamic DNS													
• UPnP													
• IP tunel													
<ul> <li>Cerifikát</li> </ul>													
<ul> <li>Diagnostika</li> </ul>													
<ul> <li>Management</li> </ul>													
Jazyk													
• Odhlásit													



#### Pro ppp0.1 nastavte hodnoty takto:



Broadband Router ×		
⇒ ℃ [10.0.0.138		<b>অ 4</b> র্য় »
7VEI		
LYXEL		
Informace o zařízení	PPP uživatelské jméno a Heslo	
Pokročilé nastavení	PPP obvykle vyžaduje uživatelské iméno a beslo ke znrovoznění nřipojení. Do políčkek níže, vložte uživatelské iméno a beslo získané od Vašeho operátora.	
<ul> <li>Layer2 rozhrani</li> <li>WAN clužby</li> </ul>		
> WAN DNS	PPP uživatelské jméno: ADSL 🗎	
Povolit IPv6	PPP hesio:	
<ul> <li>Bezdrátové připojení</li> </ul>	PPPoE název služby:	
• LAN	Metoda autentifikace:	
• NAT	PPP Fail Retry Time:(sec) [5-90:0 means no retry when auth fail] 60	
• Firewall		
<ul> <li>Rodicovska kontrola</li> <li>Static IDv4 Noighbor</li> </ul>	Povolit NAT	
Ouality of Service	Povolit Fullrone NAT	
Routing	POLIZE POKULD IE VYŽADOVÁNO ODSTRANÍ AKCEVERACI SÍTĚ A NĚKTERÉ REZDEČNOSTNÍ PRVKY	
<ul> <li>USB služby</li> </ul>		
<ul> <li>3G/4G Backup</li> </ul>	Keep Alive	
<ul> <li>Dynamic DNS</li> </ul>	Dial on demand	
UPnP	Kaon Alivo Jatomal (see) (1,201 20	
<ul> <li>IP tunei</li> <li>Cerifikát</li> </ul>		
<ul> <li>Diagnostika</li> </ul>	Keep Alive pocet pokusu [1-5] 5	
Management		
Jazyk	1Pv4 TTL 255	
Odhlásit	Použít statickou IPv4 Adresu	
	With another metalow (for other and reduced and 100/4010/4010/4010/4010/4010/4010/4010/	



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

<ul> <li>← → C</li> <li>← → C</li> <li>10.0.0.138</li> </ul>		_ <b>□</b> × <b>◎ 4</b> ☆ » ≡
ZyXEL		
<ul> <li>Informace o zařízení</li> <li>Pokročilé nastavení</li> <li>Layer2 rozhraní</li> <li>WAN služby</li> <li>WAN služby</li> <li>WAN DNS</li> <li>Povolit IPv6</li> <li>Bezdrátové připojení</li> <li>LAN</li> <li>NAT</li> <li>Firewall</li> <li>Rodičovská kontrola</li> <li>Static IPv4 Neighbor</li> <li>Quality of Service</li> <li>Routing</li> <li>USB služby</li> <li>3G/4G Backup</li> <li>Ovamic DNS</li> </ul>	IPv4 TTL 255 Použík statickou IPv4 Adresu Výběr sitového protokolu: (Ipv6 Only není podporováno) <u>IPV4&amp;IPV6(Dual Stack)</u> • Typ identifikátoru WAN rozhraní Náhodné EUI-64 ® Ručně Identifikátor WAN rozhraní: 0:0:0:1 IPv6 Hop-Ilmit 255 Use Static IPv6 Adress Povolit IPv6 PDV Š SLAAC AUTO DHCP PD Š Povolit © Zakázat AUTO Požadavek na adresu NTP serveru v DHCPv6	
<ul> <li>UPnP</li> <li>IP tunel</li> <li>Cerifikát</li> <li>Diagnostika</li> <li>Management</li> <li>Jaruk</li> </ul>	Bridgovat PPPoE Framy mezi porty WAN a lokálními Hulticast Proxy Povolit IGMP Multicast Proxy	
• Odhlásit	Povolid MLD Multicast Proxy Zpět Další	

Ostatní položky neměňte a na konci po několikerém stisku tlačítka Další, volbu potvrdíte stiskem tlačítka Uložit/použít.

#### Pro ppp1.1 nastavte hodnoty takto:

/ D	Broadband Router ×		_ 🗇 🗙
←	→ C 10.0.0.138		⊙.4 ☆ » ≡
	• Informace o zařízení	Konfigurace služeb WAN	
	<ul> <li>Pokročilé nastavení</li> <li>Layer2 rozhraní</li> <li>WAN Služby</li> <li>WAN DNS</li> <li>Povolit IPv6</li> <li>Bezdrátové připojení</li> <li>LAN</li> <li>NAT</li> <li>Firewall</li> <li>Rodičovská kontrola</li> </ul>	Zvolte typ služby WAN:	
	<ul> <li>Static IPv4 Neighbor</li> <li>Quality of Service</li> <li>Routing</li> <li>US8 služby</li> <li>3G/4G Backup</li> <li>Dynamic DNS</li> <li>UPnP</li> <li>IP tunel</li> </ul>	Zadejte 602.12 prioritu (0-7) 0 Zadejte 602.12 VLAN ID [0-4094]: 848 Zpét Dalši	
	<ul> <li>Cerifikát</li> <li>Diagnostika</li> <li>Management</li> <li>Jazyk</li> <li>Odhlásit</li> </ul>		



0 0.0.0.138			્ 4
ZyXEL			
Informace o zařízení	PPP uživatelské jméno a Heslo		
<ul> <li>Laver2 rozhraní</li> </ul>	PPP obvykle vyžaduje uživatelské jméno a	i heslo ke zprovoznění připojení. Do políčkek níže, vložte uživatelské jméno a heslo získané od Vašeho operátora.	
<ul> <li>WAN služby</li> </ul>	PPP uživatelské iméno:	ADSL	
> WAN DNS		••••	
<ul> <li>Povolit IPv6</li> </ul>		····· •	
<ul> <li>Bezoratove pripojeni</li> <li>LAN</li> </ul>	PPPoe nazev sluzby:		
• NAT	Metoda autentifikace:	AUIO	
• Firewall	PPP Fail Retry Time:(sec) [5-90;0 means	no retry when auth fail] 60	
<ul> <li>Rodičovská kontrola</li> <li>Static IPv4 Neighbor</li> </ul>	Povolit NAT		
<ul> <li>Quality of Service</li> </ul>	Povolit Fullcone NAT		
<ul> <li>Routing</li> </ul>	POUZE POKUD JE VYŽADOVÁNO ODST	RANÍ AKCELERACI SÍTĚ A NĚKTERÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY	
<ul> <li>USB služby</li> <li>3C/4C Baskup</li> </ul>	Keen Alive		
Dvnamic DNS	<ul> <li>Nump same</li> </ul>		
• UPnP	Dial on demand		
• IP tunel	Keep Alive interval(sec) [1-30] 30		
<ul> <li>Cerifikát</li> </ul>	Keep Alive počet pokusů [1-5] 5		
<ul> <li>Diagnostika</li> </ul>			
<ul> <li>Management</li> </ul>	IPv4 TTL 255		
Odhlásit	Použít statickou IPv4 Adresu		
	V//EX-26-26-1-6-1-77-06-0-6-5-6	(	

← → C 🗋 10.0.0.138		©.4 ☆ » ≡
ZyXEL		
<ul> <li>Informace o zařízení</li> <li>Pokročilé nastavení</li> <li>Layer2 rozhraní</li> <li>WAN služby</li> <li>WAN blužby</li> <li>Povolit IPv6</li> <li>Bezdrátové připojení</li> <li>LAN</li> <li>NAT</li> <li>Firewall</li> <li>Rodičovská kontrola</li> </ul>	IPv4 TTL 255 Poušił statickou IPv4 Adresu Výběr sičového protokolu: (Ipv6 Only není podporováno) <u>IPV4&amp;IPV6(Dual Stack) ▼</u> Typ identifikátoru WAN rozhraní © Náhodná © EUI-64 ® Ručná Identifikátor WAN rozhraní: 0:0:0:1 IPv6 Hop-limit 255 Use Static IPv6 Address Povolit IPv6 neočíslovaný model	
<ul> <li>scate JPV4 Neighbor</li> <li>Quality of Service</li> <li>Routing</li> <li>USB služby</li> <li>3G/4G Backup</li> <li>Dynamic DNS</li> <li>UPnP</li> <li>IP tunel</li> <li>Cerifikát</li> <li>Diagnostika</li> <li>Management</li> <li>Jazyk</li> <li>Odhlásit</li> </ul>	DHCP IP+6 DLCP  DHCP PD DHCP PD DHCP PD DHCP PD Debug Mode Povolit PPP Debug Mode Bridgovat PPPoE Framy mezi porty WAN a lokálními Hulticast Proxy Povolit IGMP Multicast Proxy Povolid ILD Multicast Proxy Debug Mode Debug Mode DHCP Multicast Proxy DHCP	

Ostatní položky neměňte a na konci po několikerém stisku tlačítka Další, volbu potvrdíte stiskem tlačítka Uložit/použít.

# **T** · · Mobile ·

Dále povolte IPv6 v menu Pokročilé nastavení > povolit IPv6.



#### V Pokročilém nastavení > LAN > IPv6 Autokonfig nastavte položky takto:

3roadband Router 🛛 🗙 📃			_ 0
→ C 10.0.0.138			Q 4 S
ZyXEL			
<ul> <li>Informace o zařízení</li> <li>Pokročilé nastavení</li> </ul>	Pokročilé nastavení LAN	- IPv6 Autokonfigurace	
• Layer2 rozhraní	Typ Link Local adresy (	Manual O EUI64	
<ul> <li>WAN služby</li> </ul>	IPv6 adresa	30::1	
<ul> <li>Povolit IPv6</li> <li>Rozdrátová připojopí</li> </ul>	Prefix		
<ul> <li>LAN</li> </ul>	MLD Snooping (	Enabled Disabled	
<ul> <li>IPv6 Autoconfig</li> </ul>	Lan Global Identifer Type (	Manual EUI64	
• NAT	Lan Identifer	0:0:1	
• Firewall	Poznámka: Lan Identifer nepod	ruje ZERO COMPRESSION '::'. Prosím zadejte úplné informace. Např.: zadejte '0:0:0:2' namísto '::2'.	
• Rodičovská kontrola	Nonlocus (LAN TRUE - Josef)		
<ul> <li>Static IPv4 Neighbor</li> </ul>	Nastaveni LAN 1990 adresy		
<ul> <li>Quality of Service</li> </ul>	Delegate prefix from WAN		
<ul> <li>Routing</li> </ul>	Povolit Prefix Leng	h Relay (z WAN: 64)	
<ul> <li>USB služby</li> <li>DS (40 Pa služby)</li> </ul>	Static		
<ul> <li>36/46 Backup</li> <li>Dupamis DNC</li> </ul>	Prefix	2001:1ae9:2800:7f00	
• UPnP	Prefix length	64	
• IP tunel			
<ul> <li>Cerifikát</li> </ul>	Preferovany Lifetime	-1	
• Diagnostika	Platný Lifetime	-1	
<ul> <li>Management</li> </ul>			
• Jazyk	Nastavení Router Advertisement		
odhlásit			



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Broadband Router ×			_ 7
→ C 10.0.0.138			Q 4 🖒
ZyXEL			
Informaço o zařízoní	Nastavení Router Advertisement		
<ul> <li>Pokročilé nastavení</li> </ul>	<ul> <li>Posílat IPv6 Router Advertisement</li> </ul>		
<ul> <li>Layer2 rozhraní</li> <li>WAN služby</li> </ul>	Enable M-bit custom mode		
<ul> <li>Povolit IPv6</li> <li>Bezdrátové připojení</li> </ul>			
• LAN	<ul> <li>Enable O-bit custom mode</li> </ul>		
› IPv6 Autoconfig	Enable O-bit		
• NAT	O Disable O-bit		
<ul> <li>Rodičovská kontrola</li> </ul>			
<ul> <li>Static IPv4 Neighbor</li> </ul>	<ul> <li>Povolit Advertisement Interva</li> <li>Hop Limit</li> </ul>	(Kouter odesila advertisement interval option V ramci KA)	
<ul> <li>Quality of Service</li> </ul>	Hop Linit	04	
<ul> <li>Routing</li> </ul>	Router Lifetime	90	
<ul> <li>USB služby</li> </ul>	Router Preference	High 🔻	
<ul> <li>36/46 Backup</li> <li>Dynamic DNS</li> </ul>	Reachable Time (ms)	30000	
• UPnP	Retrans Time (ms)	30	
• IP tunel	RA Interval	30	
<ul> <li>Cerifikát</li> </ul>		50	
<ul> <li>Diagnostika</li> </ul>	DAD Attempts	1	
<ul> <li>Management</li> </ul>	MTU		
• Jazyk	Delegate MTU from WAN		
• Odhlásit	Manual 1492		

← → C 10.0.138	니 4 ☆	× =
Informace o zařízení     Pokročilé nastavení     Layer2 rozhraní     Manual 1492	4 X	*
VVAN SUZDY     Poslat DNSS     Povolit IPv6     Bezdrátové připojení     LAN     IPv6 Autoconfig     NAT     Firewall     Rodičovská kontrola     Static IPv4 Neighbor     Quality of Service     Routing     USB služby     MAC adress ID rozhraní (0:0:0:254     Lased Time (hodiny): [24     MAC adress ID rozhraní (0:0:0:254     Lased Time (hodiny): [24     MAC adress ID rozhraní (0:0:0:254     Lased Time (hodiny): [24     MAC adress ID rozhraní (0:0:0:254     Lased Time (hodiny): [24     MAC adress ID rozhraní (0:0:0:254     Lased Time (hodiny): [24     MAC adress ID rozhraní (0:0:0:254     Lased Time (hodiny): [24     MAC adress ID rozhraní (0:0:0:254     MAC adress ID rozhraní (0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:		

