Návod pro Samsung Galaxy J4+ (J415FN)



1. Základní nastavení telefonu

- Vložení SIM karty
- Vložení paměťové karty a druhé SIM
- Zapnutí telefonu a PIN
- 2. Kontakty
 - ∘ Kopírování ze SIM karty do telefonu
 - Založení nového kontaktu
 - Upravení kontaktu včetně fotky
- 3. Volání
 - Zap./Vyp. VoLTE
 - Zap./Vyp. Wi-Fi volání
 - Nastavení vyzvánění
 - Číslo hlasové schránky
 - Nastavení hlasitosti hovoru
 - Zobrazení klávesnice při volání
 - Zobrazení kontaktů při volání
 - Hlasitý hovor
 - Přidržení hovoru
- 4. SMS a MMS
 - Nastavení tónů
 - Upozornění o doručení SMS
 - Nastavení střediska zpráv
 - Nastavení MMS
- 5. Internet
 - ∘ Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Nastavení internetu
 - Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
- 6. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - centrum.cz
 - volny.cz
 - \circ outlook.cz
- 7. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Nastavení rozpoznání obličeje
 - Reset přístroje do továrního nastavení
- 8. Aplikace
 - Založení účtu a stažení aplikace
- 9. Ostatní
 - Změna pozadí displeje
 - Přidání ikony na plochu
 - Odebrání ikony z plochy
 - Bluetooth Zap./Vyp.
 - Bluetooth párování přístrojů
 - Bluetooth odesílání obrázků
 - Budík
 - Pevná volba

- Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
 Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

Základní nastavení telefonu

Vložení SIM karty



- Šuplík na SIM kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.
- 2. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.

Vložení paměťové karty a druhé SIM



- Šuplík na druhou SIM a paměťovou kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.
- Druhou SIM kartu a paměťovou kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.

Zapnutí telefonu a PIN



- Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
- 2. Nakonec zadáte váš PIN.

Kontakty

Kopírování ze SIM karty do telefonu



IMPORT.

5 z 37

ze SIM karty do telefonu přesunout a ťuknete na

HOT.



9. Nakonec ťuknete na *IMPORT*.

Založení nového kontaktu



- **1.** V menu stisknete ikonu *Kontakty*.
- **2.** Poté stisknete tlačítko se symbolem +.
- Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na ULOŽIT.

Upravení kontaktu včetně fotky



10.00

unohit.

1. V menu stisknete ikonu *Kontakty*.

10.418 10.00

2. Vyberete kontakt, který chcete upravit a ťuknete na *Detaily*.

STORNO

- **3.** Poté ťuknete na *UPRAVIT*.
- Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte stisknutím tlačítka s foťákem.



 Obrázek můžete vybrat z galerie (symbol obrázku) nebo pořídit novou fotku a to stisknutím bílého tlačítka.

Volání

Telefon	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
A	
A STER	
Province Datová	<u>54</u> 0
Práce	+
22200	
Telefon	1

6. Všechny úpravy dokončíte ťuknutím na ULOŽIT.

Zap./Vyp. VoLTE

				10.00
Q Hieda	t v telefo	nu	4	
Samsung	Google	Aplikace Microsoft	TOP Aplikace	Obchod Play
Facebook S	arrsung Aenbers	Galaxy Apprs	Contraction Telefon	Zpring
Fotosparik	23 Galerio	(1) Hoday	Q Kontakty	Rastaveni
Talendal K	oliculatika	() Hudte Play	Rádio	Samsung Notes
Zabezp etená slož.	Mij Mij I Mobile	Game Launcher	Filosie	Aplikačni Aplikačni asistent
r		o	÷	

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

		Tal \$ 10:00		Tal 8 10:00			17.4810.00
Q	Hledint	۵ به	< PŘIPOJENÍ	Q	< MOBILNÍ SÍTĚ		
ß	Připojení W-PL Blueoth, Poutro	fait, Ridhm Letistic	WirFi Phpopte as is attim WI-PI,	0	Datový roaming Používání mobilních o za následek daltí pop	lat při marningu může rr latky	a: (1)
40	Zvuky a vibrace Zvuky, Vibrace, Nerulit		Bluetooth Phoote se k nedalakom zalize Bluetooth	nin CDD	VoLTE Zapite depărato a licor	unikaci pomool dat UTE	
	Oznámení Nokovat, povoľk, statové	ti prioritu	Použití dat		Wi-Fi volání Umožňuje použít ské	Wifik solátí a přijímán	0
6	Zobrazení Jas, Filr modrého evétia	. Somovská obrazovka	Režim Letadlo Vypne volání, zprávy a Mobění	data.	Režim sitě		
	Pozadí a motivy Pozadi Motivy, Bony		NFC a platba Umožňuje provádět motskyl pla	en ante	Názvy přístupov	ých bodů	
	Rozšířené funkce Ny, Retim Jednou sukou		data a čist nebo zaplacest zna Mobilni botsport a Scille	al plin	Siťovi operátoři		
	Údržba zařízení Batarie, Ukobiště, Parněř,	Zabezpečeni zařízeni	Mobilní sítě	an page			
	Aplikace Victori aplikace, Oprive	oled aplitace	Správce SIM karet				
a	Zamknout displej Typ zámka displeje, Szyl	hodin	Umístění Vysoká přesnost				
•	Biometrika a zabe: Rozpoznávání obličeje, N	zpečeni lajt moje mobilol caříz.	Další nastavení připoje	ni			
	× 0	÷	• # 0	÷	• <i>pl</i>	0	÷

2. Vyberete možnost *Připojení*.

.

3. Zvolíte Mobilní sítě.

4. VoLTE zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *VoLTE.*

Zap./Vyp. Wi-Fi volání

Q Hiedat v telefonu	е. 4	al 8 10:00	QH	ledint	11.18 10:00	< připojení		⇔⊿(#10:00 Q	< N	IOBILNÍ SÍTĚ		
en 🛞 😁	0		Ľ,	Připojení W-F, Mortooth, Použer dat, Rož	tri Letado	Wi-Fi Přpojte se k sitim Wi-	a).	0	Dato Použív za rés	vý roaming ání mobleich da ledek daitil popis	t při niamingu může Ry	mt OD
Samsung Google Apkkace Microsoft	TOP O Aplikace	bchod Play	40	Zvuky a vibrace Zvuky, Vibrace, Nerulin		Bluetooth Phpote se k nedaleky Bluetooth	m zalizmim	100	VoLT Zapre	E zlepšenos komu	nikaci pomoci dat (3	
Facebook Samsung Galooy Apps	Telefon i	D Zpolivy	問	Öznámení Riokovat, povoľit, stasovit priorit	u	Použití dat			Wi-Fi Umoží	volání uje použít ské M	i Fi k solání a přijímá	a 🕐
o 😢 💿	0	tộ:	o	Zobrazení Jas, Fitr modriho svitis, Domo	vská obrazovka	Režim Letadlo Vrpne volání, zprávy s	Moběví data		Režir	n sitě 1/20 (automatic	ky připrežů	
Fotospanik Galerie Hodiny	Kontakty Na	astaveni	-	Pozadí a motivy Pozadí, Motivy, Rony		NFC a platba Umožňuje prevádělt m	obilni platby, solilat	100	Názv	y přístupový	ch bodů	
Kalenda ^j Kalkulačka Hudbe Play	Rádio Sa			Rozšířené funkce Hry, Teitim Jednou rukou		Mobilni hotspot	a Sdileni přip.		Siťov	i operátoři		
🗊 🔞 🛞		F		Udržba zařízení Batarie, Ukožiště, Parněř, Zabezp	iečeni zařízení	Mobilní sítě						
Zabezo Mij Garne etená slož., TMobile Launcher	T-Mobile A	plikačni sistent		Aplikace Victori aplikace, Oprivnini apli	Nacie	Správce SIM kar	et					
			<u>(</u>	Zamknout displej Typ zámka displeje, Szyl hodin		Umístění Vysoká přesnost						
			۲	Biometrika a zabezpeče Rozpoznávání obličnýc, Najit mo	ni je mobilni caříz.	Další nastavení p	připojení					
7 0				r 0	÷	• pt	0	÷		#	Ø	÷

- **1.** V menu stisknete ikonu *Nastavení*.
- **2.** Vyberete možnost *Připojení*.

3. Zvolíte Mobilní sítě.

 Wi-Fi volání zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Wi-Fi volání*

.

Nastavení vyzvánění

			10.00
Q Hiedat v telef	onu	4	
Samsung Google	Aplikace Microsoft	TOP Aplikace	Obchod Play
Facebook Samsung Members	Galoxy Apps	Contraction Telefon	Zpriny
Fotosperát Galerie	(1) Hođay	Kontakty	Rastaveni
Ratendal Kalkuladka	Hudbe Play	Rádio	Samsung Notes
Zabezy Mij eteni sich. Thioble	Garre Launcher	Contraction of the second seco	Aplikačni asistent
	(reals		
F	D	5	

- 10:00 10:00 17.4810.00 . (2) Q Hedit Q < ZVONĚNÍ < ZVUKY A VIBRACE SIM 1 Připojení Režim zvuku n, Poultri dat, Ridten Letistic Zvuky a vibrace 0 =10 Při vyzvánění vibrace SIM 2 2 Použit tl. ovl. hlas. pro média Oznámení 14 3 Portoci flačiké, ovládání hlasitosti se bude výchozim nastavení ovládání hlasitost médií Zobrazení 6 Hlasitost mich vibratioules Pozadí a motivy Zvonění SIM 1: Over the Horizon, SIM 2: Basic Bell Rozšířené funkce Typ vibraci Údržba zařízení Zvuky oznámeni té, Paméř, Zabezpečení zařízení SIM 1 Skyline, SIM 2 : Chan ting Bell Aplikace a, Oprávnéní aplikaci Nerušit ry a upozomilni kromil-Zamknout displej SYSTÉM Biometrika a zabezpečení Zvuky tlačítek Přehraje zvuky, když so dotknete určitých volužek na obrazovost 01
- **1.** V menu stisknete ikonu *Nastavení.*

			10:00
<	SIM 1		PŘIDAT
۲	Over the Horizo	on.	
0	Over the Horiza	on (Mellow I	Mix)
0	Pen and Paper		
0	Pick It Up		
0	Rose		
0	Rubber Ball		
0	Rush		
0	Shimmer		
0	Smooth Wave		
0	Space Funk		
0	Stairway		
0	Starlight		
0	Sunset		
0	Time Up		
0	Travel		
	r#	0	÷

5. Zvolíte si melodii a stisknete šipku zpět.

- **2.** Vyberete možnost *Zvuky a vibrace*.
- 3. Dále zvolíte Zvonění.
- **4.** Vyberete zvonění pro *SIM 1* nebo *SIM 2*.

Číslo hlasové schránky



- **1.** V menu stisknete ikonu *Telefon*.
- 2. Stisknete Další.



- **5.** Dále zvolíte Číslo hlasové schránky.
- V případě, že se číslo hlasové schránky liší, přepíšete ho podle naší obrazovky.

- **3.** Vyberete možnost *Nastavení*.
- **4.** Vyberete možnost *Nast. hlasové schránky*.

Nastavení hlasitosti hovoru



- 1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.
- 2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek na telefonu.

Zobrazení klávesnice při volání



1. V průběhu hovoru ťuknete na *Klávesnice*.

2. A je to hotové! :)

Zobrazení kontaktů při volání



- **1.** V průběhu hovoru stisknete tlačítko *Domů*.
- **2.** Dále v menu stisknete ikonu *Kontakty*.



Hlasitý hovor



- **1.** V průběhu hovoru ťuknete na *Reprod.*
- 2. A je to hotové! :)

Přidržení hovoru



1. V průběhu hovoru ťuknete na *Další*. 2. Vyberete možnost *Držet hovor*.

3. A je to! :)

SMS a MMS

Nastavení tónů



3. Zvolíte Nastavení.

1. V menu stisknete ikonu *Zprávy*.

< OZNÁMENÍ APLIKACÍ

Odznaky ikony aplikace

Nouzová upozornění

Obecná oznámení Zvukové upozomění a zp obrazovce

Nové zprávy

DALSI NASTAVENI

14

5. Poté zvolíte Obe oznámení.

Zyuk

ini a Zpriiva na

a zpráve na

Nastavení oznámení v aplikaci

Zprávy ZAPNUTO

KATEGORIE

2. Stisknete Další.

12.24 @ 10:00	17.54 単 10:00	97 Jil 🗰 10:00
	< KATEGORIE OZNÁMENÍ	< zvuk
	Obecná oznámení Zprovy	Výchozí zvuk oznámení
0	ZAPNUTO	() Tichý
-	Dilation	 Beep Once
	Dulezitost Nalehave Zisakové opczoméní a zpráve na obrazovce	Carnival
	Zvuk	O Charming Bell
	Vjehozi zvuk oznámení (Skyline)	O Chime
-	Vibrace 🗇	O Clue
C	UPRESNIT	O Coin
-	Odznaky ikony aplikace 🔍	O Contact
•	Na zamykací obrazovce Zobrazi obrah	O Crystal
	Vlaetní vůjimka režimu Naručit	O Daydream
	Povoši oznameni z telo splikace, když je rožm 🛛 🔾 🔊	O Dew Drops
	vyjarnak.	O Ding-Dong
	DALSI NASTAVENI	O Door Bell
	Nastaveni oznámeni v aplikaci	Good News
	• pl () (+	• # 0 ÷

4. Dále vyberete *Oznámení*.

Upozornění o doručení SMS



1. V menu stisknete ikonu *Zprávy*.

2. Stisknete Další.



- **5.** Poté zvolíte možnost *SMS*.
- 6. Nakonec stisknete vypínač na konci řádku Potvrzení o doručení.

- 3. Zvolíte Nastavení.
- **4.** Dále vyberete *Další* nastavení.

Nastavení střediska zpráv



- **5.** Poté zvolíte možnost *SMS*.
- 6. Zde vyberete *Středisko zpráv*.
- V případě, že se číslo střediska zpráv liší, přepíšete ho podle naší obrazovky.

Nastavení MMS

Q Hier	lat v telef	fonu		
Samsung	Google	Aglikace Microsoft	TOP Aplikace	Obched Play
Facebook	Samsung Members	Galaxy Apps	Contraction Telefon	Zprivy
Fotosparát.	Calerie	(1) Hoday	(Q) Kontakty	Rastaveni
22 Kalendal	Kaliulaška	() Hudbe Play	Rádio	Samsung Notes
Zaberp Edená slož.	Mij TNoble	Garre Launcher	Canal State	Aplikačni asistent
,	2	o	÷	

Nastavení.	2. Vyberete moznost <i>Připojení</i> .	3. Zvolite <i>Mobilni sit</i> ė.	4. Poté vyberete Názvy přístupových bodů.
Tal B 10:00 NÁZVY PŘÍSTUPOVÝCH BODŮ PŘIDAT :	UPRAVIT PŘÍSTUPOVÝ BOD	UPRAVIT PŘÍSTUPOVÝ BOD	CuPRA Odstranit název přístupového bod
T-Mobile Internet internet t-mobile.cz	Jméno TMC2 MNS	Port MMS	230 Uložit MNC
T-Mobile MMS mms.1-mobile.cz	APN miss internet.cz	MCC 230	Typ ověřování
	Proxy Nenastaveno	MNC 01	Typ příst, bodu
	Port Nenastaveno	Typ ověřování Pap	mns Protokol přístupového bodu
	Uživatelské jméno	Typ příst, bodu	I ¹⁵⁴ Protokol přístupového bodu při roamingu
	Heslo	Protokol přístupového bodu I ⁿ i4	Pr4 Zapnout/vypnout pflistupový bod
	Server Nenattaveno	Protokol přístupového bodu při roamingu IPret	Nosič
	MMSC http://mme	Zapnout/vypnout přístupový bod	Nespecilikováno Typ operátora mobilní virtuální sítě
	Server proxy MMS	Nosič Nespecifikováno	280x8 Hodnota operátora mobilni virtuální sítě
	Dest Marco	Two operators mobile/ virtuale/ eta	

10:00

< PŘIPOJENÍ

te na k sitim Wi-FL

datak im zalizenim

Wi-Fi

Bluetooth

Plipojte se k n Bluetooth.

Použití dat

Režim Letadlo

NFC a platba

Mobilní sítě

Umístění

Správce SIM karet

Další nastavení připojení

Vypne volání, zprávy a Mobění data.

timožňuje piovádělt motéhní platby, sztilat data a číst nebo zapisovat značky NPC.

Mobilni hotspot a Sdileni přip.

* (2)

vovská obražovka

té, Paméř, Zabezosčení zařízení

kase, Oprävnitni aplikase

Q Hiedat

nth, Poulitri dat, Hidlen Letado

Připojení wi-fi, liluetos

Oznámení

Zobrazení

Pozadí a motivy

Rozšířené funkce

Údržba zařízení

Zamknout displej

Biometrika a zabezpečení

Aplikace

Zvuky a vibrace

Că.

30

借

6

12.4810.00

0.0

0

0

0.0

0

Q

< MOBILNÍ SÍTĚ

Datový roaming

VOLTE

Wi-Fi volání

Režim sitě

Siťovi operátoři

Názvy přístupových bodů

Používaní mobilních dat při marringu může mít

Umožňuje použit obě Wi-Fi k votání a přijímání 💦 💭

ticky připejil)

oa komunikaci pomool dat LTE.

10.00

5. PŘIDAT.

Internet

- 0. údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.
- ťuknete na *Další*.
- ŏ.

Zap./Vyp. internetu v ČR

Q Hiedat v telef	onu		
Samsung Google	Aplikace Microsoft	TOP Aplikace	Coched Play
Facebook Samsung Members	Gelaxy Apps	Contraction Telefon	Zpriny
Fotosparát Calerio	(1) Hoday	Kontakty	Rastaveni
Kalenda ^j Kalkulačka	Pudte Play	Rádio	Samsung Notes
Zabezp Mij ečená skol., Thobile	Garre Launcher	Contraction of the second seco	Aptikačni Asistent
7	o	÷	1

- 7.4810.00 10.00 * (2) 0 < POUŽITÍ DAT < PŘIPOJENÍ POUZITI Připojení Wi-Fi 0.00 h. Poultri dat. Naden Letadle ne k sitim Wi-FL 26 MB mobilinich dat Zvuky a vibrace 1.-31.1. Bluetooth 103 0.8 Oznámení Použití dat Upozoniini na data pii 2,00 GB Zobrazení Režim Letadlo Spoñić dat ská cibražovica 0 zprávy a Mobění data Pozadí a motivy MORE N NFC a platba 0.00 Umožňuje provádět motství platby, sztilet data a číst rebo zapisovat značky NPC Rozšířené funkce Mobilní data Mobilní hotspot a Sdílení přip. Údržba zařízení Využití mobilních dat ið Pambl Zahen Mobilní sítě Aplikace Fakt. cyklus a upoz. na data Správce SIM karet Zamknout displej Umístění W-R Využití dat Wi-Fi Biometrika a zabezpečení Další nastavení připojení
- V menu stisknete ikonu 1. Nastavení.
- 2. Vyberete možnost Připojení.

Připojení.

14



- 4. Internet
 - zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Mobilní data.

bi 1 - 29. 1

12.4810.00

2,00 GB

æ

Zap./Vyp. internetu v zahraničí

O Hiedat v telefoou		Q Hiedat	* (8) < PŘIPOJENÍ	10:00 Q	< MOBILNÍ SÍTĚ	trai∎10:0
en en en		Pfipojeni WH, Bluetooth, Poutri dat, R	Wi-Fi Pitpote se k stim Wi-Pi,	0	Datový roaming Používaní molalních dat pří mamingu může r za následok dalili popřetíve	nt 💽
Samsung Google Aplikace Microsoft	TOP Obchod Aplikace Play	Clo Zvuky a vibrace Zvuky, Vibrace, Nerulin	Bluetooth Phopte as k neetalakirm zaffas Bastoch	min (CD)	VoLTE Zapre depterioù komunikaci porrooi dat UT	
Facebook Samsung Galaxy Apps	Telefon Zpriny	Oznámení Biokovat, povoľž, stasovit prio	Použití dat		Wi-Fi volání Umažňuje použít oké Wi-Fi k volání a přijímár hovori, kulovský je to mežna	c. (3)
o 😢 🗿	0 🚳	Jas, Filtr modnitho evitila, Don	novská obrazovka Režim Letadio Vspne volání, zprávy a Mobění	i data	Režim sitě (71/30/25 (vutomaticky přisojit)	
otoeparát Galerio Hodiny	Kontakty Nastaveni	Pozadi a motivy Pozadi, Motivy, Rony	NFC a platba Umožiuje providilit motifiki pla data a čiti mbo zapreset ma	attay, setline	Názvy přístupových bodů	
Kalendsi Kaliculačka Hudba Play	Rádio Samsung Notes	Rozsirene funkce Hy, Retim Jednou nikou	Mobilní hotspot a Sdíle	ení přip.	Siťovi operátoři	
🗊 🕕 🤫	a	Gorzos zarizeni Batarie, Dicdittit, Pamiét, Zabe Anlikane	ezpečeni zaňzení Mobilní sítě			
Zabezp Mij Game tenä skol., T-Mobile Launcher	T-Mobile Aplikatol asistent	7 Victori aplikase, Opriovitni a	apliace Správce SIM karet			
		Zamkidu displeje, Stythode Diometrika a zabeznac	Umisteni Vysoká přesnost			
		Biometrika a zabezpec Rozpcznavání obličeje, Najit n	Další nastavení připoje	ni		
7 0	÷	• # 0	< • ≠ □	i e	• # 0	5

V menu stisknete ikonu 1. Nastavení.

- 3. Zvolíte Mobilní sítě.
- 4. Internet v zahraničí zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Datový roaming.

Nastavení internetu

=10

14

6

Q Hiedat v telef	onu	\$	1
Samsung Google	Aglkace Microsoft	TOP Aplikace	Obchod Play
Facebook Samsung Members	Galaxy Apps	Contraction Telefon	Zprivy
Fotosparát Gularia	(1) Hedry	(Q) Kontakty	Nastaveni
(22) Kalendal Kalkuledka	budbe Play	Rádio	Samsung Notes
Zahery Mij etená sicz., Throcile	Garre Launcher	E THobie	Aptikačni Asistent
<i>1</i> 4	° O		

PŘIDAT.

Nastavení.	2. <i>Vyberete moznost</i> <i>Připojení</i> .	3. Zvolite <i>Mobilni sit</i> e.	4. Pote vyberete Názvy přístupových bodů.		
Tal & 10:00 NÁZVY PŘÍSTUPOVÝCH BODŮ PŘIDAT			UPRAVIT PŘÍSTUPOVÝ Uložit		
T-Mobile Internet internet t-mobile.cz	Jméno TMC2 Internet	Port MMS Nenastaveno	Vyřadit		
T-Mobile MMS mms.1-mobile.cz	APN Internet 3 include da	MCC 220	typ ověřování		
	Proxy Nenastaveno	MNC 01	Typ příst, bodu		
	Port Nenastaveno	Typ ověřování Nenastaveno	defaultaupi Protokol přístupového bodu		
	Uživatelské jméno	Typ příst, bodu defaut,supi	ihu Protokol přístupového bodu při rosminou		
	Heslo	Protokol přístupového bodu IPed	P4 Zappout/weonet-afistupové.bod		
	Server Nenastaveno	Protokol přístupového bodu při roamingu	Protune (Nosič		
	MMSC Nenasteveno	Zapnout/vypnout přístupový bod	Nespecifikováno		
	Server proxy MMS Nenastaveno	Nosič Nespecifikovino	2.6m		
2 0 4	Don't MMS	Tvo operátora mobiloi virtuálni sitě			

údaje dle naší

obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.

Q Hedat 🔹 🛞 < PŘIPOJENÍ Q < MOBILNÍ SÍTĚ Pfipojeni W-F, Buetooth, Poultr dat, Rebes Letadlo Wi-Fi Datový roaming 0.00 Používaní mobilních dat při marringu může mít PEpote se k sitim WI-FL Zvuky a vibrace Bluetooth VOLTE nioa komunikaci pomoci dat UTE. 0 Zyuky, Vibrace, N dalekým zalizením Plipoite se li ne Bluetooth. Oznámení Wi-Fi volání Umožňuje použit oké Wi-Fi k votání o přijímání 💦 🔊 Použití dat Zobrazení Režim Letadlo ho evitia, Domovská obrazovka 0 Režim sitě Vypne volání, zprávy a Mobění data. ticky připojit) Pozadí a motivy NFC a platba Názvy přístupových bodů 0.00 threadfuje providélit motélní plathy, szillet data a číst rebo zapisovat značky NPC. Rozšířené funkce Siťovi operátoři Mobilní hotspot a Sdílení přip. Údržba zařízení e Dichitté, Paméř, Zabeznečení zařízení Mobilní sítě Aplikace Správce SIM karet of aplikase, Oprávnihi aplikace Zamknout displej Umístění 0 Vysoká přesnost Biometrika a zabezpečení Další nastavení připojení mobilei rafir. 2

12.4810.00

12.4810.00

12.4810.00

ťuknete na *Další*.

Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě

Připojeni

Oznámeni

Zobrazeni

Aplikace

Připojení.

12



V menu stisknete ikonu 1 Nastavení.



- 5. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.
- 6. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko PŘIPOJIT.

- 10.4810-00 10.4810-00 2.4810-00 . 0 < PŘIPOJENÍ < Wi-Fi WHIP Direct 1 **VYPNUTO** Wi-Fi 0.00 ne h sitim Wi-Fi Choete-li zobrazit dostupné sítě, zapněte Wi-Fi, Pokud máte nějaké dotazy nebo potíže týkající se používání Wi-Fi, kontaktujte nás Zvuky a vibrace Bluetooth 0.00 Aby byla zvýšena přesnost určování polol Auf bys zvysena piesinar arcovan pototy, aplikace a služby mohou vyhledávat stě Wi-Fi. Pokud choste i tehdy, když je vypnuté Wi-Fi. Pokud choste tuto funkci vypnout, vypněte možnost Vyhledávání přes Wi-Fi v nastavení Zvýšit Použití dat Režim Letadlo 0 presnost. avy a Mobění data Pozadí a motivy NFC a platba 0.00 Umožňuje provádět motství platby, sztilet data a číst rebo zapisovat značky NPC Rozšířené funkce Mobilni hotspot a Sdileni přip. Údržba zařízení Mobilní sítě Správce SIM karet Zamknout displej Umístění . Biometrika a zabezpečení Další nastavení připojení
 - 3. Zvolíte Wi-Fi.
- 4. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače v horní liště.

Zap./Vyp. přístupového bodu



V menu stisknete ikonu 1. Mantavaní

Nastavení.	Připojení.	Sdílení přip.	hotspot.
で」(第1650 2 NODIL NE VOTEDOT		101000 🔤 👘 🖓 (0.10)	
	MOBILINI HOTSPOT	Povolená zařízení	C MOBILNI HOTSPOT
VYPNUTO	ZAPNUTO	ZAPNUTO Konfigurovat Mobilni hotspot	ZAPNUTO
AndroidAP325F Povoli phpojeni vliem zafizenim	AndroidAP325F Povoli připojení vliem zařizením	Androic Povoli pi Nast. čas. limitu	AndroidAP325F Posoil phoseni vitem zalitenim
Hesio any7495	Hesio pov/2495	Hesio torv7495	Konfigurovat Mobilni hotspot
NAPOVEDA	Přepouská zařízení Přepouská z jitrých zařízení 1. Zapnéte v zařízení Wi-Fi. 2. Vyberte v seznarnu dostupných stíl Wi-Fi Activida 197552	PRIPOJENÁ ZAŘIZENÍ Žádná zařízení přispojování z jstříce zařízení 1. Zapněte v zařízení Wi-Fi. 2. Vyberte v seznamu dostupných síti Wi-Fi Acetevide27555	Skrýt mé zařizení Zobezpečesi WPA2 PSK ▼ Hesio sxvv7495
Pomocí Mobilního hotspötu proměnite telefon v přistupový bod Wi-FL Pomocí mobilních dat telefonu se bude mocí k internetu připojit a používat ho až 10 dalších zařízení. Připojení můžete omezil pouze na povolená zařízení.	 Připoje se k AndroidAP325F zadáním he sxvv7495. 	 Austraumracer, 3. Připoje se k AndroidAP325F zadáním hesla sxvv7495. 	Zadejte heslo o délce alespoñ il znaků. Zobrazit rozšířené možnosti storno uLOŽIT
Používání Mobilního hotspotu zvyšuje spotřebu energie z baterie a využití dat. Chotel li změnit konfiguraci pro Mobilní hotspot, Veznáhova telšího Pollí zvákovat a vykota			
• # D +	• # D 6	• # D +	• # 0 6

ļ zapnete/vypnete stisknutím vypínače v horní liště.

Nastavení e-mailu

- nastavení provedete stisknutím tlačítka Další.
- Konfigurovat Mobilní hotspot.
- stisknutím tlačítka ULOŽIT.

2. Vyberete možnost

7.4810:00

< PŘIPOJENÍ

e ne k sitim Wi-FL

Wi-Fi

Bluetooth

Phpojte se k Bluetooth

Použití dat

Režim Letadlo

NFC a platba

Mobilní sítě

Umístění

Správce SIM karet

Další nastavení připojení

3. Zvolíte Mobilní hotspot a

/sprie volání, zprávy a Mobění data.

Umožňuje provádět motskyl platby, sztilet slate a číst nebo zaprovet značky NPC

Mobilní hotspot a Sdílení přip.

. (2)

ovská obražovka

n, Poultri dat, Ridten Letistic

diété, Pamèř, Zabezpečení zařízení

ar, Oprävméni aplikacia

Připojení

Oznámení

Zobrazení

Pozadí a motivy

Rozšířené funkce

Údržba zařízení

Zamknout displej

Biometrika a zabezpečení

Aplikace

=10

14

6

Zvuky a vibrace

10:00

0.0

0

0

0.00

•

Q

12.4810.00

0.0

0.00

< MOBILNÍ HOTSPOT A SDÍLENÍ PŘIP.

Mobilní hotspot

Sdilení připojení Bluetooth

Sdileni přip. přes USB

4. Dále zvolíte Mobilní

seznam.cz



1. V menu otevřete složku Samsung.

centrum.cz

2. Stisknete ikonu E-mail.

0

3. Vyplníte vaši e-mailovou adresu, heslo a ťuknete na PŘIHLÁSIT.

PŘIDAT NOVÝ ÚČET

RUČNÍ NASTAVENÍ

..... Zobrazit heslo

veronika.datova@centrum.cz

2.4810.00

PŘIJATÉ

Q Hiedat



stream or

Potaženim dolů je zkontrolujte

12.4810.00

Ł

ecy 10:00



- 1. V menu otevřete složku Samsung.
- 2. Stisknete ikonu E-mail.
- 3. Vyplníte vaši e-mailovou adresu, heslo a ťuknete na PŘIHLÁSIT.

PRIHLÁSIT

4. A je to! :)

volny.cz



- **1.** V menu otevřete složku *Samsung*.
- **2.** V menu stisknete ikonu *E-mail*.
- **3.** Vyplníte vaši e-mailovou adresu, heslo a ťuknete na *PŘIHLÁSIT*.



outlook.cz



- **1.** V menu otevřete složku *Samsung*.
- **2.** V menu stisknete ikonu *E-mail*.
- **3.** Vyplníte vaši e-mailovou adresu, heslo a ťuknete na *PŘIHLÁSIT*.
 - **4.** A je to! :)

Zabezpečení

Zapnutí PIN kódu

			Sec. 10.00
Q Hiedat v telefo	onu	4	:
Samsung Google	Aplikace Microsoft	TOP Aplikace	Obchod Play
Facebook Samsung Members	Galaxy Apps	Contraction Telefon	Zpring
Fotosparal Gulerie	(1) Hođey	(Q) Kontakty	Rastaveni
Kalenda ^l Kalkuločka	b Hudbe Play	Rádio	Samsung Notes
Zabeza Mij etená sioz. THobile	Garre Launcher	of the second se	Aplikačni Asistent
7	o	÷	

1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.

空山(自105	00 at 12 at
< NASTAVENÍ ZÁMKU SIM KARTY	< NASTAVENÍ ZÁMKU SIM KARTY
Zamknout SIM kartu K odslekování a posliti SIM karty vyžaduje PIN kód SIM karty	Zamknout SIM kartu K odbiskosini a použiti SIM karty vyžaskije Pita kod SIM karty
Zménit PIN kód SIM karty	Zménit PIN kód SIM karty
	Zamknout SIM kartu Zadejte aktuální PIN kód SIM karty. Počet zbývajících pokusů: 3.
	STORNO OK
• # D 6	• # 0 ÷

- 5. PIN zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Zamknout SIM kartu.
- **6.** Nakonec zadáte PIN kód k vaší SIM kartě.

2. Vyberete možnost

Biometrika a

zabezpečení.

- 7.4810:00 12.4810.00 10.00 * (2) Q < DALŠÍ NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ Q Hiedat < BIOMETRIKA A ZABEZPEČENÍ 1. listopadu 2018 ZÁNEK SIM KARTY Aplikace Instalovat neznámé aplikace Nastavit zámek SIM karty Zamknout displej Zabezpečená složka HESLA Viditelná hesla Biometrika a zabezpečeni 0 znaky hesta pli jejich zadáváni Monitor oprávnění aplikací ď SLUŽBA AKTUALIZACE ZABEZPEČENÍ Cloud a účty Zāloha a obnoveni. Smart Swit Zabezpečené spuštění Aktual. zásad zabezpečení Google G Šifrovat SD kartu Odesílat zprávy o zabezpečení Usnadnění dou odesilány zprávy o zabezpečení olečnosti Samoung prostřednictvím Wi-Fi za elem atralýzy hrozeti. Všechny zprávy budou . Obecná správa Další nastavení zabezpečení SPRAW ZARIZENI Aktualizace softwaru HLEDÁTE NÉCO? Aplikace správce zařízení TYP ZÁMKU DISPLEJE Uživatelská příručka ZÁLOHA A OBNOVENÍ ÚLOŽIŠTÉ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJÚ ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ O telefonu Typ úložiště UMISTEN
 - **3.** Dále zvolíte *Další* nastavení zabezpečení.
- **4.** Poté vyberete Nastavit zámek SIM karty.

Změna PIN kódu

			10.00
Q Hiedat v t	elefonu	\$	1
Sameung Goo	gle Aplitace Microsoft	TOP Aplikace	bchod Play
Facebook Sams Mem	ang Galooy Appre	Telefon 2	(policy
Fotosparkt Gale	rie Hoding	Kontakty Na	staveni
Talendal Kalkul	aska Hudbe Play	Rádio Sa	() msung Notes
Zabezp Mi etená siož. Tho	Garre bile Launcher	THADDIE AC	tikačni sistent
r#	o	÷	

V menu stisknete ikonu 1. Nastavení.

17.(B)	10:00
KASTAVENÍ ZÁMKU SIM KARTY	< NASTAVENÍ ZÁMKU SIM KARTY
Zamknout SIM kartu K odolokování a posizití SIM karty vyžaduje PIN kód SIM karty.	Zarnknout SIM kartu K odobkování a postřil SM karty vybatkýc PH
Zménit PIN kód SIM karty	Zménit PIN kód SIM karty
	PIN kód SIM karty Zadejte aktuální PIN kód SIM karty. Počet zbývajících pokusů: 3. +++- STORNO OK
• # 0 ÷	• # D ÷

- 5. Zde zvolíte Změnit PIN kód SIM karty.
- 6. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.

Biometrika a zabezpečení.



- Dále zvolíte Další 3 nastavení zabezpečení.
- **4.** Poté vyberete *Nastavte zámek SIM karty*.

Nastavení rozpoznání obličeje



- V menu stisknete ikonu 1 Nastavení.
- NASTAVTE ZABEZPEČENÝ ZÁME 1 Než zaregistrujete obličej, nastavte typ zabezpečeného zámku displeje (Znak, nebo Heslo). Zapamatujte si je. Budete je muset po k odemknutí telefonu po restartování přiležitostně někdy jindy, aby bylo zaji Znak PIN kód Heslo Vysolió zabez; # D

Biometrika a

zabezpečení.

- 5. Zvolíte si záložní zabezpečení pro rozpoznání obličeje a pokračujete dle instrukcí.
- 6. Dle instrukcí si nasnímáte obličej.
- 7. Po nasnímání obličeje stikněte OK.
- 8. Nakonec si ještě nastavíte odemknutí telefonu obličejeme tím, že potvrdíte ZAPNOUT.

- Dále zvolíte Rozpoznání 3 obličeje.
- Poté stisknete tlačítko 4 POKRAČOVAT.

2.4810-00

10.00 F			-1.	DW01	μι ε ιδί κατο	การเล่นล่ะย่		740	NOUT OPENN	NUTÍ OB JÖ	18.00 C (0.00	0:00
D DISPLEJE		(-	2	ZAP	NUTO	ULNAVANI	•	Oblik	ej byl zaregist	rován.	LJEM	
PIN kód ažit a štěno	Mäte na	asazené brýte?		Rych zabe vide jako	ilejši rozpozn szpečeni, čimi o nebo obrázi váš obličej.	ávání zvýšil rychil t se zvýšil pravděp (k budou nespráv	st, ale sniží odobnost, že né rozpoznány	Zapr použ Znak	iête Odemknut it k odemknut i	ti obličejem a	i budete moci imetriku nebo	
	Pokud v abyste i	vētšinou nosite bryle, dosāhli nejlepšich výs	iasadte si je, ledkû.									
	0	Ano										
	۲	Ne										
		POKRAČOVA	7			ок			TEĎ NE		ZAPNOUT	
÷		e 0	÷		1	0	÷		<i>e</i> -		÷	



2.4810-00

Reset přístroje do továrního nastavení



.4810:00

V menu stisknete ikonu 1. Nastavení.

				10:00				12.4810
<	OB	NOVIT TO	VÁRNÍ DATA		<	OBNOVIT TO	OVÁRNÍ DATA	
(9	Samsung	Internet		V	echny vaše os	obni informace a	staženě
(3	Samsung	Members		ap ob	likace budou v novit.	ymazány a nebu	de možné je
1		Samsung	Notes		Da	rta, byla záloho	ivária na SD karti	i, nebudou
	di-	Záznamn	ik.		sn ka	nazána. Po res rty pornoci apl	etování můžete c ikace Smart Swit	bnovit data SD ch.
1	4	Disk						
		Duo				0	OSSTRANTIVÉE	
		Filmy Go	ogle Play					
	*	Fotky						
		Hudba G	oogle Play					
	TIP Můžeti dat sa reseto SMART	e použit aplil SD kartu rei vánim telefo r SWITCH	kaci Smart Switch oo pamefové zařío na. ODKOVIT	pro zálohování rení USB před				
		e .	0	€		#	0	÷
5	St O	iskne BNO\	te tlačítk /I <i>T</i> .	0	6.	Nakone tlačítko	ec stiskne ODSTR	ete ANIT

VŠE.

Obecná správa.

Aplikace

- 3. Poté zvolíte Obnovit.
- 4. Dále vyberete Obnovit tovární data.

Založení účtu a stažení aplikace



1. V menu stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete <u>zde</u>.

Ostatní

Změna pozadí displeje

			10.00
Q Hiedat v telef	ionu	*	
🕐 🛞		0	
Samsung Google	Microsoft	Aplikace	Play
Evelorit Services	Calves Ares	Co.	D
Members		Techan	(hear)
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		(Q)	Rest aveni
1		10	0
Kalendal Kalkulaška	Hudbe Play	Rádio	Samsung Notes
🖸 🖸	88	-	
Zabezp Műj ečená slož., TMobile	Game Launcher	TMobile	Aplikačni asistent
7	o	÷	

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.



5. Dále zvolíte kde všude se má tapeta změnit.

2. Vyberete možnost *Pozadí a motivy*.

Q Hiedat

=10

14

6

Připojení

Oznámení

Zobrazení

Pozadí a motivy

Rozšířené funkce

Údržba zařízení

Zamknout displej

Aplikace

Zvuky a vibrace



6. Nakonec stisknete tlačítko NASTAVIT JAKO POZADÍ.



- 3. Zvolíte Moje pozadí.
- 4. Vyberte si novou tapetu.

Přidání ikony na plochu



- V menu vyberete aplikaci, kterou chcete mít k dispozici na úvodní obrazovce a pár vteřin na ní podržíte prst.
- Až půjde s ikonou volně pohybovat, tak ji, za stálého přidržení, přetáhnete na horní řádek.
- Telefon vás přenese na úvodní obrazovku. Tažením ikonu přemístíte na libovolné místo.
- Celou akci dokončíte tím, že ikonu přestanete držet.

Odebrání ikony z plochy



- 1. Přidržíte prst na ikoně, kterou chcete odebrat z plochy.
- **2.** Poté v nabídce zvolíte *Odebr. z Dom. obr.*

Bluetooth - Zap./Vyp.

Ľ,

=

12

6



	Tal#10:00		\$ 17.4810.00
Hedat	* (2)	< PŘIPOJENÍ	Q
Připojení wi-Fi, Blustodh, Použní dat, I	ixdon Letadlo	Wi-Fi Přpote se k stim Wi-Fi.	0
Zvuky a vibrace Zvuky, Vibrace, Nerulin		Bluetooth Zapeute	
Oznámení Nokovat, povoľé, stanovit pri	petu	Použití dat	
Zobrazení Jas, Filmmodrého svitila, Dor	novská obrazovka	Režim Letadlo Vypre volári, zprávy a Moběni data.	100
Pozadí a motivy Pozadí, Motivy, Rony		NFC a platba timothuje provádit mobilní platby, sdělet data a bist nebo zápisovat značky NFC.	CI)
Rozšířené funkce Hy, Rethy Jednou rukcu		Mobilní hotspot a Sdilení přip.	
Údržba zařízení Baterie, Ukstitité, Parméř, Zab	szpečeni zařízeni	Mobilní sítě	
Aplikace Vjetezi aplikase, Oprávnění J	aplikacie	Správce SIM karet	
Zamknout displej Typ zámka displeje, Szyl hodi	n	Umistění Vysoké přesnost	•
Biometrika a zabezpe Rozpoznávání obličeje, Najit a	čeni noje mobilni zaříz.	Dalši nastaveni připojeni	
× 0	6	ພະເກລະກະ ພຽດກາ • ສະ 🗇	4

1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Připojení*.

3. Bluetooth

zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Bluethooth.

Bluetooth - párování přístrojů

Připojeni

Oznámeni

Zobrazeni

Pozadí a motivy

Rozšířené funkce

Údržba zařízení

Zamknout displej

Biometrika a zabezpečeni

Aplikace

Připojení.

14

Zvuky a vibrace

th dat. Red

dr. Zabernačeni začiter

HEEDAT

zda je zařízení Bluetooth v režimu

y nebo potíže týkající se používání

ZRUŠIT **DK**

6

y se mohlo připojit. Pokud máte

.

1 Bluetooth

ZAPNUTO



V menu stisknete ikonu 1 Nastavení.

			\$ 17.4(\$ 10:00			
< Bh	uetooth		HLEDAT 3	<	Bluetooth	
ZAPNU	ITO			Z/	PNUTO	
Zkontri párová nějaké Bluetoi	olujte, zda je za ní, aby se mohl dotazy nebo pr oth, kontaktujte	řízení Blueto o připojit. Po stíže týkající t <u>nás</u>	oth v režimu ikud máte se používáni	Zk på në Bh	ontrolujte, zda je za rování, aby se moh jaké dotazy nebo p uetooth, kontaktujty	nizení Bluetooth lo připojit. Pokud otiže týkající se p z.nás
DOSTUP	NÁ ZAŘÍZENÍ –			00	stupná zařízení —	
	[Phone] Gala	my S8		X	Požadavek na pá	árování zařízení
0	NTBR6278				Bluetooth	
•	5D:08:0D:DE Názov zařížení	:05:FA ne zobrazi po p	npojeri zalizeri.	K	Kód: 942166 Spárovat s Galax	ky S8?
•	4F:3D:76:93 Nézev zařízené	12:82 se zobrazi po p	ilipopersi zafizersi.	1		ZRUŠIT
Tento ti zalizani	elefun (Galaxy J i vidhelny	(+) je nyni pr	s nedaleká	Te za	- mia telefum (Balaoy J Raell vidikelny	4+) je nyn(pro ned
	1	m	6			n

- 5. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro párování.
- Požadavek musí oba 6. dva přístroje potvrdit klepnutím na tlačítko OK.





8 17.4810.00

đ

181

HLEDAT 1

3. Dále zvolíte Bluetooth.

Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu

nějaké dotazy nebo potíže týkající se používání

párování, aby se mohlo připojit. Pokud máte

Bluetooth, kontaktuite nás SPÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ (D) [Phone] Galaxy S8

NTBR6278

5D:08:0D:DE:05:FA

4F:3D:76:93:12:82

Tento telefon (Galaxy Jil+) je nyni pro nedaleká

DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ

zalizani viditaini

 (\Box)

4. Zapnete bluetooth vypínačem na konci řádku.

Bluetooth - odesílání obrázků

<



- **1.** V menu stisknete ikonu *Galerie*.
- A G
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A

0:

chcete odeslat a stisknete tlačítko *Sdílet*.



 Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Ťuknete na jedno z nich a obrázek

se začne odesílat.

Budík



- **1.** V menu stisknete ikonu *Hodiny*.
- 2. Stisknete tlačítko se symbolem +.
- Nastavíte čas buzení a dny kdy chcete, aby budík zvonil. Vše potvrdíte ťuknutím na ULOŽIT.

3. Vyberete Bluetooth.

4. A je to! :)

Pevná volba



Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby



pevné volby.

PŘIDAT.

8. Nakonec vyplníte požadované údaje a ťuknete na ULOŽIT.



9. To je vše!

Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

Q Hiedat

POSLEUM

KONTAKTY

railich hovorů a zpráv sa zobrazí zde



1. V menu stisknete ikonu *Telefon*.

2. Stisknete Další.

7.4810.00

4 E

MISTA

Q Hiedat

POSLEON

KON

Żádné poslední hovory nebo zprávy

n valijch hovorů a zpráv se zobrazi zde

		T.A.\$10.00				10.00
< DALŠÍ NAST	TAVENÍ		< 0	ALŠÍ NASTA	VENÍ	
Zobr. moje ID Zobrazit meje čalo východko nastave Přesměrování Odmitnutí hovo Čekající hovor Upocrňovát běher Čísla pevné vo	volajícího nrodohovich hovorech i ni spentora. hovorů nr hovorů ne příchosť ho liby	oute vry	Výi Skr Zol Odm Čeka Upern Čísla	chozí síť rýt číslo brazit číslo ithutí hovor sjící hovor nivvit běhen h n pevné volb	vjicího church hovorech p entiona orů ú averů na přichosí hov y	ade
• <i>pt</i>	0	÷		r.	0	÷

- **5.** Poté vyberete *Zobr. moje ID volajícího.*
- Nakonec vyberete jednu z možností. Doporučujeme vybrat Výchozí síť.

- **3.** Vyberete možnost *Nastavení*.
- 0 telefonu • = 0 e 4. Dále zvolíte *Další*

IN VO FIL

ni o přijímání

12.4810.00

nastavení.

< NASTAVENÍ HOVORŮ

Tóny vyzvánění a tlačitek

ID volaj. a ochrana proti spamu

Upozornění na hovor

Pomoc při roamingu

Nast. hlasové schránky

Öznámení Zvok oznámer Vibrace: Vypo

WI-FI VOLÁNÍ WI-FI volání

Další nastavení HLASOVÁ POŠTA Poskytovatel služeb

12.4810.00

Zobrazované hovory

Celková doba hovorů

Zobrazit zprávy

Nastavení Kontaktujte nás