

- 1. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
- 2. Volání
 - ∘ Zap./Vyp. VoLTE
 - Zap./Vyp. Wi-Fi volání
 - Číslo hlasové schránky
- 3. SMS a MMS
 - Nastavení střediska zpráv
 - Nastavení MMS
- 4. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Nastavení internetu
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
- 5. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - \circ outlook.cz
- 6. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Reset přístroje do továrního nastavení
- 7. Aplikace
 - Založení účtu a stažení aplikace
- 8. Ostatní nastavení
 - Pevná volba
 - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby

Kontakty

Kopírování ze SIM karty do telefonu



2 z 20

Zap./Vyp. VoLTE



Zap./Vyp. Wi-Fi volání



Nastavení.

10:00		9 A	
+	T-Mobile CZ Wi-Fi	•	2
	Zapnuto	 	
	Předvolby volání Preferována siť Wi-Fi		
	-		

5. Wi-Fi volání zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku.

Číslo hlasové schránky



5. Ťuknete na Pokročilá nastavení.

- 6. Zvolíte Konfigurace.
- 7. Vyberete Číslo hlasové schránky.
- V případě, že se číslo 8. hlasové schránky liší, přepište ho podle naší obrazovky.

SMS a MMS

Nastavení střediska zpráv



- 5. Zde vyberete vlastní SMSC.
- 6. V případě, že se číslo střediska zpráv liší, přepíšete ho podle naší obrazovky.

Nastavení MMS



Internet

Zap./Vyp. internetu v ČR



Zap./Vyp. internetu v zahraničí



8 z 20

konci řádku Roaming.

Nastavení internetu



stisknutím vypínače.

Přihlášení do Wi-Fi sítě



7

â ê

ZRUŠIT PŘIPOJIT

- 1. Nastavení.
- 2. Ťuknete na Síť a internet.

10:00	9	0.41	10:00 🖘
+	Wi-Fi	۹	← Wi-Fi
	Používat Wi-Fi		Používat Wi-Fi
	IOT1	ê	IOT1
٠	10T2	ê	V 10T2
Ŧ	CWLANGUEST	ê	1071
Ŧ	FreeWifi		Heslo
Ŧ	Telekom-data	ê	•
Ŧ	tmcz-office-wlan	ê	Zobrazovat heslo
+	Přidat siť		Rozšiřené možnosti
	Předvolby W+Fi W+Fi se nezapíná automaticky znovu		
	-		· -

- 5. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.
- 6. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko PŘIPOJIT.

Zap./Vyp. přístupového bodu



Nastavení e-mailu

Zabezpečení, Heslo hotspotu, ...).

seznam.cz





outlook.cz





13 z 20

Zabezpečení

Zapnutí PIN kódu



V menu stisknete ikonu 1. Nastavení.



- Zabezpečení a poloha.
- 3. Dále zvolíte Zámek SIM karty.
- 4. PIN zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Zamykat SIM kartu.

5. Nakonec zadáte váš PIN.

Změna PIN kódu

10:00		V		0.48	10:00		인 세 🛙 10:00		0.48	10.00		97.4 B
	Q Hk	idat v apli	kacich		Q Pr	hledat nastavení	←	Zabezpečení a poloha	۹	← Nastavení zámk	u SIM	٩
LYDA	000	Pacebook	ries	rang rag				Zámek obrazovky Plejeti prstem	•	T-Mobile CZ	Slot pro SIM k	kartu 2
8	٠	0	M	G	Sit wife	i nternet I, mobilni siť, využití dat, hotspot		Předvolby obrazovky uzamčení Zobrazil velkerú obrah oznámení		Zamykat SIM kartu K použiti teleforu je vvž	adován PIN	
FM Rádio	Fotky	Fotoaparát	Gmail	Google	Prig Blue	ojená zařízení tooth, NFC		Otisk prstu		Zménit PIN SIM karty		
1 Google One	G Pay Google Pay	Hodiny	Hudba Play	Chrome	Opri	kace a oznámení vnění, výchozi aplikace		Odemknutí obličejem Nenastaveno				
31		A	æ	0	O Bab 100	rrie %		Smart Lock Před použitím nejdříve nastavte zámek o	brazovky			
Kalendář	Kalkulačka	Kontakty	Lens	Mapy	Obr Tape	azovka ta, režim spánku, velikost pisma		Ochrana soukromi				
Ð	0	0			Zvu Hlas	k Itost, vibrace, režim Nerušit		Poloha Zapruto				
Müj T-Mobile	My Phone	Nastavení	Nästroje SIM	Obchod Play	() 24 1	iště využito – 48,78 GB volné		Zobrazovat hesla Při psaní se budou krátce zobrazovat zadané znaky				
Professity 1	Contaction of the local sector of the local se	C	C	TOP Anilkana	Cab Zárr	ezpečení a poloha ek obrazovky, otisk prstu, obličej		Administrátorské aplikace v zařízení 1. skřívní vslikace	i			
	-	•			Očty Neb	y Ny přidány žádné účty		Zámek SIM karty				
YouTube	Zprävy	Zprávy			Pris Cted	tupnost ky obrazovky, zobrazení, ovládaci pr	rvky intera_	Šifrování a identifikační údaje Sifrováno				

1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



5. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.

- **2.** Vyberete možnost *Zabezpečení a poloha*.
- **3.** Dále zvolíte Zámek SIM karty.
- **4.** Poté vyberete *Změnit kód PIN SIM karty*.

Reset přístroje do továrního nastavení



Aplikace

Založení účtu a stažení aplikace



1. V menu stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete <u>zde</u>.

Ostatní nastavení

https://tmobile-rcms.proboston.net/navod/335/html/

Pevná volba

10:00	10:00	10:00	10:00
Q Hiedat v aplikacich	Q, Hiedat kontakty a mista 🔱 🚦	Q, Hiedat kontakty a Historie volání	← Nastaveni
		Nastavení	Možnosti zobrazeni
🖻 🍖 🖲 M G		Nápověda a zpětná vazba	Zvuky a vibrace
FM Rádio Fotky Fotoaparát Gmail Google			Rychlé odpovědi
1 👓 🌍 🖻 🧿			Účty pro volání
Google One Google Pay Hodiny Hudba Play Chrome			Blokovaná čísla
🔳 🖶 🖰 🔅 💡	The second secon	to a	Hlasová schránka
Kalendář Kalkulačka Kontakty Lens Mapy	Zatim jste nepřidali žádně oblibené kontakty	Zatim jste nepřidali žádné oblibené kontakty	Přístupnost
	Přídat oblibený kontakt	Přídat oblibený kontakt	Asistované vytáčení
Mij TMobile My Phone Nastaveni Nástroje SIM Obchod Play			Identifikace volajiciho a spam
			Mista v okoli
Endrasty Envelope & Tataty Tataty The Anilance			
😐 🎃 🧧	* 0 *	* 0 *	
YouTube Zprávy Zprávy	Oblibené Posledni Kontakty	Oblibené Posledni Kortakty	
< -	< –	<	< —
Telefon.	tečky).	10:00	pro volání.
← Učty pro volání	← Nastaveni (T-Mobile CZ)	← Povolená tel. čísla (T-Mobile CZ)	← Povolená tel. čísla (T-Mobile CZ)
Nastavení 1 T-Mobile CZ	Povolená tel. čísla	Zapnout funkci Povolená tel. čísla Funkce Povolená tel. čísla je vypnuta	Zapnout funkci Povolená tel, čísla Funkce Povolená tel, čísla je vypnuta
Nastavení protokolu SIP	T-Mobile CZ Wi-Fi Preferována siť Wi-Fi	Změna kódu PIN2 Umožňuje změnit kód PIN pro přístup k povoleným	Změna kódu PIN2 Úmožňuje změnit kód PIN pro přístup k povoleným
Účty SIP	Přesměrování hovorů	telefonnim čislům	telefonnim čiskom
Používat volání SIP Pouze pro volání SIP	Blokování hovorů	Seznam povolených čísel Správa telefonního seznamu	Seznam povolených čísel Správa telefonního seznama
Přijímat přichozí hovory	Dałść nastaveni		Zapnout funkci Povolená tel. čísla
Vice vybiji baterii			PIN2
Upozomění na volání Vibrace při přijetí			
Telefon volajiciho při přijetí hovoru zavibruje			ZRUŠIT OK
Vibrace při ukončení hovoru Telefon volajícho při ukončení hovoru zavibruje			
Upozomění při hovoru Výstrahy a upozomění na zprávy budou při hovoru vyprutě			
Zesilení hlasitosti v kapse Když je telefon v kapse nebo v kabelce, hlasitost vyzváněcího tónu se zvýší			
Tón stavu hovoru Nastavení zváku při hovoru			
<	< —	< —	< -

- **5.** Zvolíte SIM 1: *T-Mobile CZ*.
- 6. Zvolíte Povolená tel. čísla.
- **7.** Poté vyberete *Zapnout funkci Povolená tel. čísla*.
- 8. Nakonec zadáte PIN2.

Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby



- 5. Zvolíte SIM 1: *T-Mobile CZ*.
- 6. Zvolíte Povolená tel. čísla.
- 7. Dále vyberete Seznam povolených telefonních čísel.
- 8. Poté ťuknete na *Další (tři tečky)*.

https://tmobile-rcms.proboston.net/navod/335/html/

10:00	10:00	10:00	10:00
← Povolená čísla Plidat kontakt	← Přidat povolené telefonní číslo :	← Zadejte kód PIN2	← Povolená čísla (T-Mobile CZ) :
Na SIM kartě nejsou žádné kontakty.	Veronika +420603603603 uLožit		Veronika +420603603603
	<	<	· · · ·
9. Zvolíte <i>Přidat kontakt.</i>	10. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko ULOŽIT.	11. Nakonec zadáte PIN2.	12. ^{A je to}