

Návod pro Huawei Y5 2019

- 1. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
- 2. Volání
 - Zap./Vyp. VoLTE
 - Zap./Vyp. Wi-Fi volání
 - Číslo hlasové schránky
- 3. SMS a MMS
 - Nastavení střediska zpráv
 - Nastavení MMS
- 4. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Nastavení internetu
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
- 5. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - outlook.cz
- 6. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Reset přístroje do továrního nastavení
- 7. Aplikace
- Založení účtu a stažení aplikace
- 8. Ostatní nastavení
 - Pevná volba
 - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby

Kontakty

Kopírování ze SIM karty do telefonu



Volání

Návod pro Huawei Y5 2019 Zap./Vyp. VoLTE

	INdo	taveni		C bezdratova pripojeni a site	~~~	<- mobilini sit	
A CONTRACT OF	R.1	Hedot		Režim Letadlo		OBECNÉ	
	0	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID • Přístup k dalálm službám společnosti Hustvel	2	Wi-Fi	Vypnuto >	Datové přenosy Mohou být účtovány poplatky za přenesená data	•
				Mobilní síť	>		
	2	Bezdrátová připojení a sítě Wi-Fi, Nastavení slušiních karet SPM, Mobilní síť	>	Tethering a přenosný hotspot	>	SM 1 (+420603839411) Datové služby při roamingu	
		Připojení zařízení Illuetosth, Tisk	>	Nastaveni duálních karet SIM	>	Zapnout datové přenosy při mecinárodním roamingu	
		Domovská obrazovka a tapeta plochy Motivy	>	Přenesená data	1.51	Hovory VoLTE Telefongte ve vysoké kvalitě pomoci VoLTE	
	0	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost teotu a zubrazeni	5	SILVPN	>	Volání Wi-Fi	Vypruto (
	49	Zvuky Nerušit, Vyzvánění, Vibrace	>	Soukromá služba DNS	Autom >	Názvy přístupových bodů	3
ipraven Motivy Hudia (1986)	-	Oznámení	5.	Hledate jinä nastaveni?		LTE/WCDMA/GSM automaticky	
		Odznaky, Oznámení zaročeně obrazovky	- S. 1	Nastavení hovorů		Operátor	
		Aplikace Optávnění, Výchozí aplikace	5			vyorat oroveno operatorio	
200pts Obchod May Nestavers Odene		Baterie				SIM 2	
		Režim úspory energie, Využití baterie	2			Datavé dužby při roamingu	
		Úložiště Čest dovista	>			reamings	
ALL ALL A	8	4 6 7					

- stisknete ikonu Nastavení.
- připojení a sítě.

stisknutím vypínače na konci řádku *Hovory VoLTE*.

Návod pro Huawei Y5 2019 Zap./Vyp. Wi-Fi volání

19444 1972 - 1920	™ale contactorá připojení a sítě	= 10.00 Q	 Bezdrátová připojení a sítě 	e 10.00 Q	™alestate ← Mobilní síť	a 10.00
C VILLEN	Režim Letadlo		Režim Letadio		OBECNÉ	
	Wi-Fi	Vypnuto >	Wi-Fi	Vypruto >	Datové přenosy Mohou být účtovány poplatky za přenesená	
	Mobilní síť	>	Mobilní siť	>		
	Tethering a přenosný hotspot	>	Tethering a přenosný hotspot	>	Datové služby při roamingu	
	Nastaveni duálních karet SIM	5	Nastavení duálních karet SIM	5	Zapnout datové přenosy při metinárodním roamingu	
	Přenesená data	5	Přenesená data	.51	Hovory VoLTE Telefonate ve vysoké kvsitě pomoci VoLTE	
G	SILVPN	>	SIT VPN	>	Volání Wi-Fi	Vypnuto >
	Soukromá služba DNS	Autom >	Soukromá služba DNS	Autom >	Názvy přístupových bodů	>
Sparen Methy Huda Hos	Maddea ima nantawani?		Medite ins national?		Upřednostňovaný režim ské LTE/WCDMA/GSM automaticky	5
	Nastaveni hovorů		Nastaveni hovorů		Operátor Vybrat silového operátora	>
200ph Dathed Fly Nettown Dome					SIM 2	
					Datové služby při roamingu Zaprou tetové přenovy při mesněrodnim roamingu	
	4 0 🗆		< 0 □		d 0 🗆	
1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu <i>Nastavení</i> .	2. Ťuknete na <i>Bezdrátová</i> připojení a sítě.	á	3. Zvolíte <i>Mobilní síť</i> .		4. Vyberete Volání Wi-Fi.	



TALANA CT Call

← Volání Wi-Fi

Wi-Fi voláni

Režim

Je-b zapruto volksi přes Wi-FL telefon může hovory v závislostí na zadaných nastavetnich a na tom, který signal je skrůjki, smětovat přes stěl Wi-FL nebo přes stěl operatora Neb tuné tunkci zaprese, zaprejte se operátora na možné poplatky a další podrobnosti.

B 10.00

Preferovaná Wi-Fi 🗦

5. *Wi-Fi volání* zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku.

Návod pro Huawei Y5 2019 Číslo hlasové schránky



SMS a MMS

Návod pro Huawei Y5 2019 Nastavení střediska zpráv



podle naší obrazovky.

6 z 20

10.00 m 10.00	history	m 10:00	The second	ID 10:00
Nastavení	 Bezdrátová připojení a sítě 	Q	← Mobilní siť	
Q. Hiedar	Režim Letadio		OBECNÉ	
Přihlásit se k účtu HUAWEI ID - Přítozy k dziším službám společnosti	> Wi-Fi	Vypruto >	Datové přenosy Mohou být účtovány poplatky za přenesená data	•
(TUDWO)	Mobilní síť	>		
Bezdrátová připojení a sítě W+F Nastavení skalních karet SiM, Mobilní síť	> Tethering a přenosný hotspot	>	SIM 1 (+420603839411) Datové služby při roamingu	
Připojení zařízení Illuetooth, Tisk	> Nastavení duálních karet SIM	>	Zapnout datové přenosy při mezinárodním roamingu	
Domovská obrazovka a tapeta plochy Motivy	> Přenesená data	5	Hovory VoLTE Telefonajte ve vysoké kvalitě pomoci VoLTE	
Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Veliliost textu a zubrazeni	> SIT VPN	>	Volání Wi-Fi	Vypruto >
Zvuky Nerväk Vorviniel Vibrace	Soukromá služba DNS	Autom >	Názvy přístupových bodů	>
Oznámení	, Hiedate jina nastaveni?		Upřednostňovaný režim sítě LTE/WCDMA/GSM automaticky	>
Odznaky, Oznámení zaročeně obrazovky	Nastavení hovorů		Operátor	5
Aplikace Optiwnéni, Výchozť aplikace	>		vybrat słoveno operatora	
Baterie Režim úspory energie, Využiti haterie	>		SM 2 Datové služby ož rozminou	
Úložiště Cest daziste	>		Zaprout datové přenovy při mezinárodními rodmínýci	
4 0 0		a.		
		1542		1.02
2. Vyberete možnost	3. Zvolíte Mobilní síť.		4. Poté vyberete <i>Názvy</i>	
	Value CTT al = 10.00 Nastavení Příhlásit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Příhlášit se k účtu HUAWEI ID * Domovská obrazovka a tapeta plochy Motivy Obrazovka Jas, Komfortel čtení, Velikost teotu a zoteszerel Obrazovka Jas, Komfortel čtení, Velikost teotu a zoteszerel Odransky Oznámení Odrasky Oznámení Odrasky Oznámení Odrasky Oznámení Odrasky Oznámení Velkocť aplikace Baterie Bezici davišítik Odraský Oznámení O Ídožiště O Odraský Oznámení O Vyberete možnost Bezdrátová připojení a sítě.	Tutate C*f.d = 1000 Nastavení = 1000 Nastavení = Bezdrátová připojení a sítě Přiháši se k účtu HUAWEI ID • Režim Letadio Připojení zaště Mobilní siť Statavení Mobilní siť Připojení zaště Mobilní siť Připojení zaště Nastavení duálních karet SIM Připojení zařížení Nastavení duálních karet SIM Připojení zaříše Siť VPN Jak, Komforné čtení, Velikost tietu a zutezzeř Siť VPN Soukromá služba DNS Heddee jim mestavení* Pojavnění, Výchoří zpiškoce Nastavení hovorů Pojavnění, Výchoří apšíkoce Nastavení hovorů Polaziště Domátních karet Polaziště Domátních karet Polaziště Domátních karet Nastavení hovorů Nastavení hovorů Polaziště Domátních karet Polaziště Domátních karet	Texter CTSd 1000 Nastavení C Plihásit se k účtu HUAWEI IO- Režim Letadio Plihásit se k účtu HUAWEI IO- Nastavení Plihásit se k účtu HUAWEI IO- Nastavení duálních karet SIM Plihásit se k účtu HUAWEI IO- Nastavení duálních karet SIM Plihásit se k účtu HUAWEI IO- Nastavení duálních karet SIM Plihásit se k účtu HUAWEI IO- Nastavení duálních karet SIM Plihásit se k účtu HUAWEI IO- Nastavení duálních karet SIM Plihásit se k účtu HUAWEI IO- Nastavení duálních karet SIM Plipojení zařízení Nastavení duálních karet SIM Pripojení zařízení Nastavení duálních karet SIM Princesená data Siť VPN Jack Kontenit Vychozi apikace Siť VPN Oprisniení, Vychozi apikace Nastavení bovoň Plitášie Nastavení bovoň Vistavení bovoň Nastavení bovoň Vyberete možnost Siť VPN Plitášie Nastavení bovoň Nastavení b	Transmettik 1000 Transmettik 1000 Transmetik Prihopieni a sité Prihopieni a sité Prihopieni a sité Decoré princay Prihopieni a sité Wrifi, Nastaveni dudinéh skardt SM, Mobilet ak Pripopieni a sité Decoré princay Pripopieni a sité Wrifi, Nastaveni dudinéh skardt SM, Mobilet ak Pripopieni a sité Decoré princay Pripopieni a sité Wrifi, Nastaveni dudinéh skardt SM, Mobilet ak Preinsenthi a prienosný hotspot Decoré princay Pripopieni a sité Nastaveni dudinéh karet SM Prencesená data Prencesená data Prencesená data Otrazovka Sti VPN Sockáromá situžba DNS Autom Voláni Wrifi Sti VPN Sockáromá situžba DNS Autom Operátor Odzissá, Consienel Sti VPN Sockáromá situžba DNS Autom Sti VPN Sockáromá situžba DNS Autom Operátor Operátori Sti VPN Sockáromá situžba DNS Autom Operátor Operátori Sti VPN Sockáromá situžba DNS Autom Operátor Operátori Sti VPN Sockáromá situžba DNS Sockáromá situžba DNS Sockáromá situžba DNS Soc

have tred	- 10.00	have the second	= 10.00
← Názvy APN	:	× Nový název APN	\checkmark
OBECNE	Nový název APN	Jméno	T-Mobile MMS
T-Mobile Internet internet t-mobile cz	Obnovit výchozi	Název APN	mms.t-mobile.cz
MMS		Proxy	Nenastaveno
T-Mobile MMS	5	Port	Nenastaveno
mms, t-mobile, cz		Uživatelské jméno	mms
		Hesio	
		Server	Nenastaveno
		MMSC	http://mms
		MMS proxy	010 000 000 010
		MMS port	80
		MCC	230
		MNC	01
		Typ ověření	PAP
4 0		4 0	
5. Ťuknete na Dals Nový název AP	ší a zvolíte N.	 Nyní už jen vyp naší obrazovky heslo napíšete 	olníte údaje dle . Do pole mms.

~	× Nový název APN	~
MMS	MMS proxy	010.000.000.010
e.cz:	MMS port	.80
eno	MCC	200
00	MNC	01
118	Typ ověření	PAD
	Typ názvu APN	mma
10	Protokol APN	IPvi
18	Protokol APN pro roaming	18vi
10	Povolit/zakázat název přistupo bodu (APN) Nazev přistupovího bodu (APN) pov	vēho 💿
00	Nositel	Nespecifikováno
90	Typ MVNO	Zádné
71	Hodnota: MVNO	
AP.		

7. Nakonec ťuknete na OK.

Internet

Návod pro Huawei Y5 2019 Zap./Vyp. internetu v ČR

				and a second	
and the second se	C2 Hiedag	Režim Letadio		OBECNE	
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID • Přístup k dalálm službám společnosti Hustvel	> Wi-Fi	Vypruto >	Datové přenosy Mohou být účtovány poplátky zá plenesená dota	•
		Mobilní slť	>		
	Bezdrátová připojení a sítě WHFL Nastavení duálních karet SIM, Mobilní síť	> Tethering a přenosný hotspot	>	SM 1 (+420603839411) Datové služby při roamingu	
	Připojení zařízení Bluetooth, Tisk	> Nastavení duálních karet SIM	>	Zapnout datové přenosy pli mecinárodním roamingu	
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Motivy	> Přenesená data	5	Hovory VoLTE Telefonujte ve vjsoké kvsitě pomoci VoLTE	
	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobrazen	> SIÉ VPN	>	Volání Wi-Fi	Vypnuto (
	Zvuky Narulit, Vorvánění, Vilance	Soukromá služba DNS	Autom >	Názvy přístupových bodů	
Sprace Mobility Husbar (1965)	Oznámení Odznaky, Oznámení zaročené obrazovky) Hiedate jinä nastaveni?		Uprednostnovany rezim ske LTE/WCDMA/GSM automaticky	
	Aplikace Oprávnění, Výchozí aplikace	>		Vybrat silového operátora	
A CORPORT OF A CORPORT OF A CORPORT	Baterie Režim úspory energie, Využití baterie	>		SIM 2 Distové služby při rosmingu	
	Uložiště Česte úložiště	>		Zapnout éstové přenosy při mezinárodním roamingu	
	< 0 🗆		()		

stisknutím vypínače na konci řádku *Datové přenosy*.

Zap./Vyp. internetu v zahraničí

1000 1954 -1870	numerení Nastavení	0	>use crªa ← Bezdrátová připojení a sítě	= 10.00 Q	^{™use cr} a ← Mobilní síť	10.00
a start and the	Q. Hiedat		Režim Letadlo		OBECNÉ	
and the	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID • Přistup k dalám službám společnosti	2	Wi-Fi	Vypruto >	Datové přenosy Mohou být očtovány poplatky za přenesená data	•
	Huawa		Mobilní siť	>		
	Bezdrátová připojení a sítě W-Fi, Nastavení skalních karet SFM, Mobilní sít	2	Tethering a přenosný hotspot	>	SIM 1 (+420603839411) Datové služby při roamingu	
	Připojení zařízení Biuetooth, Tisk	>	Nastaveni duálních karet SIM	5	Zapnout datové přenosy při mexinárodním roamingu	
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Motivy	>	Přenesená data	- 51	Hovory VoLTE Telefonate ve vysoké kvalitě pomocí VoLTE	
G	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Veilikost textu a zobrazan	5	SIT VPN	>	Volání Wi-Fi	lypnuto >
	Zvuky Nexulit Vorsiniel Vileace	5	Soukromá služba DNS	Autom >	Názvy přístupových bodů	>
Spance Maliny Hudar (1865	Oznámení	2	Hiedate jinä nastaveni?		Upřednostňovaný režim sítě LTE/WCDMA/GSM automaticky	>
- 👬 🕨 🔕 🔳 🗉	Aplkace	3	Nastaveni hovorů		Operátor Vybrat silového operátora	>
Google Obchod Phy. Nestaveri Odine	Optávnění, Výchozí aplikace				SIM 2	
	Baterie Režim úspory energie, Využiti baterie	>			Datové služby při roamingu	
	Caste Wažiště Česte Wažiště	>			roamingu	
	4 O 🗆		d 0 🗆		d 0 🗆	
1. Na domovské obrazovce ztisknete ikonu Nastavení.	Vyberete možnost Bezdrátová připojení a sítě.		3. Dále zvolíte Mobilní síť.		4. Internet v zahraničí zapnete/vypnete stisknu	tím

zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Datové služby při roamingu.

Návod pro Huawei Y5 2019 Nastavení internetu

Passer of A	- 1000	numerat na 10	00	 Bezdrátová připojení a sít 	= 10.00 tě Q	russecr#d ← Mobilní síť	m 10.00
		Q: Hiedat		Režim Letadlo		OBECNÉ	
a		Přihlásit se k účtu HUAWEI ID - Přistup k dalám službám společnosti	>	Wi-Fi	Vypnuto)	Datové přenosy Mohou být účtováný poplatky za plenesená data	•
1 N N		TUDANO		Mobilní slť	>		
A A		Bezdrátová připojení a sítě W-FL Nastavení duálních karet SM, Mobilní al	κ >	Tethering a přenosný hotspot	>	SM 1 (+420603839411) Datovē služby při roamingu	
		Připojení zařízení Bluetooth, Tisk	>	Nastaveni duálních karet SIM	>	Zapnout datové přenosy při mezinárodním roamingu	
-		Domovská obrazovka a tapeta plochy Motivy	>	Přenesená data	1.51	Hovory VoLTE Telefongte ve vysoké kvsistě pomoci VoLTE	
G		Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobraze	, >	SIÉVPN	>	Volání Wi-Fi	Vypruto >
		Zvuky Nensist Versionini Vitesce	>	Soukromá služba DNS	Autom. >	Názvy přístupových bodů	2
Spearce Motivy	Hadar Vites	Oznámení		Hledáte jiná nastavení?		Upřednostňovaný režim sítě LTE/WCDMA/GSM automaticky	15
	🙆 📄 :	Odznaky, Oznameni zaročene obrazovky		Nastavení hovorů		Operátor Vybrat silového operátora	>
sough these fig.	Nestavers Colore	Optivnění, Výchozí aplikace				SIM 2	
		Režim úspory energie, Využití baterie	>			Datové služby při roamingu Zaunou detové sfenovu při merminodním	
		Úložiště Čistič úložiště	>			roamingu	
10	10 A	4 0 0		4 O E	1	4 O 🗆	
 Na domovská o 		Vuboroto možnost		Zvolíto Mobilní cíť			
stisknete ikonu	Nastavení.	Bezdrátová připojení a sítě.	3			přístupových bodů.	
Tusso 1724	= 10.00	1944-17 ⁴ 4 = 10	00	Tusse crifid	- 10.00		
← Názvy APN	:	× Nový název APN	\checkmark	× Nový název APN	\checkmark		
OBECNE	Nový název APN	Jméno Tátoběe into	ernet	MMS proxy	Nenastaveno		
This bills in the second				MMS port	Nenastaveno		

MMS T-Mobile MMS ims t-mobile cz

T-Mobile Internet

internet t-mobile.cz

0



Název přistupového bódu (APN) půvolet

7. Nakonec ťuknete na OK.

230

01

24.0

(Evil

(Evil)

0

Żáčné

1

Nespecifikováno

default.supl.xcsp

5. Ťuknete na *Další* a zvolíte *Nový název APN*.

6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.

Návod pro Huawei Y5 2019 Přihlášení do Wi-Fi sítě

Therease and a second sec	Tussect?d = 100	b base treat	10.00	THANK CI ⁴ d	- 10.00
	Nastavení	🔶 Bezdrátová připojení a sítě	Q	← Wi-Fi	1
	Q Hiedat	Režim Letadlo		Wi-Fi	
	Přihlásit se k účtu HUAWEI ID • Přistup k dalším skužbám společnosti	Wi-Fi	/ypruto >	Pro zlepšení přesnosti zjišťování polohy m a služby zjišťovat sítě Wi-Fi, i když není furk	nhoù aplikace Ice Wi-Fi
	HUBWRI	Mobilní síť	>	zapnuta. Toto nastavoni milžete zmónit v F nastavení	Nokročilém
	Bezdrátová připojení a sítě Wi-Fi, Nestavení skulinich karet SiM, Mobilní sít	> Tethering a přenosný hotspot	>		
	Připojení zařízení Bluetooth, Tisk	> Nastaveni duálních karet SIM	5		
	Domovská obrazovka a tapeta plochy Motivy	> Přenesená data	. 51		
	Obrazovka Jas, Komfortni čteni, Velikost textu a zobrazen	> SIÉ VPN	>		
	Zvuky Nerušit, Vyzvánění, Vibrace	Soukromá služba DNS	Autom: >		
Spawer Welly Huda Wes	Oznámení Odznaky, Oznámení zaročeně obrazovky	> Hiedate jinä nastaveni?			
Sorger Dictord fly Nestaver Colore	Aplikace Oprävněni, Výchozí aplikace	>			
	Baterie Režim úspory energie, Využiti baterie	>			
	Canto duziste	>			
				4 O E	1
1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu Nastavení.	2. Vyberete možnost Bezdrátová připojení a sítě.	3. Vyberete možnost <i>Wi-Fi</i>	. .	Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače ná řádku Wi-Fi.	e a konci

à

h#man	*** 10.00	here the
← Wi-Fi		← 10T2
Wi-Fi		
SÍTÉ K DISPOZICI		Zobrazit pokročile možnosti
IOT2 Zašifrováno	%	
Telekom-data Zalifrováno	5	
tmcz-office-wlan Zašiłrováno	2	
HUAWEI-B525-963D Zašifrováno	<i>6</i>	
FreeWifi Otevitt	÷	
CWLANGUEST Zašifrováno	-	
TDMS-IS Zašifrováno	-	
acko6 Zaštírováno	9	
Přidat siť		ZRUŠIT
d 0		d 0

- Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.
- 6. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko PŘIPOJIT.

PŘIPOJIT

-

Návod pro Huawei Y5 2019 Zap./Vyp. přístupového bodu





- Přístupový bod zapnete/vypnete Stisknutím vypínače.
- Případnou úpravu nastavení (Názvu zařízení a hesla) provedete v části Konfigurovat hotspot.



Nastavení e-mailu

seznam.cz





Vyberete možnost Exchange. Poté vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

- nastavíte synchronizaci účtu a pokračujete stiskem Další.

Zabezpečení

Návod pro Huawei Y5 2019 Zapnutí PIN kódu





Návod pro Huawei Y5 2019

Reset přístroje do továrního nastavení





Aplikace

Návod pro Huawei Y5 2019 Založení účtu a stažení aplikace





1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete <u>zde</u>.

Ostatní nastavení

Návod pro Huawei Y5 2019 Pevná volba



telefonní čísla.

Návod pro Huawei Y5 2019

Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby



- **5.** Vyberete možnost *Povolená telefonní čísla*.
- **6.** Dále zvolíte *Seznam* povolených telefonních čísel.
- 7. Stisknete tlačítko +.
- Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko ULOŽIT.

harden a	ID 10:00	714	anta V	ID 10:00
← Zadat kód PIN2		4	Seznam povolených telefonnich čísel	+
		Vero	nika	E.

