## Návod pro Nokia 3.1

- 1. Základní nastavení telefonu
  - Vložení SIM karty
  - Vložení paměťové karty
  - Zapnutí telefonu a PIN
- 2. Kontakty
  - Kopírování ze SIM karty do telefonu
  - Založení nového kontaktu
  - Upravení kontaktu včetně fotky
- 3. Volání
  - Nastavení vyzvánění
  - · Číslo hlasové schránky
  - Nastavení hlasitosti hovoru
  - Zobrazení klávesnice při volání
  - Zobrazení kontaktů při volání
  - Hlasitý odposlech
  - Přidržení hovoru
- 4. SMS a MMS
  - Nastavení tónů
  - Upozornění o doručení SMS
  - Nastavení MMS
- 5. Internet
  - Zap./Vyp. internetu v ČR
  - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
  - Nastavení internetu
  - Přihlášení do Wi-Fi sítě
  - Zap./Vyp. přístupového bodu
- 6. Nastavení e-mailu
  - seznam.cz
  - centrum.cz
  - $\circ \ \text{volny.cz}$
  - outlook.cz
- 7. Zabezpečení
  - Zapnutí PIN kódu
  - Změna PIN kódu
  - o Nastavení zámku displeje
  - Reset přístroje do továrního nastavení
- 8. Aplikace
  - Založení účtu a stažení aplikace
- 9. Ostatní nastavení
  - Změna pozadí displeje
  - Přidání ikony na plochu
  - Odebrání ikony z plochy
  - Zapnutí Bluetooth a párování zařízení
  - Odeslání obrázku pomocí Bluetooth
  - Budík
  - Pevná volba
  - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
  - Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

### Základní nastavení telefonu

# Ŧ··

### Vložení SIM karty



- Šuplík na SIM kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.
- 2. Nano-SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.

### Vložení paměťové karty



 Šuplík na paměťovou kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.

**2.** Paměťovou kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.

### Zapnutí telefonu a PIN



- Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
- **2.** Nakonec zadáte váš PIN.

### Kontakty

### Kopírování ze SIM karty do telefonu







- **1.** V menu stisknete ikonu *Kontakty*.
- 2. Stisknete *Možnosti*.
- **3.** <sup>Ťuknete</sup> na *Nastavení*.





- 10:00 10:00 7 = × IMPORTOVAT Kontakty Zařízení HI schr. Int н HI schranka Twist kredit 2 Muj T-Mobile М Muj T-Mobile  $\checkmark$ τ Twist Bonus HI. schr. Int. ~ Twist dobiti HI. schranka ~ Twist info Twist info ~ Twist kredit Twist dobiti ~ Twist Bonus  $\sim$  $\triangleleft$ 0  $\triangleleft$ 0
- **5.** Zvolíte importovat kontakty z umístění *SIM karta*.
- 6. Nyní vyberete kontakty, které chcete ze SIM karty do telefonu přesunout. Pokud chcete všechny, tak kliknete na *IMPORTOVAT*.



### Založení nového kontaktu

			LTE + †	10:00				-8⊿∎	10:00					10:00
	Qн	ledat v aplil	kacich		=	Kont	akty	۹	1	×	Vytvořit	kontakt	ULOŽIT	:
Nastavení	Kontakty	Telefon	Gmail	Support	н	B	HI schr. Int							
	0		٠	$\bigcirc$		Ð	HI schranka					٥		
Disk	Duo	Filmy Play	Fotky	Fotoaparát	м	M	Muj T-Mobile							
Onal	Google	G Pay Google Pay	Hoday	Hudba Play	т	0	Twist Bonus				Zařízení			
0	31		$\bigcirc$	8		0	Twist dobiti				Veronika			~
Chrome	Kalendář	Kalkulačka	Keep	Kontakty		0	Twist info				Datová			
Mary	Nastaveri	Obchod Play	Radio FM	() Sealary		T	Twist kredit				Společnos	it		
0	6	0								e.	+420 603	603 603		
Support	T-Mobile	Tapety	Telefon	YouTube							Mobil	÷		×
											Telefon			
Zpravy	⊲	0	0	2		$\triangleleft$	0				$\triangleleft$	0		

- **1.** V menu stisknete ikonu *Kontakty*.
- 2. Nový kontakt přidáte stisknutím tlačítka se symbolem +.
- Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na ULOŽIT.

÷ • •

### Upravení kontaktu včetně fotky

			LTE + +	10:00				1
	Qн	ledat v aplii	kacich		=	Kont	akty	
Nastaven	i Kontakty	Telefon	Gmail	Support	н	8	HI schr. Int	
	0		٠			H	HI schranka	
Disk	Duo	Filmy Play	Fotky	Fotoaparát	м	M	Muj T-Mobile	
Gnall	Google	G Pay Google Pay	Hoday	Hudba Play	т	0	Twist Bonus	
0	31		Ω	8		0	Twist dobiti	
Chrome	Kalendář	Kalkulačka	Keep	Kontakty		0	Twist info	
2	0	$\triangleright$		$\overline{\mathbf{O}}$		T	Twist kredit	
Мару	Nastaveni	Obchod Play	Radio FM	Soubory	v	V	Veronika Datová	
Support	T-Mobile	Tapety	Telefon	YouTube				
	)							
Zprávy		-		_			-	
	<	0	[	_		$\triangleleft$	0	



- **1.** V menu stisknete ikonu *Kontakty*.
- 2. Vyberete kontakt, který chcete upravit.

Q

- **3.** Poté ťuknete na symbol tužky.
- Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na foťák.

ULOŽIT

- 1



- Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídit novou fotku a to přes možnost Vyfotit.
- 6. Fotku pořídíte stisknutím kulatého tlačítka.
- **7.** Pořízenou fotku uložíte ťuknutím na *OK*.
- **8.** Poté obrázek oříznete a ťuknete na *HOTOVO*.

\$

HOTOVO

		- 🗄 🔟 10.00	
×	Upravit kontakt	ULOŽIT 🚦	
	Zařízení		
*	Veronika	×	
	Datová		
	Společnost		
e.	+420 603 603 603		
	Mobil ~	×	
	Telefon		
	< ○		

**9.** Úpravu kontaktu dokončíte ťuknutím na *ULOŽIT*.

### Volání

### Nastavení vyzvánění



- 1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.
- 2. Vyberete možnost Zvuk. 3
- **3.** Zvolíte Vyzváněcí tón telefonu.
- **4.** Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na *OK*.

### Číslo hlasové schránky



- **1.** V menu stisknete ikonu *Telefon*.
- **2.** Dále ťuknete na *Další (tři tečky)*.

**3.** Zvolíte Nastavení.

### **4.** Poté zvolíte Hlasová schránka.



- **5.** Ťuknete na *Pokročilá* nastavení.
- 6. Zvolíte Nastavení.
- 7. Vyberete Číslo hlasové schránky.
- V případě, že se číslo hlasové schránky liší, přepište ho podle naší obrazovky.

#### Nastavení hlasitosti hovoru





- 1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.
- 2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek.

### Zobrazení klávesnice při volání



- 1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol klávesnice.
- 2. A je to hotové! :)

### Zobrazení kontaktů při volání

с.		21 🔟 🗎 10:00	6			H.,	10:00	C.			# 🔺 🖬	10:00
				Ф. ні	edat v aplii	kacich		=	Konta	ikty	۹	÷
	ALD.		0	8	0	M		н	H	HI schr. Int		
Vero	nika Da	atová	-	Kontakty	Telefon	Gnall	Support		H	HI schranka		
	00:05		$\mathbf{\tilde{\mathbf{A}}}$	0		٠		M	M	Muj T-Mobile		
			Disk	Duo	Filmy Play	Fotky	Fotosparát	т	0	Twist Bonus		
*		•	Μ	G	G Pay	Ŷ			0	Twist dobiti		
Vyp. mikrof.	Klávesnice	Reproduktor	Gmail	Google	Google Pay	Hodiny	Hudba Play			Twist info		
<b>U</b>	ш	in di	Chrome	31 Kalendář	Kalkulačka	Keep	Kontakty		0	Twist kredit		
Pfidat hovor	Podržet		2	0			$\overline{\mathbf{O}}$	v		Veronika Datová		
			Мару	Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Soubory					
	0		Support	T-Mobile	C2 Tapety	Telefon	VouTube				(	Ð
۵	0	0	0	۵	0	0			$\triangleleft$	0		

- **1.** V průběhu hovoru stisknete tlačítko *Domů*.
- 2. V menu stisknete ikonu 3. A je to! :) *Kontakty*.

. .

### Hlasitý odposlech



**1.** V průběhu hovoru ťuknete na *Reproduktor*.

2. A je to hotové! :)

### Přidržení hovoru





- **1.** V průběhu hovoru ťuknete na *Podržet*.
- 2. A je to! :)

### SMS a MMS

### Nastavení tónů

			LTE	10:00		5 A 1	10:00			10:00			10:00
	Q HI	edat v apli	kacich		Zprávy	۹		Zprávy	Archivov	ané	← Nastave	ní	
Nastaveni	Kontakty	Telefon	Gnail	Support					Blokovan Zprávy p	e kontakty	Výchozí aplikace Zprávy	SMS	
	0	Elma Bay	et al						Nastaver	าเ	Oznámení		
M	G	G Pay							Nápověd	a a zpětná vazba	Přehrávat zvuky o	odchozích zp	ráv 🥌
Gmail	Google	Google Pay	Hodiny	Hudba Play					-		Vaše současná z Určeno autornati	emě cky (Česko)	
Chrome	31 Kalendář	Kalkulačka	() Keep	Rontakty	Nové konverzace i	najdete tady		Nové k	onverzace najd	lete tady	Automatické náh Zobrazovat náhle	ledy odkazů dy ve zprávád	ch
G Mapy	(2) Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Soubory							Rozšířená nastav	rení	
	0	0	0										
Support	T-Mobile	Tapety	Telefon	YouTube									
Zprávy							+			+			
	۵	0	[	-	⊲ 0			$\triangleleft$	0		$\triangleleft$	0	

- 1. V menu stisknete ikonu Zprávy.
- 2. Dále ťuknete na *Další (tři tečky)*.

10:00 ÷

> ۲ 0

> 0

0

0

0 0

0 0

0 0

ок

- 3. Zvolíte Nastavení.
- 4. Ťuknete na Oznámení.

т..

10:00	
Oznámení	← Zvuk
Jiná oznámení	Výchozí vyzváněcí tón
Zprivy	Žádný
Zap.	Nokia Message 1
Důležitost	Nokia Message 2
Naléhavá: Vydat zvukový signál a vyskočit na obrazovku	Nokia Message 3
Zvuk Výchozí zvuk oznámení	Nokia Message 4
Vibrace	Nokia Message 5
Throte	Nokia Message 6
Rozšířená nastavení	Nokia Message 7
Zobrazit puntik s oznámením	Nokia Message 8
Na zamknuté obrazovce Zobrazit veškerý obsah oznámení	Nokia Message 9
Potlačení nastavení Nerušit	STORNO
	< <

5. Vyberete Zvuk.

6. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na OK.

0

### Upozornění o doručení SMS

Q. Hledat v aplikacich     Zprávy     Q. i:     Zprávy     Archivované     ✓ Nastavení       Nastavení     Kontakty     Telefon     Gmail     Support       Objak     Doo     Fedry     Fodov     Fodované       Diak     Doo     Fodované     Fodované       Nastavení     Kontakty     Výchozí aplikace SMS       Zprávy na webu     Nastavení     Oznámení       Násověda a zpětná vazba     Přehrávat zvuky odchozích zprávy	
Nastavení Kostakty Telefon Gmail Support La Duo Par Pálny Pílay Fotty roty a webu Disk Duo Piley Pílay Fotty Fotty Pilay Fotty Pilay Pil	
Open     P     P     P     P       Disk     Disk     Disk     Feitsy Pia     Nastavení       Value     Value     Nastavení     Value	
Nápověda a zpětná vazba Přehrávat zvuky odchozích zpráv	
Gmall Google Pay Hodiny Hudba Play	
Chrome Kalendal Kaluacka Keep Contactor Nové konverzace najdete tady Nové konverzace najdete tady Automatické náhledy odkazů Zobrazovat náhledy ve zprávách	
Rozšířená nastavení	
Support T-Mobile Tapety Telefon YouTube	
+ +	

**1.** V menu stisknete ikonu *Zprávy*.

		1	10:00
← Rozšířen	á nastavení		
Automaticky stahe	ovat zprávy MM	S	•
Automaticky staho roamingu	ovat MMS při		
Používat jednoduc	:hé znaky		
Dostávat potvrzen zpráv SMS Dostávat oznámer SMS doručeny	í o doručení ní, že byly zprávy		•
Zprávy sítě Příjem služebních	zpráv		•
Bezdrátová upozo	rnění		
Zprávy na SIM kar	tě		
Telefonní číslo 603 603 603			
⊲	0		

- 5. Nakonec
  - zapnete/vypnete položku na konci řádku Dostávat potvrzení o doručení zpráv SMS.

- 2. Dále ťuknete na *Další* (*tři tečky*).
- 3. Zvolíte Nastavení.
- **4.** Ťuknete na *Rozšířená* nastavení.

Т.

#### Nastavení MMS

			17E	10:00		11 🖉 🔟 🖬 1	0:00			10:00	S 🖉 🖬 10.0
	Ф. НІ	edat v apli	kacich		Nast	avení	۹	÷	Síť a internet	1	← Nastavení mobilní sítě
Nastaveni	Kontakty	Telefon	Gmail	Support	•	Siť a internet Wi-Fi, mobilní data, využití dat, sdílení dat	L	•	Wi-Fi Vyp.		Datový roaming Používat datové služby při roamingu
Disk	Due	Einy Play	Fotky	Fotoaparát	C00	Připojená zařízení Bluetooth, Cast, NFC			Mobilní síť T-Mobile CZ		Preferovaný typ sítě LTE (doporučeno)
M	G	G Pay	Ŷ	۲		Aplikace a oznámení Oprávnění, výchozí aplikace		0	Přenesená data Využití dat: 18,34 MB		Názvy přistupových bodů
Cenal	Google	Google Pay	Hodiny	Hudba Play		Baterie 100 %		0	Hotspot a tethering Vyp.		Sifoví operátoři Vybrat sifového operátora
Chrome	Kalendář	Kalkulačka	Keep	Kontakty	ø	Displej Tapeta, režim spánku, velikost písma		07	Siť VPN Žádný		
Мару	Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Soubory	•0	Zvuk Hlasitost, vibrace, režim Nerušit		÷	Režim Letadlo	0	
Support	T-Mobile	Tapety	Telefon	VouTube	≡	Úložiště 55 % využito – 7,26 GB volné					
2priny					â	Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky					
	⊲	0	(			⊲ ○			♦ 0		< ○ □

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete Síť a internet. 3. Zvolíte Mobilní síť.

### **4.** Poté vyberete *Názvy přístupových bodů*.

	10:00	5 A B	10:00	D Litt 🖌 💼 10:00
← Přístupové body	+ 1	Upravit přístupový bod	Upravit přístupový bod	Upravit přístupo Uložit
T-Mobile Internet		Jméno	Proxy server MMS	Zrušit
internet.t-mobile.cz		T-Mobile MMS	10.0.0.10	Typ APN
				mms
T-Mobile MMS		APN	Port MMS	
mms.t-mobile.cz		mms.t-mobile.cz	80	Protokol APN
				IPv4
		Proxy	MCC	
		Nenastaveno	230	Protokol APN pro roaming
		Port	1010	IPv4
		Nenastaveno	MNC	Develit/release elistrated
			01	bod
		Užiustolské iméno		Přístupový bod je povolen
		Ozivalejske jineno	Typ ověřování	
		11115	PAP	Nositel
		Heslo	7. 101	HSPA, EVDO_B, eHRPD, LTE, HSPAP,
		110010	TYP APN	GSM, TD_SCDMA, GPRS, EDGE, UMTS,
			imms	HSDPA, HSUPA
		Server	Drotokol ADN	
		Nenastaveno	ID-4	Typ MVNO
			19-204	Zádná
		MMSC	Protokol APN pro reaming	
		http://mms	IPut	Hodnota MVN0
			10 A 10	Nenastaveno
1 0		4 0 0		
7		7 0 1		

**5.** Dále ťuknete na symbol +.

- 6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.
- 7. Ještě pár řádků a ťuknete na Další (tři tečky).

8. Nakonec zvolíte Uložit.

### Internet

### Zap./Vyp. internetu v ČR

St 🖬 10:00	10:00		2:00	Litt 🖌 📓 10:00	0:00	10:00			
← Přenesená data I	: ←	Siť a internet	۹ ←	tavení Q	Nas	acich	edat v aplik	Ф. НІ	
Využiti	0.	Wi-Fi Vyp.		Siť a internet Wi-Fi, mobilni data, využití dat, sdílení dat	ort	Gmail Support	Telefon	Kontakty	Nastavení
Mobilní data: 18 MB 27. 8 26. 9.		Mobilní síť T-Mobile CZ	4	Pfipojená zařízení Bluetooth, Cast, NFC	parit GO	Fotky Fotosparát	Elery Play	Duo	Disk
0 B 2,15 GB Upozomění na data: 2,15 GB		Přenesená data Využití dat: 18,34 MB	0	Aplikace a oznámení Oprávnění, výchozí aplikace	Par.	Hoday Hodas Play	G Pay	G	M
Režim úspory dat Vyp.		Hotspot a tethering Vyp.	0	Baterie 100 %		00		31	0
Mobil Mobil		Siť VPN Žádný	07	Displej Tapeta, režim spánku, velikost písma	<sup>kry</sup> 10	Keep Kontakty	Kalkulačka	Kalendář	Chrome
Využití mobilních dat		Režim Letadlo	*	Zvuk Hlasitost, vibrace, režim Nerušit	ory 49	Rádio FM Soubory	Obchod Play	Nastaveni	Mapy
18,35 MB dat				Úložiště 55 % využito – 7,26 GB volné	ite 🔳	Telefon YouTube	Tapety	T-Mobile	Support
Měsičně od 27				Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky	ê	1			Zprávy
< ○ □		⊲ ०		⊲ ○			0	۵	

- 1. V menu stisknete ikonu Nastavení.
- 2. Ťuknete na Síť a internet.
- **3.** Vyberete možnost *Přenesená data*.
- 4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Mobilní

datové přenosy.

### Zap./Vyp. internetu v zahraničí

			17E 4 1	10:00		Litt 📶 🚺 10:00			10:00	Lit 🛋 🛍 10:00
	Q H	edat v apli	kacich		Nast	avení Q	<b>+</b>	Siť a internet	1	← Nastavení mobilní sítě
Nastaveni	Kontakty	Telefon	Gnal	Support	٠	Siť a internet Wi-Fi, mobilní data, využití dat, sdílení dat	•	Wi-Fi Vyp.		Datový roaming Používat datové služby při roamingu
Disk	Duo	Finy Play	Fetky	Fotosparát	60	Připojená zařízení Bluetooth, Cast, NFC	4	Mobilní síť T-Mobile CZ		Preferovaný typ sitě LTE (doporučeno)
Μ	G	G Pay	9		=	Aplikace a oznámení Oprávnění, výchozí aplikace	0	Přenesená data Využití dat: 18,34 MB		Názvy přistupových bodů
Grail	Google	Google Pay	Hodiny	Hudba Play		Baterie 100 %	0	Hotspot a tethering Vyp.		Sifovi operátoři Vybrat sifového operátora
Chrome	Kalendář	Kalkulačka	Keep	Kontakty	¢	Displej Tapeta, režim spánku, velikost písma	07	Sif VPN Zádný		
Mapy	Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Soubory	•0	Zvuk Hiasitost, vibrace, režim Nerušit	*	Režim Letadlo	0	
Support	T-Mobile	Tapety	Telefon	YouTube	≡	Úložiště 55 % využito – 7,26 GB volné				
					â	Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky				
4	⊲	0	(			< ○ □		⊲ 0		< ○ □

- 1. V menu stisknete ikonu *Nastavení.*
- **2.** Vyberete možnost *Síť a* **3.** Dále zvolíte *Mobilní síť*. *internet*.
- 4. Internet v zahraničí zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Datový roaming.

#### Nastavení internetu

			LTE	10.00		LTE	10:00			10:00	1000
	Q HI	edat v apli	kacich		Nast	avení	Q	÷	Síť a internet		← Nastavení mobilní sítě
Nastaveni	Kontakty	Telefon	Gnall	Support	•	Sif a internet Wi-Fi, mobilni data, využiti dat, sdil	leni dat	٠	Wi-Fi Vyp.		Datový roaming Používat datové služby při roamingu
Disk	Duo	Einy Play	Fetky	Fotoaparát	[ <sub>0</sub> 0	Připojená zařízení Bluetooth, Cast, NFC		al.	Mobilní síť T-Mobile CZ		Preferovaný typ sitě LTE (doporučeno)
M	G	G Pay	Ŷ	۲		Aplikace a oznámení Oprávnění, výchozí aplikace		0	Přenesená data Využití dat: 18,34 MB		Názvy přístupových bodů
Coal	Google	Google Pay	Hodiny	Hudba Play		Baterie 100 %		0	Hotspot a tethering Vyp.		Siťoví operátoři Vybrat siťového operátora
Chrome	Kalendář	Kalkulačka	Keep	Kontakty	ø	Displej Tapeta, režim spánku, velikost písr	ma	07	Siť VPN Zádný		
Mapy	Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Soubory	۲	Zvuk Hlasitost, vibrace, režim Nerušit		¥	Režim Letadlo	0.0	
Support	TMobile	Tapety	Telefon	YouTube	≡	Úložiště 55 % využito – 7,26 GB volné					
E Zprávy					â	Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky					
	⊲	0	(			< ○ □	]		< ○		⊲ ○ □

1. V menu stisknete ikonu Nastavení. **2.** Vyberete možnost *Síť a internet*.

### 3. Dále zvolíte Mobilní síť.

### **4.** Poté vyberete *Názvy přístupových bodů*.

	10:00	5 A I	10:00	L182 5 1	▲ 10:00		10:00
← Přístupové body	+ 1	Upravit přístupový bod	1 U	Jpravit přístupový bod	1	Upravit přístupo	Uložit
T-Mobile Internet	۲	Jméno T-Mobile Internet		Proxy server MMS		Typ APN	Zrušit
						default.supl.xci	ιp
T-Mobile MMS		APN		Port MMS			
mms.t-mobile.cz		internet.t-mobile.cz		Nenastaveno		Protokol APN IPv4	L.
		Proxy		MCC			
		Nenastaveno		230		Protokol APN IPv4	pro roaming
		Port		MNC			
		Nenastaveno		01		Povolit/zakáz bod	at přístupový
		Uživatelské jméno opra		Typ ověřování		Přístupový bod	je povolen
				110		Nositel	
		Heslo		Typ APN default.supLxcap		HSPA, EVDO_B GSM, TD_SCDM IS95A, IS95B, 1 HSDPA, HSUPA	, eHRPD, LTE, HSPAP, MA, GPRS, EDGE, UMTS, ×RTT, EVDO_0, EVDO_A,
		Server		Protokol APN		Tue MORIO	
		Nenastaveno		IPv4		Zádná	
		MMSC		Protokol APN pro roaming		Hodnota MVI	10
				127 578		Nenastaveno	
		< ○ □				$\triangleleft$	•

**5.** Dále ťuknete na symbol +.

- 6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.
- 7. Ještě pár řádků a ťuknete na *Další (tři tečky)*.

8. Nakonec zvolíte Uložit.

### Přihlášení do Wi-Fi sítě

Nastavení	Kontakty	Telefon	Gnail	Support
	0		٠	0
Disk	Duo	Filmy Play	Fotky	Fotoaparát
Μ	G	G Pay	Ŷ	۲
Gmail	Google	Google Pay	Hodiny	Hudba Play
0	31	•	0	8
Chrome	Kalendář	Kalkulačka	Кеер	Kontakty
2	0			$\overline{\mathbf{O}}$
Мару	Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Soubory
	0	0	C	٠
Support	T-Mobile	Tapety	Telefon	YouTube
-the set	4	~	_	_

	Litt 🛋 🗎 10:00			10:00			10:00
Nast	avení Q	<b>+</b>	Síť a internet	1	<b>+</b>	Wi-Fi	
•	Siť a internet Wi-Fi, mobilní data, využití dat, sdílení dat	•	Wi-Fi Vyp.	0		Vyp.	۲
[0]	Připojená zařízení Bluetooth, Cast, NFC		Mobilní síť T-Mobile CZ			Chcete-li zob zapněte Wi-F	razit dostupné sítě, i.
	Aplikace a oznámení Oprávnění, výchozí aplikace	0	Přenesená data Využití dat: 18,34 MB			Za účelem zlep určování poloh aplikace a služ	všení přesnosti y mohou systémové by neustále vyhledávat
ı.	Baterie 100 %	0	Hotspot a tethering Vyp.			sitë Wi-Fi. Toto zmënit v nastar	chování můžete vení vyhledávání.
Ð	Displej Tapeta, režim spánku, velikost písma	07	Siế VPN Žádný			Předvolby Wi-F Uložené sítě	1
•)	Zvuk Hilasitost, vibrace, režim Nerušit	*	Režim Letadlo	0.0			
≡	Úložiště 55 % využito – 7,26 GB volné						
ô	Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky						
	⊲ ○					<  <	

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.



- 5. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.
- 6. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko PŘIPOJIT.

0

Pfedvolby Wi-Fi

 $\bigtriangledown$ 

STORNO PŘIPOJIT

2. Ťuknete na Síť a

10:00

internet.

Wi-Fi

Zap.

- **3.** Vyberete možnost *Wi-Fi.*
- **4.** Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače.

Т.

### Zap./Vyp. přístupového bodu

	Q HI	edat v aplij	kacich	<b>4 1</b> 10:00
Nastaveni	Kontakty	Telefon	Gmail	Support
Disk	Des	Filmy Play	Fotky	Fotoaparát
<b>M</b> Oral	Google	G Pay Google Pay	Hoday	Hutha Play
Chrome	31 Kalendář	Kalkulačka	() Keep	B
Mapy	(2) Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	() Soubory
Support	T-Mobile	C2 Tapety	C. Telefon	VouTube
Zprávy				
	⊲	0		

9 4 ~ Nastavení Siť a internet ÷ Hotspot a tethering Siť a internet Wi-Fi . Wi-Fi, mobilní data, využití dat, sdílení dat. Vyp Připojení přes Bluetooth Připojená zařízení Mobilní síť 60 A Bluetooth, Cast, NFC T-Mobile CZ internetové připojení tohoto telefonu není sdíleno přes D Přenesená data Aplikace a oznámení = 0 Využiti dat: 18,34 MB Aktivní bod Wi-Fi Oprávnění, výchozí aplikaci Hotspot a tethering umožňuje poskytová připojení k internetu přes mobilní datové připojení dalším zařízením. Baterie Hotspot a tethering 0 ŧ 0 100 % Vyp SIT VPN Displej Ð 0režim spánku, velikost písma Żádný Režim Letadlo + D Zvuk • Hlasitost, vibrace, režim Nerušit Úložiště = 55 % využito - 7,26 GB volné Zabezpečení a poloha ê ⊲ 0 Δ 0 Φ 0 

3. Dále vyberete Hotspot a

tethering.

A Zvolíte Aktivní bod Wi-

Fi.

10:00

10:00

1 V menu stisknete ikonu Nastavení.



2. Ťuknete na Síť a

- 5. Přístupový bod zapnete/vypnete Stisknutím vypínače na konci řádku Vyp./Zap.
- 6. Případnou úpravu nastavení provedete ťuknutím na řádek Nastavit hotspot sítě Wi-Fi.
- 7. Veškeré úpravy dokončíte stisknutím tlačítka ULOŽIT.

### Nastavení e-mailu

#### seznam.cz



19 z 38

#### centrum.cz



- e-mailovému účtu.
- příchozí pošty opíšete z naší obrazovky a stisknete tlačítko DALŠÍ.
- odchozí pošty také opíšete z naší obrazovky a stisknete tlačítko DALŠÍ.

10:00

10:00



м		м					
Mo Feelow Každ	žnosti účtu mos synchronizace: lých 15 minut ~	Váš účet je nastaven a e-mail je na cestě! Název útu (volteiné)					
~	Upozornit mě na příchod e-mailu	veronika.datova@centrum.cz					
~	Synchronizovat e-maily z tohoto účtu	Vaše jméno					
2	Automaticky stahovat přilohy během připojení k síti Wi-Fi	Zobrazuje se na odeslaných zprávách					
	DALŠÍ	DALŠÍ					

**9.** Zvolíte si možnost synchronizace a stisknete tlačítko DALŠÍ.

0

 $\lhd$ 

**10.** Nakonec libovolně pojmenujete toto nastavení účtu.

0

 $\triangleleft$ 

#### volny.cz



22 z 38

naší obrazovky a

stisknete tlačítko DALŠÍ.

opíšete z naší

obrazovky a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.

10:00 🗄 🔟 10:00



Μ					м					
Mo	žnosti úč	tu			Váš účet je nastaven a e-mail je na cestě!					
Každ	ých 15 minut		*		Název účtu (volitelné) veronika.datova@volny.cz					
$\checkmark$	Upozornit m	ně na příchod	e-mailu							
$\mathbf{\mathbf{v}}$	Synchronizo	wat e-maily a	tohoto účtu	,	Vaše jmé	no				
	Automatick připojení k s	y stahovat př ilti Wi-Fi	ilohy bèhem		Zobrazuje se na odeslaných zprávách					
			DALŠÍ					DALŠÍ		
	$\triangleleft$	0			$\triangleleft$		0			

- **9.** Zvolíte si možnost synchronizace a stisknete tlačítko DALŠÍ.
- 10. Nakonec libovolně pojmenujete toto nastavení účtu.

#### outlook.cz



### Zabezpečení

### Zapnutí PIN kódu



- 1. V menu stisknete ikonu Nastavení.
- **2.** Vyberete možnost Zabezpečení a poloha.
- **3.** Dále zvolíte Zámek SIM karty.
- PIN zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Zamykat SIM kartu.

ut 🔟 🖬 10:00
Nastavení zámku SIM karty
Zamykat SIM kartu K použiti telefonu je vyžadován PIN
Zménit kód PIN SIM karty
Zamykat SIM kartu Kód PIN SIM karty
STORNO OK

**5.** Nakonec zadáte váš PIN.

### Změna PIN kódu



- 1. V menu stisknete ikonu Nastavení.
- **2.** Vyberete možnost Zabezpečení a poloha.
- **3.** Dále zvolíte Zámek SIM karty.
- **4.** Poté vyberete *Změnit* kód PIN SIM karty.



 Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.

### Nastavení zámku displeje



	5 A	10:00		0	10:00		- 11 11	10
Nast	tavení	۹	← Zabezpečení a poloha				Zámek obrazovky	
ø	Displej Tapeta, režim spánku, velikost písr	na		Stav zabezpečeni			Žádný	
0	Zvuk Hlasitost, vibrace, režim Nerušit		•	Vypnuto. Klepnutím ochranu za	apnete.		Přejetí prstem Aktuální zámek obrazovky	
=	Úložiště		କ	Najdi moje zařízení V zařízení není žádný účet Goo	gle		Gesto	
ô	Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky		۵	Aktualizace zabezpečení 5. července 2018			PIN	
	Uživatelé a účty Aktuální uživatel: Vlastník			Zabezpečení zařízení Zámek obrazovky Přejetí prstem	٥		Heslo	
ŧ	Usnadnění Čtečky obrazovky, zobrazení, ovlád	lací prv		Předvolby obrazovky uzam Zobrazit veškerý obsah oznám	čení ení			
3	Google Služby a předvolby			Smart Lock Před použitím nejdříve nastavt	e zámek			
Ð	Systém Jazyky, čas, zálohování, aktualizac	e		Only on the second second				
		1					⊲ ○	

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

Nastavení.	Zabezpečení a poloha.	obrazovky.
Bezpečné spuštění Toto zařízení můžete dále ochránit tím, že	Vyberte gesto	Oznámení Jak chcete zobrazovat oznámení, když
před jeho spuštěním bude požadováno gesto. Před spuštěním zařízení nemůže přijímat hovory, zprávy ani oznámení, včetně budiků. Tato funkce pomáhá chránit data ve ztracených nebo ukradených zařízeních. Má být před spuštěním zařízení vyžadováno gesto?	Nové gesto pro odemknutí	<ul> <li>bude zařízení zamknuto?</li> <li>Zobrazit veškerý obsah oznámení</li> <li>Skrýt citlivý obsah oznámení</li> <li>Oznámení vůbec nezobrazovat</li> </ul>
NE AND	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ноточо
<b>5.</b> Poté zvolíte zabezpečení telefonu.	<b>6.</b> Dále stačí dvakrát za sebou nakreslit vzor a	7. Nakonec si zvolíte jaká oznámení chcete

stisknout tlačítko

POTVRDIT.

oznámení chcete zobrazovat na zamčené obrazovce a ťuknete na HOTOVO.

### Reset přístroje do továrního nastavení



Čtečky obrazovky, zobrazení, ovládací prv... TA-1057 Služby a předvolby ování, aktualizace zyky, čas, zálo 0 Δ 2. Vyberete možnost

Systém.

10:00

9

~

۲

0

۵

Systém

Datum a čas

Záloha

Vyp.

Jazyky a zadávání

Aktualizace systému

GMT+02:00 Středoevropský letní čas

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.



- 5. Stisknete tlačítko RESETOVAT TELEFON.
- 6. Nakonec vše potvrdíte stisknutím tlačítka VYMAZAT VŠE.

### **Aplikace**

÷ Aktualizováno na Android 8.0.0 0 Resetovat Vlastnik 0 Certifikace Informace o telefonu 0 0

10:00

÷

Resetovat

Resetovat DRM

Odstraní všechny licence DRM

Resetování nastavení sitě

Obnovit předvolby aplikací

na data budou

Obnovení dat z výroby

Interní úložiště a všeci vymazána

3. Zvolíte Resetovat.

4. Ťuknete na Obnovení dat z výroby.

0

⊲

### Založení účtu a stažení aplikace



	Q Hie	edat v aplil	kacich	10:00
Nastavení	Kontakty	Telefon	Gnall	Support
Disk	C) Duo	Einy Play	Fotky	Fotoaparát
M Gnal	G	G Pay Google Pay	Hoday	Hudba Play
Chrome	31 Kalendář	Kalkulačka	() Keep	Rontakty
Mapy	Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Scubory
Support	T-Mobile	C Tapety	C Telefon	VouTube
Zprávy				
	۵	0		1

 V menu stisknete ikonu Obchod Play a dále postupujte podle video návodu, který naleznete zde.

### Ostatní nastavení

### Změna pozadí displeje

			1.7E	10:00			1 H I	10:00			10:00		UR 10:00
	Ф. Н	edat v aplii	kacich		Nast	avení		۹	÷	Displej		Tapety	
Nastavení	Kontakty	Telefon	Gnall	Support	•	Siť a internet Wi-Fi, mobilní data,	využití dat, sdílení d	jat		Úroveň jasu			Aktuálně nastaveno Taneta
Oisk	Duo	Einy Play	Fetky	Fotosparát	[]	Připojená zaříze Bluetooth, Cast, NF	ní C			Adaptivní jas Optimalizace úrovně jas okolního světla	u podle 👘		
Μ	G	G Pay	9	<b>(</b>		Aplikace a oznár Oprávnění, výchozí	není aplikace			Tapeta			
Cruil	Google	Google Pay	Hodiny	Hudba Play		Baterie 100 %				Režim spánku Doba nečinnosti: 5 minut		Výběr tapety	
Chrome	Kalendář	Kalkulačka	Keep	Kontakty	ø	Displej Tapeta, režim spán	ku, velikost písma		~	Rozšířená nastavení Otočení zalizení, Velikos	t pisma, Zobrazov		Recipies
Mapy	Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Soubory	4)	Zvuk Hlasitost, vibrace, r	ežim Nerušit						
Support	T-Mobile	Tapety	Telefon	YouTube	=	Úložiště 55 % využito – 7,26	5 GB volné						- Martin
Zprávy					Ô	Zabezpečení a p Zámek obrazovky	oloha					Moje fotky	Tapety v zařízení
<	۵	0	(			⊲ 0				♦ 0		⊲	0 🗆

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.



**5.** Po výběru tapety ťuknete na *Nastavit jako tapetu.*  **2.** Vyberete možnost *Displej*.



6. Nakonec si zvolíte, kde všude se má tapeta změnit.

0

 $\triangleleft$ 

- 3. Zvolíte Tapeta.
- **4.** Zde si vyberete tapetu, která se vám líbí.

. . .

### Přidání ikony na plochu



 V menu vyberete aplikaci, kterou chcete mít k dispozici na úvodní obrazovce. Chvilku na ní podržíte prst a pohnete s ní.



- 2. Telefon vás přenese na úvodní obrazovku.
- Celou akci dokončíte tím, že ikonu přestanete držet.

10:00

J

.

### Odebrání ikony z plochy



- Přidržíte prst na ikoně, kterou chcete odebrat z plochy.
- Po chvíli s ní můžete volně pohybovat. Odstraníte jí přetažením na nápis Odebrat.

### Zapnutí Bluetooth a párování zařízení

	Q HI	edat v aplil	kacich	10:00
Nastavení	Kontakty	Telefon	Gmail	Support
۵			٠	$\bigcirc$
Disk	Duo	Filmy Play	Fotky	Fotoaparát
Μ	G	G Pay	Ŷ	<b>(</b>
Gmail	Google	Google Pay	Hodiny	Hudba Play
0	31	•	0	8
Chrome	Kalendář	Kalkulačka	Кеер	Kontakty
2	0	$\triangleright$		$\odot$
Мару	Nastaveni	Obchod Play	Rádio FM	Soubory
		0	C	
Support	T-Mobile	Tapety	Telefon	YouTube
Zprávy				
$\triangleleft$		0		

	LTE 📶 🗎 10:00		10:00		10:00
Nast	avení Q	÷	Připojená zařízení	← Bluetooth	1
٠	Siť a internet Wi-Fi, mobilní data, využití dat, sdílení dat	*	Bluetooth Neviditelné ostatním zařízením	Vyp.	
[ <sub>0</sub> 0	Připojená zařízení Bluetooth, Cast, NFC	2	Odeslat Nepřipojeno		
	Aplikace a oznámení Oprávnění, výchozí aplikace	۵	NFC Pavolit výměnu dat, když se telefon dotkne jiného zařízení		
	Baterie 100 %	÷	Android Beam Pfenos obsahu aplikace přes NFC je připraven	Když je zapnuta funkce B může zařízení komunikov	luetooth, at s ostatními
Ø	Displej Tapeta, režim spánku, velikost písma	÷	Rozšířené nastavení NFC Konfigurovat nastavení NFC pro režim karty	zařízeními Bluetooth v ok Systémové aplikace a služby mo přesnosti určování polohy neustá	olí. hou kvůli zvýšení ile vyhledávat
•	Zvuk Hilasitost, vibrace, režim Nerušit	ψ	USB Nepřipojeno	zařízení Bluetooth. Toto chování nastavení vyhledávání.	müžete zménit v
≡	Úložiště 55 % využito – 7,26 GB volné	•	Tisk Je zaprutá 1 tisková služba		
ô	Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky				
	⊲ ○		< ○ □		

- 1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.
- **2.** Ťuknete na *Připojená zařízení*.
- **3.** Vyberete možnost *Bluetooth*.
- Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače v horní liště.



- Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro spárování.
- **6.** Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit ťuknutím na *PÁROVAT*.



### Odeslání obrázku pomocí Bluetooth



**1.** V menu stisknete ikonu *Fotky*.

	1	10:00
Vybe	rte zařízení Bluetoot	h i
e.	Galaxy S8	
	NTBR7789	
e.	94:65:2D:D7:BE:AC	

 Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Vyberete jedno z nich a obrázek se začne odesílat.



- **2.** Vyberete obrázek, který chcete odeslat a ťuknete na *Sdílet*.
- **3.** Zvolíte *Bluetooth*.
- **4.** Pokud nemáte zapnuté Bluetooth, tak ho potvrďte tlačítkem *ZAPNOUT*.

### **Budík**



1. V menu stisknete ikonu Hodiny.

		t	J 🗤 🖌 🖿	10:00
ල subik	() HODINY	X Casovač	Ö stopky	:
7:0	)()			•
L Výr	chozí (Nokia pisek	Alarm_Clo.	Vibr	ace
📋 Sm	azət			^
8:3 	30 et, psi		•	•
9:0	)0		•	
<	۵	0		





- 2. Vyberete možnost BUDÍK.
- 3. Nový budík přidáte stisknutím tlačítka se symbolem +.
- **4.** Nastavíte čas buzení a ťuknete na *OK*.

0

05

30

### Pevná volba





- **5.** Zvolíte Povolená tel. čísla.
- Poté vyberete Zapnout funkci Povolená tel. čísla.
- 7. Nakonec zadáte PIN2.

### Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby



**1.** V menu stisknete ikonu *Telefon*.

2. Dále ťuknete na *Další* (*tři tečky*).

čísel.

#### **3.** Zvolíte Nastavení.

**4.** Vyberete možnost *Volání*.

iii 🔟 🗋 10:00	10:00	10:00	10:00 🖬 🔟 10:00	
← Nastavení hovorů	← Povolená tel. čísla	← Seznam povolených tel :	← Seznam p Přidat kontakt	
Povolená tel. čísla	Vypnout funkci Povolená tel. čísla Funkce Povolená tel. čísla je zapnuta			
Přesměrování hovorů	Změna kódu PIN2			
Blokování volání Nastavení blokování hlasového volání	Umožňuje změnit kód PIN pro přístup k povoleným telefonním číslům			
Další nastavení	Seznam povolených telefonních čísel Správa telefonního seznamu			
		Na SIM karte nejsou zadne kontakty.	Na SIM karte nejsou zadne kontakty.	
⊲ ○	< ○ □	< ○ □	< ○ □	
<ul> <li>Zvolíte Povolená tel</li> </ul>	<ul> <li>Dále vyberete Seznam</li> </ul>	■ Potá ťuknete na Dalčí	<ul> <li>Zvolíte Přidat kontakt</li> </ul>	
čísla.	b. povolených telefonních	( <i>tři tečky</i> ).		



- **9.** Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko *ULOŽIT*.
- **10.** Nakonec zadáte PIN2.

**·** • •

### Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)



- **1.** V menu stisknete ikonu *Telefon*.
- **2.** Dále ťuknete na *Další* (*tři tečky*).



**4.** Vyberete možnost *Volání*.



- **5.** Poté zvolíte Další nastavení.
- 6. Vyberete ID volajícího.
- Nakonec vyberete jednu z možností. Doporučujeme vybrat Výchozí nastavení sítě