TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE SET-TOP BOXU KSTB6077

Nepoužívá se

Zapnutí/Vypnutí set-top boxu

Zapnutí/Vypnutí zvuku

Volba čísla konkrétního kanálu

Návrat na poslední sledovaný pořad

Vyhledávání

Zelené tlačítko Možnosti

Domov – úvodní obrazovka set-top boxu

Návrat do aplikace My TV z Android prostředí

Pohyb mezi volbami uživatelského prostředí, případně náhled na předcházející/nadcházející program/kanál

Krok zpět

TV Program

Menu aplikace My TV

Změna hlasitosti

Zobrazení informací o vysílaném programu

Přepnutí jazykové stopy

Nepoužívá se

Přepínání kanálů

Okamžité nahrávání

Pozastavení přehrávání

Spuštění přehrávání

Ukončení přehrávání

Přetáčení vpřed/vzad o 1 minutu

Přetáčení programu dopředu/dozadu

Přepnutí do StandBy režimu