

Postup pro aktualizaci firmware přijímače Alma SAT HD

Zjištění verze firmwaru ve vašem přijímači

Nový firmware verze 28 je určen pouze pro přijímače Alma SAT HD, které obsahují starší verzi firmware. Aktuální verzi zjistíte v části **Menu > Instalace > Systémové informace > položka S/W**.

V případě, že na obrazovce vidíte hodnoty **S/W: 00.00.00.28**, příp. **Last built: Nov 4 2011**, již máte v přijímači nejnovější firmware a instalační soubor se nepokoušejte do přijímače nahrávat.

Postup pro aktualizaci

K aktualizaci budete potřebovat:

- Externí paměťové médium - USB flash disk (neboli „USB klíčenka“) případně USB harddisk. Je nutné, aby byl **disk naformátovaný na souborový systém FAT32** (toto lze ověřit příp. změnit po připojení k počítači – pozor při formátování dojde na disku ke smazání všech dat). Pokud nebude disk v souborovém formátu FAT32, satelitní přijímač soubory z disku nepřečte.
- Počítač připojený k internetu

- 1) Z internetové stránky <http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni> si stáhněte instalační soubor s firmwarem určeným pro přijímač Alma SAT HD a uložte jej na USB disk připojený k počítači. Doporučujeme z uvedené stránky stáhnout i konfigurační soubor s aktuálními parametry všech televizních programů (budete mít zaručeno, že váš přijímač bude správně naladěn).
- 2) USB disk bezpečně odpojte od počítače. Zapněte satelitní přijímač a ujistěte se, že verze firmwaru v přijímači je starší, než výše uvedená verze.
- 3) Pokud jste si v přijímači nastavili vaše vlastní pořadí programů, doporučujeme provést zálohu tohoto nastavení. Zvolte **Menu > Instalace > Obnovení systému > Uložení uživatelských dat > zadejte 0000 > OK**. Přijímač uloží aktuální nastavení do paměti a provede restart.
- 4) Připojte USB disk do konektoru na předním panelu satelitního přijímače. Pokud je přijímač v chodu, může se objevit na obrazovce okno se čtyřmi ikonami, z kterých pravá krajní je nazvaná **Aktualizace**. Pomocí směrových kláves se na ni přesuňte a potvrďte dvakrát OK. Zobrazí se seznam souborů z vašeho disku. Zvolte instalační soubor firmwaru, který jste stáhli z internetu (má příponu .sdl) a dvakrát potvrďte **OK**.

V případě, že se po připojení USB disku k přijímači, okno s nabídkou aktualizace neobjeví, zvolte na dálkovém ovladači **Menu > Instalace > Aktualizace systému > OK > následně vyberte soubor firmwaru a dvakrát potvrďte OK**.

- 5) Přijímač začne firmware instalovat. **V této fázi s přijímačem, dálkovým ovladačem ani s připojením elektrické energie nijak nemanipulujte!** Počkejte až do ukončení celého procesu aktualizace.

- 6) Pokud proběhla instalace správně, přijímač se restartuje a spustí uvítací proceduru jako při úplně prvním zapnutí (je potřebné potvrdit jazyk, čas, audio/video nastavení).
V posledním čtvrtém kroku úvodního průvodce můžete vyhledáním znovu naladit rozhlasové a televizní stanice. Ty ale nebudou seřazeny, proto doporučujeme, obnovit seznam už seřazených stanic z vaší původní zálohy:
Stiskněte tlačítko **Menu > Instalace > Obnovení systému > Obnovení uživatelských dat > zadejte 0000 > OK** nebo doporučujeme druhou možnost, načíst úplný aktuální seznam seřazených stanic z USB disku (pokud jste si kromě firmwaru stáhli i konfigurační soubor):
Menu > Instalace > Aktualizace systému > OK > vyberte příslušný konfigurační soubor (s příponou .bin) > OK > OK.
- 7) Po obnovení seznamu stanic, se přijímač restartuje a po spuštění je připraven k běžné obsluze.

Aktualizace dokumentu 3/2012.

Zákaznické centrum T-Mobile
telefon: 4603 (ze sítě T-Mobile)
603 603 603
e-mail: info@t-mobile.cz