

Nastavení telefonu Nokia Lumia 520

Telefon Nokia Lumia 520, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Některé položky v menu nemusí odpovídat položkám v menu Vašeho telefonu. Může se lišit jejich název, pořadí, ojedinelé i umístění - je to závislé na verzi firmware telefonu. Popisy nastavení vytváříme zpravidla podle telefonů s první verzí firmware, v tomto případě MS Windows Phone 8.

Internet (paketová data)

Internet je služba umožňující přístup k obsahu internetových stránek a k mnoha dalším službám, a to jednoduše přes displej mobilního telefonu.

GPRS/EDGE/3G je tzv. "Paketový přenos dat", což prakticky znamená, že platíte pouze za přenesená data, nikoliv za čas strávený na Internetu nebo wapu. Pro využití je nutné mít telefon podporující GPRS/EDGE/3G a datové služby a aktivní GPRS/EDGE/3G služby na SIM kartě.

Postup nastavení v telefonu:

Před prohlížením internetových stránek je však potřeba mít povolen datový přenos, který lze povolit zde:

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > Datové připojení > Zapnuto / Vypnuto

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > Možnosti dat při roamingu > nepoužívat roaming / používat roaming (zde máte možnost si vybrat, zda chcete používat data v roamingu či nikoliv)

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > přidat apn pro připojení k internetu

APN	internet.t-mobile.cz
Uživatelské jméno	gprs
Heslo	gprs
Zobrazit heslo	volitelné
Proxy server (adresa URL)	nevyplňovat
Port proxy serveru	nevyplňovat

MMS

Služba umožňuje na mobilních telefonech odesílat a přijímat text, obrázky, zvuky a jejich vzájemné kombinace. Pro využívání této služby na mobilních telefonech je třeba mít aktivní služby GPRS/EDGE/3G a MMS na SIM kartě a telefon, který odesílání a příjem MMS podporuje.

Více informací o MMS najdete na <http://t-mobile.cz/mms>.

Postup nastavení v telefonu:

Pro příjem MMS je potřeba mít povolen datový přenos, který lze povolit zde:

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > Datové připojení > Zapnuto / Vypnuto

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > Možnosti dat při roamingu > nepoužívat roaming / používat roaming (zde máte možnost si vybrat, zda chcete používat data v roamingu či nikoliv)

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > aplikace > zprávy

Zálohování textových zpráv	libovolné
Potvrzení o doručení SMS	Zapnuto / Vypnuto
Potvrzení o doručení MMS	Zapnuto / Vypnuto
Odesílat potvrzení o přijetí MMS	libovolné
Skupinová MMS	libovolné
Číslo SMS centra	+420603052000

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > aplikace > zprávy > přidat apn pro mms

APN	mms.t-mobile.cz
Uživatelské jméno	mms
Heslo	mms
Zobrazit heslo	libovolné
Brána WAP (URL)	10.0.0.10
Port brány WAP	80
MMSC (URL)	http://mms
Port MMSC	80
Maximální velikost MMS	300

SMS

Služba Krátkých textových zpráv (SMS) Vám umožní na mobilním telefonu přijímat a odesílat SMS zprávy. Více informací o službě SMS najdete na <http://t-mobile.cz/sms>.

Postup nastavení v telefonu:

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > aplikace > zprávy

Zálohování textových zpráv	libovolné
Potvrzení o doručení SMS	Zapnuto / Vypnuto
Potvrzení o doručení MMS	Zapnuto / Vypnuto
Odesílat potvrzení o přijetí MMS	libovolné
Skupinová MMS	libovolné
Číslo SMS centra	+420603052000

E-mailový klient

E-mail klient je aplikace pro příjem a odesílání elektronické pošty prostřednictvím sítě Internet.

Postup nastavení v telefonu:

Před nastavením e-mailového klienta je potřeba mít povolen datový přenos, který lze povolit zde:

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > Datové připojení > Zapnuto / Vypnuto

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > Možnosti dat při roamingu > nepoužívat roaming / používat roaming (zde máte možnost si vybrat, zda chcete používat data v roamingu či nikoliv)

Nastavení vychází z nového telefonu, kdy není nastavena žádná e-mailová schránka.

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > e-mail + účty > přidat účet > jiný účet

E-mailová adresa	(e-mailová adresa uživatele)
Heslo	(přihlašovací heslo do schránky)
přihlásit se > upřesnit > Exchange ActiveSync / <u>Internetový e-mail</u>	
Název účtu	název e-mailového účtu
Vaše jméno	jméno, které se bude zobrazovat příjemcům
Server příchozí pošty	(POP3 podle provozovatele)
Typ účtu	POP3
Uživatelské jméno	přihlašovací jméno do schránky
Heslo	přihlašovací heslo do schránky
Server odchozí pošty (SMTP)	smtp.t-email.cz
☐ Server odchozí pošty vyžaduje ověření	
☐ Při odesílání e-mailů používat stejné uživatelské jméno a heslo	
upřesnit nastavení	
☐ Vyžadovat ověřování SSL pro příchozí poštu	
☐ Vyžadovat ověřování SSL pro odchozí poštu	
Stahovat nový obsah	libovolné
Stahovat e-maily z	libovolné
přihlásit se	

Pevná volba

Chcete-li omezit volání pouze na některá čísla, použijte tzv. pevnou volbu. Tato funkce se hodí zejména v případě, kdy chcete telefon někomu půjčit (např. dětem), nechcete mu však umožnit volání na libovolná čísla, ale pouze na předem určená (např. domů). Tato vybraná čísla umístíte do speciálního seznamu pevné volby.

K nastavení pevné volby budete potřebovat kód PIN2. Postup nastavení:

Nepodporuje.

Zamezení identifikace

Pokud chcete, aby se volajícímu nezobrazovalo na displeji Vaše telefonní číslo, aktivujte si službu Zamezení identifikace. Zapnout ji můžete snadno a rychle např. prostřednictvím hlasového systému infolinky T-Mobile.

Pomocí telefonu pak tuto službu můžete pohodlně ovládat. Postup nastavení:

Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Telefon > tři tečky > nastavení > Zobrazit mé ID volajícího > všem / nikomu / mým kontaktů

Cena hovoru

Používáte-li předplacenou službu Twist, můžete si telefon nastavit tak, aby zobrazoval cenu posledního hovoru a celkovou provolanou částku. Oba údaje jsou však pouze orientační, skutečnou výši svého kreditu zjistíte např. po odeslání kódu *101# jako hovor.

K nastavení ceny hovorů budete potřebovat kód PIN2, který je součástí dokladů k SIM kartě. Postup nastavení:

Nepodporuje.

Kód přístroje

Neobsahuje.

Tipy

Volba sítě: Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > Výběr sítě > automaticky / vyberte klepnutím

Nastavení registrace do 3G sítě: Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > mobilní síť > Nejvyšší rychlost připojení > 3G / 2G

Zjištění verze firmware: Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > o systému > další informace

Reset do továrního nastavení: Úvodní obrazovka > šipka vpravo > Nastavení > systém > o systému > obnovit tovární nastavení telefonu

Zjištění IMEI (výrobní číslo zařízení): *#06#

Zákaznické centrum

Máte potíže s využitím našich služeb a nepomohlo vám nastavení popsané v tomto dokumentu? Kontaktujte naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 4603 (+420 603 603 603).

Před zavoláním si prosím připravte odpovědi na níže uvedené otázky ke službě, kterou chcete využívat, urychlíte tím vyřízení svého požadavku.

U předplacených karet prosím zkontrolujte zejména dostatečnou výši kreditu pro připojení na internet (pomocí kódu *101# odeslaného z displeje vašeho telefonu).

Nastavení datových přenosů a připojení k Internetu

1. Informace důležité pro další řešení:
 - a. Ze kterého telefonního čísla se připojujete k Internetu?
 - b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte?
 - c. Jaký používáte způsob propojení telefonu a PC (kabel, infračervený port, bluetooth)?
 - d. Jaký je operační systém vašeho PC?
 - e. Jaký používáte internetový prohlížeč, včetně jeho verze?
2. Poznamenejte si text případného chybového hlášení, které vám PC zobrazuje při pokusu o spojení.
3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojujete na internet. Budeme tak moci on-line zjistit příčinu nefungujícího připojení a rychleji ji vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Nastavení datových přenosů na WAP/MMS

1. Informace důležité pro další řešení:
 - a. Ze kterého telefonního čísla se připojujete k Internetu?
 - b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte?
 - c. Připojujete se přes vytáčené připojení (CSD) nebo GPRS (neplatí pro MMS)?
2. Poznamenejte si znění případného chybového hlášení, které vám telefon zobrazí při pokusu o připojení.
3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojujete k WAPu či odesíláte MMS zprávy. Budeme tak moci veškeré nastavení zkontrolovat již během hovoru.