



4G USB modem



Rychlý průvodce

Důležité poznámky

1. **Před připojením** vašeho 4G USB modemu k počítači vložte do jeho jednotky CD-ROM přiložené CD a spusťte instalaci programu Web'n'walk Manager. Řiďte se pokyny na obrazovce a po výzvě do USB konektoru (či USB konektorů) počítače připojte 4G USB modem s vloženou SIM kartou.
2. Tento produkt je kompatibilní pouze s Windows 2000, Windows XP (Home/Professional) s SP2 a Windows Vista (všechny verze).
3. K autorizaci uživatele při připojení k síti slouží T-Mobile SIM karta s příslušným aktivovaným tarifem. Podrobnosti o aktuálně nabízených tarifech naleznete na internetových stránkách www.t-mobile.cz, na prodejních místech nebo volejte Zákaznické centrum T-Mobile (4603 ze sítě T-Mobile).
4. Budete-li si 4G USB modem přát kdykoliv po instalaci od počítače odpojit, **je nutno to provést bezpečně**. Klepněte na následující ikonu  na liště úkolů, v pravém dolním rohu obrazovky, a zvolte „Bezpečně odpojit zařízení“. Poté teprve můžete 4G USB modem od počítače bezpečně odpojit.

Začínáme

Tento Rychlý průvodce obsahuje základní pokyny k instalaci a konfiguraci vašeho 4G USB modemu. Rychlý průvodce vám pomůže nainstalovat přiložený software Web'n'walk Manager, příslušné ovladače a připojení k síti. Během několika minut po vybalení 4G USB modemu se již budete moci připojit k Internetu a využívat veškeré výhody vašeho Internet 4G připojení nebo připojení přes síť EDGE/GPRS.

Více podrobností o 4G USB modemu, jeho instalaci, konfiguraci a řešení možných problémů naleznete v přiloženém Návodu k obsluze.

Následující kroky proveďte v popsaném pořadí a vždy před přechodem na další krok se ujistěte, že jste úspěšně dokončili krok předchozí.

Krok 1. Vybalení 4G USB modemu a vložení SIM karty

Poznámka:

K autorizaci uživatele při připojení k síti slouží T-Mobile SIM karta s příslušným aktivovaným tarifem. Podrobnosti o aktuálně nabízených tarifech naleznete na internetových stránkách www.t-mobile.cz, na prodejních místech nebo volejte Zákaznické centrum T-Mobile (4603 ze sítě T-Mobile).

4G USB modem vyjměte z krabice a vložte do něj T-Mobile SIM kartu s aktivovaným tarifem umožňujícím použití služby Internet 4G. Z modemu nejprve vytáhněte zásuvku pro SIM kartu („šuplíček“), do kterého vložte SIM kartu. Kartu zasuňte do zásuvky zkoseným rohem dopředu ve směru šipek, kontakty ven a dbejte přítom na správnou orientaci zkoseného rohu dle nákresu na zásuvce. Podrobnosti viz Návod k obsluze.

Krok 2. Instalace softwaru Web'n'walk Manager a ovladačů

Poznámky:

- Přihlaste se s právy administrátora systému.
 - Při instalaci programu Web'n'walk Manager se řiďte pokyny na obrazovce.
1. Zavřete všechny běžící programy a do jednotky CD-ROM vašeho počítače vložte CD s programem Web'n'walk Manager (WnW). Pokud se CD nespustí automaticky, zvolte **Start > Spustit (Run)** a zadejte **D:\WNW_Start.exe** kde D je označení jednotky CD-ROM.
 2. V úvodní animaci vyberte jazykovou verzi (klepněte na zvolený jazyk) a poté vlevo klepněte na **Web'n'walk Manager, instalovat**. Přejete-li si zobrazit návod k programu Web'n'walk Manager, klepněte na **manuál**.
Poznámka: Návod je ve formátu PDF a k jeho zobrazení je zapotřebí prohlížeč dokumentů Adobe Reader. Není-li ve vašem počítači nainstalován, můžete jej z přiloženého CD též nainstalovat, klepnutím na ikonu Adobe Reader dole na úvodní obrazovce.
 3. Spustí se Průvodce instalací připojení k Internetu. Na výzvu k volbě připojení zvolte **Internet 4G** a klepněte na **Dokončit**. Řiďte se pokyny na obrazovce.

4. Na výzvu Průvodce instalací připojte 4G USB modem s vloženou SIM kartou k počítači. Nejprve do dvou USB zdířek počítače připojte dva USB A („velké“) konektory přiloženého kabelu. Poté kabel zapojte do USB zdířky na modemu (stranou s „malým“ konektorem, mini-USB).
Poznámka: Ve většině případů postačí k počítači připojit jen jeden USB A („velký“) konektor – ten, ze kterého vychází dva vodiče. Druhý – průchozí – USB A konektor slouží v případě potřeby ke zvýšení maximálního napájecího proudu a pokud jej bude nutné ke správné funkci 4G USB modemu použít, umožní vám k počítači vybavenému pouze dvěma USB zdířkami připojení dalšího zařízení (např. USB Flash disku nebo USB myši). 4G USB modem se zapne a rozsvítí se na něm LED kontrolka.
5. Instalátor poté vyhledá připojené zařízení a zkopíruje na disk vašeho počítače potřebné ovladače. Po zobrazení zprávy potvrzující úspěšnou instalaci zařízení 4G klepněte na tlačítko **Zavřít**.
6. Nyní se spustí vlastní instalace programu Web'n'walk Manager. Klepněte na **Další**.
7. Po zobrazení Licenčního ujednání si jej důkladně přečtěte a pokud s jeho podmínkami souhlasíte, klepněte na **Další**.
8. Zkontrolujte cílovou složku, do níž se program nainstaluje. Přejete-li si ji změnit, klepněte na **Změnit...** a změňte ji, jinak klepněte na **Dokončit**.
9. Na disk vašeho počítače se nainstaluje Web'n'walk Manager, spustí se a zobrazí seznam připojených zařízení. V seznamu zvolte **„4G modem V3 USB“** a klepněte na **Dokončit**.
10. V tomto kroku bude provedena instalace připojeného zařízení a nastavení telefonického připojení sítě. Klepněte na **Zavřít**. Program Web'n'walk Manager zůstane spuštěn na pracovní ploše.

Krok 3. Výběr sítě

Při výchozím nastavení 4G USB modem automaticky vyhledá nejlepší dostupný rádiový signál. Nalezený signál signalizuje trvalý zelený svit LED kontrolky (viz tabulka LED indikátoru v Návodu k obsluze). Při volbě sítě a komunikační technologie (síť Internet 4G nebo EDGE/GPRS) 4G USB modem dává přednost té z technologií dostupných na daném místě, která poskytuje nejvyšší přenosovou rychlost nebo má výrazně kvalitnější signál. Síť Internet 4G (v pásmu 872 MHz nebo 1900 MHz) tak má přednost před sítí EDGE/GPRS a přenos dat pomocí EDGE má přednost před GPRS. V programu Web'n'walk Manager lze síť zvolit i ručně, a to následujícími kroky. Klepněte na tlačítko s ikonou mobilního telefonu. Je-li SIM karta zabezpečena kódem PIN, zadejte jej a klepněte na tlačítko OK. Označením volby též můžete zabezpečení kódem PIN trvale vypnout. Klepněte na tlačítko Síť a zvolte Síť 4G nebo automatický či ruční výběr sítě EDGE/GPRS.

Krok 4. Připojení k Internetu

Poznámky:

- Pokud není program Web'n'walk Manager spuštěn nebo je minimalizovaný, klepnutím na jeho ikonu na pracovní ploše jej zvětšíte.
1. Pokud máte ve Web'n'walk Manager nakonfigurováno více připojení, v roletovém menu zvolte **4G modem V3 USB**. Klepněte na ikonu sluchátka **„Připojit“**.

2. Je-li SIM karta zabezpečena kódem PIN, zadejte jej a klepněte na tlačítko OK. Označením volby též můžete zabezpečení kódem PIN trvale vypnout.
3. Naváže se připojení k Internetu. Klepnutím na tlačítko se šipkou **Detaily** můžete zobrazit podrobnosti připojení a průhledný indikátor rychlosti přenosu dat.
4. Blikání zelené kontrolky při připojení indikuje přenos dat. Síť, přes kterou jste právě připojeni, můžete zjistit v okně podrobností zařízení, které zobrazíte kliknutím na tlačítko s ikonou mobilního telefonu „Otevřít zařízení“. Podrobnosti o funkci LED indikátoru na 4G USB modemu viz Návod k obsluze.
5. Nyní můžete spustit Internet Explorer, jiný prohlížeč nebo jinou aplikaci a začít pracovat s Internetem.
6. Při následném používání **4G USB modem k počítači připojujete vždy až po úplném zapnutí PC**. Pokud modem necháte připojený k počítači i během vypnutí/následného zapnutí, nemusí být operačním systémem správně detekován (LED indikátor bude v takovém případě blikat červeně/žlutě) a bude jej nutné odpojit/znovu připojit.

Poznámky k umístění 4G USB modemu

4G USB modem lze volně položit na stůl nebo jej pomocí přiloženého suchého zipu přichytit například k zadní straně vyklopeného LCD monitoru notebooku.

Nejlepšího příjmu dosáhnete, budete-li s počítačem sedět v blízkosti okna. Pokud se připojení nezdaří, doporučujeme modem umístit co nejdále od počítače a omezit tak příjem jím vyzařovaného rušení. Další podrobnosti o zobrazení síly signálu, odstupu signálu od šumu, atd. naleznete v Návodu k obsluze 4G USB modemu.

Informace o dostupnosti signálu Internet 4G a EDGE/GPRS ve vaší lokalitě jsou k dispozici na internetových stránkách www.t-mobile.cz

Aktualizace software

Nejnovější verzi programu Web'n'walk Manager obdržíte na CD zdarma ve kterékoliv značkové prodejně T-Mobile v České republice nebo si ji můžete stáhnout z internetových stránek www.t-mobile.cz/wnwmanager

Pokud se objeví potřeba aktualizace firmwaru vašeho 4G USB modemu, bude aktualizace provedena dálkově, zcela automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Právo na změny iný neformací v tomto dokumentu a popisovaných produktů bez oznámení vyhrazeno.

© 2008 T-Mobile Czech Republic a.s. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úpravy jakákoliv distribuce bez písemného svolení T-Mobile Czech Republic a.s. je přísně zakázána. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky (registered trademarks) Microsoft Corporation. Další ochranné známky a obchodní jména použita v tomto dokumentu a odkazující na jména firem nebo produktů jsou majetkem příslušných vlastníků. Vytvořeno s použitím materiálů IPWireless Inc.