

NÁVOD NA INSTALACI



...ať v tom neplavete

Modem

Askey RTV7907VW




QR
CODE




Obsah balení


1x MODEM




1x OPTICKÝ KABEL




1x LAN KABEL



1x NAPÁJECÍ ZDROJ




1x MANUÁL




Popis zařízení

PŘEDNÍ STRANA




ZADNÍ STRANA



- 1 **Kontrolky**
- 2 **Wi-Fi** – tlačítko pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi (tlačítko je zároveň kontrolkou)
- 3 **3 LAN porty 1 Gb/s** – zdířky pro připojení koncového zařízení (např. počítače, notebooku)
- 4 **1 LAN port 10 Gb/s** – zdířka pro připojení koncového zařízení (např. počítače, notebooku)
- 5 **USB port** – pro připojení tiskárny nebo externího disku
- 6 **WPS** – tlačítko pro párování dalších zařízení
- 7 **Telephone** – zdířka pro připojení kabelem k telefonu (nepoužívá se)
- 8 **Restart** – tlačítko pro restartování modemu
- 9 **Reset** – otvor s tlačítkem pro obnovení do továrního nastavení (např. hrotem kancelářské sponky)
- 10 **Power** – zdířka pro napájecí konektor
- 11 **Fiber** – zdířka pro optický konektor se záslepkou

Stavy kontrolky



★ Jedna nebo více kotrolek bliká

- Počkejte prosím.
- Modem startuje.

● Svítí dvě horní kontrolky

- Pevný internet není momentálně dostupný.

○ Svítí dvě dolní kontrolky

- Modem není správně zaregistrován.
- Kontaktujte prosím technickou podporu.

○ Svítí prostřední kontrolka

- Došlo k chybě zařízení.
- Kontaktujte prosím technickou podporu.

● Svítí horní kontrolka

- Připojeno k internetu.
- Vše je v pořádku.

● Svítí horní a dolní kontrolka

- Zkontrolujte kabelové připojení k internetové zásuvce s návodem k obsluze.

● Svítí všechny kontrolky

- Internetové připojení selhalo.
- Restartujte zařízení.

První pomoc při nefunkčním internetu

Restartujte modem: Stiskněte tlačítko Restart na zadní straně.

V případě že **restart modemu nepomůže**, kontaktujte prosím technickou podporu na čísle 800 73 73 73.

Postup zapojení

Před zapojením věnujte pozornost umístění modemu.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ MODEMU:





- Max. 3 m od optické zásuvky
- Místnost, kde je nejvíce připojených zařízení
- Střed domu/bytu
- 1,5 m nad podlahou
- Na stojato

MODEM NEUMISŤUJEME:



- Do uzavřených prostor (skříně, koupelny, sklepy apod.)
- Za nábytek, televizi, zrcadla, akvária, kovové plochy, květiny
- Do blízkosti mikrovlnky

KONEKTOR



- 1 Ochranná čepička
- 2 Zámek konektoru


Z konektoru na jednom konci odstraňte ochrannou čepičku.

Zámek konektoru je otočený směrem k vám. Vyčištěný optický konektor zasuněte do optické zásuvky, až uslyšíte zacvaknutí.

Vytáhněte zásepku z optické zdířky na spodní straně modemu.


Druhý konec konektoru zasuněte jej do modemu tak, aby zacvakl.

OPTICKÁ ZÁSUVKA



Pozor! Optický kabel obsahuje skleněné vlákno, které se může zlomit. Kabel proto příliš neohýbejte.

OPTICKÝ KABEL



MODEM

Postup zapojení


2. krok: Zapojení modemu do elektrické zásuvky

Modem zapojte do elektrické sítě pomocí napájecího zdroje.

Po úspěšné aktivaci se rozsvítí horní kontrolka. Internet se vám pustí automaticky.

V případě potíží kontaktujte prosím zákaznickou linku T-Mobile na čísle +420 800 73 73 73.

OPTICKÝ KABEL



3. krok: Připojení k internetu


Varianta A: Pokud se chcete připojit přes Wi-Fi.

Na svém zařízení vyhledejte Wi-Fi sítě v okolí a vyberte název sítě uvedené na štítku (Wi-Fi), který najdete na zadní straně modemu. Poté zadejte heslo označené jako Wi-Fi Key.

Pro snazší připojení svého smartphonu nebo tabletu k Wi-Fi můžete naskenovat QR kód na štítku. Tím dojde k automatickému vyplnění přihlašovacího jména a hesla k Wi-Fi.

Askey RTV7907VW
Wi-Fi: T-dadtg
Wi-Fi Key: 6fhj6uaggfrpb
Device Key: dkasfuznjgf4vu
S/N: xxxxxxxxxxxx
MAC: xxxxxxxxxxxx


QR kód pro připojení k Wi-Fi



Kontrolka	Barva	Stav	Popis
Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz	Zelená	Svíí	Wi-Fi je zapnutá
		Nesvíí	Wi-Fi je vypnutá


OPTICKÝ KABEL

3. krok: Připojení k internetu

Varianta B: Pokud se chcete připojit přes kabel.

Vezměte LAN kabel (konektor jako na obrázku). Jeden jeho konec zapojte do svého počítače nebo notebooku. Druhý konec kabelu zapojte do kteréhokoliv LAN portu na modemu.

(3 žlutě označené LAN porty a jeden modře označený pro zařízení se síťovou kartou s rychlostí 10 Gb/s).



Rozšířené nastavení

1. Rozšířené nastavení v aplikaci Můj T-Mobile

Nastavení tohoto zařízení je možné přes aplikaci Můj T-Mobile.

Pokud ještě NEMÁTE aplikaci Můj T-Mobile:

Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu ve vašem mobilu.



Nejde to? Apku najdete v Appstore nebo v Google Play pod názvem Můj T-Mobile.



Pokud již MÁTE aplikaci Můj T-Mobile:


Přihlaste se do apky pomocí telefonního čísla T-Mobile nebo čísla služby, které najdete na své smlouvě.

Zvolte službu „Fiber internet“.

Klikněte na „Nastavení“.

Zvolte možnost „Změnit název Wi-Fi nebo heslo“.

Napište název pro svou Wi-Fi síť
Zvolte heslo podle instrukcí v aplikaci
Potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.



Pozor! Pokud změníte přihlašovací údaje v aplikaci, není již možné pro přihlášení využít QR kód na štítku zařízení.

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neotevírejte kryt zařízení. Uvnitř nejsou žádné části určené k opravě uživatelem.
- Udržujte zařízení v suchu. Zabraňte kontaktu s vlhkostí nebo kapalinami.
- Používejte pouze napájecí zdroje a příslušenství schválené výrobcem.
- Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru. Instalujte jej v suchém a dobře větraném prostoru.
- Neinstalujte ani neprovozujte zařízení během bouřky.
- Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly nikdy zakryté.
- Neumísťujte zařízení na povrchy citlivé na teplo.
- Obsahuje laserovou součástku (GPON) — vyhněte se přímému kontaktu s očima.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozené.

CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689: 2021
IEC 60825-1: 2014

Omezení uvedení zařízení do provozu:



- Pouze pro vnitřní použití
- Tento produkt je určen pouze pro poskytovatele služeb v České republice

2. INFORMACE O VYSTAVENÍ RF ZÁŘENÍ

V souladu s Doporučením Rady 1999/519/EU bylo zařízení navrženo a testováno tak, aby splňovalo limity vystavení elektromagnetickému poli (EMF) pro širokou veřejnost. Zařízení pracuje pod maximálními povolenými hodnotami RF záření stanovenými evropskými zdravotními a bezpečnostními orgány. Shoda byla prokázána podle harmonizované normy EN 50665, jak je uvedeno ve směrnici RED.



Důležité:

Používejte pouze antény dodané nebo schválené výrobcem. Neautorizované antény nebo úpravy mohou vést k porušení norem RF záření a evropských předpisů.

3. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Tento produkt splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice o rádiovém zařízení (RED) 2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě EU je dostupné na: t-mobile.cz/dcpublish/RTV7907VW_CE_DoC_REV00.pdf

4. OZNAČENÍ CE



Tento produkt nese označení CE v souladu s článkem 10(10) směrnice 2014/53/EU, což znamená shodu s příslušnou legislativou EU.

5. FREKVENČNÍ PÁSMO A MAXIMÁLNÍ VYSÍLACÍ VÝKON

Technologie	Frekvenční rozsah	Max. výkon (EIRP)
Wi-Fi 7	2400–2483,5 MHz	≤ 100 mW
	5150–5350 MHz	≤ 200 mW (pouze vnitřní použití)
	5470–5725 MHz	≤ 1000 mW
	5945–6425 MHz	≤ 200 mW
Zigbee	2400–2483,5 MHz	≤ 100 mW
Bluetooth	2 400–2 483,5 MHz	≤ 100 mW

Poznámka: Pásmo 6 GHz (5925–6425 MHz) je regulováno podle pravidel LPI (Low Power Indoor) dle ETSI EN 303 687.

6. NAPÁJENÍ A ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Tento produkt splňuje nařízení Komise (EU) 2023/826 týkající se spotřeby energie v režimu vypnuto, pohotovostním a síťově pohotovostním. Obsahuje funkce automatického řízení napájení pro snížení spotřeby energie a dopadu na životní prostředí. Dodávaný externí napájecí adaptér splňuje nařízení Komise (EU) 2019/1782 o ekodesignu pro energetickou účinnost.

SPECIFIKACE NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU

Model	KSA-48C-120400VE-1
Vstup	200–240 Vac, 50/60 Hz, 1,2 A max.
Výstup	12 Vdc, 4 A
Spotřeba bez zátěže	0,053 W
Průměrná účinnost	92,17 %
Účinnost při 10% zátěži	90,02 %

7. SOULAD S ROHS

Zařízení splňuje směrnici 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS), ve znění směrnice (EU) 2015/863. Neobsahuje zakázané látky nad povolené limity v žádném homogenním materiálu.

8. SOULAD S WEEE



Zařízení spadá pod směrnici o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) 2012/19/EU. Neodhazujte tento produkt do běžného komunálního odpadu. Likvidujte jej prostřednictvím autorizovaného systému sběru a recyklace dle místních předpisů. Kde je to možné, vraťte produkt prodejci nebo na oficiální sběrné místo elektroodpadu.

9. SOULAD S REACH

Tento produkt splňuje nařízení REACH (ES) č. 1907/2006. Neobsahuje žádné látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) nad hranici 0,1 %, dle aktuálního seznamu kandidátních látek ECHA.

10. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A SOUKROMÍ

Produkt obsahuje funkce kybernetické bezpečnosti pro ochranu vaší sítě a dat. Uživatelé však nesou odpovědnost za udržování bezpečného prostředí.

Pro snížení rizika neoprávněného přístupu:

- Ihned po instalaci změňte výchozí uživatelská jména a hesla.
- Aktivujte šifrování WPA3 nebo WPA2 pro Wi-Fi.
- Udržujte firmware aktuální pomocí oficiálních aktualizací od výrobce.
- Deaktivujte nevyužívané služby, jako je vzdálený přístup WAN nebo UPnP.
- Používejte silná, jedinečná hesla pro přístup k zařízení a účtům.
- Pravidelně sledujte síť pro neobvyklou aktivitu.



Varování: Zanedbání základních bezpečnostních opatření může vést k neoprávněnému přístupu, úniku dat nebo narušení sítě. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo ztrátu dat způsobené nesprávnou konfigurací nebo nedbalostí v oblasti zabezpečení. Další informace naleznete v bezpečnostních upozorněních a zásadách ochrany soukromí na oficiálních stránkách podpory.

11. TECHNICKÁ PODPORA

Podrobné návody najdete na: t-mobile.cz/navody/askey-rtv7907vw

Pokud připojené zařízení představuje riziko, ihned jej odpojte a nahláste problém. Kontaktujte T-Mobile na čísle 800 73 73 73.

Kontakt pro regulační záležitosti

Výrobce (sídlo):

ASKEY COMPUTER CORP.
10F, NO. 119, JIANKANG RD.,
ZHONGHE DISTRICT, NEW TAIPEI
CITY, TAIWAN

Dovozce:

ASKEY COMPUTER CORP.
PERRYWEG 2–8, 3225 KG HELLEVOETSLUIS,
NIZOZEMSKO
E-mail: SALES@ASKEY.COM

Gratulujeme, Wi-Fi rychlostí světla je vaše!

**Digitální svět máte
na dosah kdekoliv.**

Uvítáme zpětnou vazbu k tomuto návodu

