

1. Základní nastavení telefonu
 - Vložení SIM a paměťové karty
 - Zapnutí telefonu a PIN
2. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
 - Založení nového kontaktu
 - Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
 - Zap./Vyp. VoLTE
 - Zap./Vyp. Wi-Fi volání
 - Nastavení vyzvánění
 - Číslo hlasové schránky
 - Nastavení hlasitosti hovoru
 - Zobrazení klávesnice při volání
 - Zobrazení kontaktů při volání
 - Hlasitý odposlech
 - Přidržení hovoru
4. SMS a MMS
 - Nastavení tónů
 - Upozornění o doručení SMS
 - Nastavení střediska zpráv
 - Nastavení MMS
5. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Nastavení internetu
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
6. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - centrum.cz
 - volny.cz
 - outlook.cz
7. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Nastavení otisků prstů
 - Reset přístroje do továrního nastavení
8. Aplikace
 - Založení účtu a stažení aplikace
9. Ostatní nastavení
 - Změna pozadí displeje
 - Bluetooth - Zap./Vyp.
 - Bluetooth - párování zařízení
 - Bluetooth - odesílání obrázků
 - Budík
 - Pevná volba
 - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
 - Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)


Základní nastavení telefonu

Vložení SIM a paměťové karty



1. Šuplík na SIM a paměťovou kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.
2. Nano-SIM a paměťovou kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.


Zapnutí telefonu a PIN




1. Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
2. Nakonec zadáte váš PIN.

Kontakty


Kopírování ze SIM karty do telefonu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.



2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Import/Export*.




3. Dále vyberete *Importovat z karty SIM*.




4. Nakonec označíte kontakty, které chcete ze SIM karty do telefonu přesunout a ťuknete na *Importovat*.


Založení nového kontaktu



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Poté ťuknete na *Nový kontakt*.




3. Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na *OK*.


Upravení kontaktu včetně fotky




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Vyberete kontakt, který chcete upravit.




3. Poté ťuknete na *Upravit*.




4. Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na siluetu.




5. Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídit novou fotku a to přes možnost *Vyfotit*.




6. Fotku pořídíte stisknutím tlačítka se symbolem foťáku.



7. Pořízenou fotku uložíte ťuknutím na *OK*.






8. Poté obrázek oříznete a ťuknete na *OK*.



9. Úpravu kontaktu dokončíte ťuknutím na OK.


Volání

Zap./Vyp. VoLTE




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Vyberete možnost *Další*.
3. Zvolíte *Mobilní síť*.
4. VoLTE zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Hovory VoLTE*.

Zap./Vyp. Wi-Fi volání



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete položku *Bezdrátová připojení a sítě*.



3. Zvolíte *Mobilní síť*.




4. Ťuknete na *Volání Wi-Fi*.




5. Wi-Fi volání zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Wi-Fi volání*.


Nastavení vyzvánění




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zvuk*.







3. Dále zvolíte *Vyzváněcí tón telefonu*.





4. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na *OK*.

Číslo hlasové schránky




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.
2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.
3. Vyberete *Další nastavení*.
4. Zvolíte *Hlasová schránka*.




5. Vyberete *Číslo hlasové schránky*.
6. V případě, že se číslo hlasové schránky liší, přepíšete ho podle naší obrazovky.

Nastavení hlasitosti hovoru




1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.
2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek.

Zobrazení klávesnice při volání



1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol klávesnice.
2. A je to hotové! :)

Zobrazení kontaktů při volání




1. V průběhu hovoru ťuknete na *Kontakty*.
2. A je to! :)

Hlasitý odposlech



1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol reproduktoru.
2. A je to hotové! :)


Přidržení hovoru




1. V průběhu hovoru ťuknete na *Přidržet*.
2. A je to! :)

SMS a MMS


Nastavení tónů




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu **SMS a MMS**.




2. Poté ťuknete na **Další** a zvolíte **Nastavení**.



3. Vyberete **Vyzvánění a vibrace**.




4. Poté zvolíte **Tón oznámení**.




5. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na **OK**.


Upozornění o doručení SMS




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *SMS a MMS*.



2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.




3. Vyberete *Potvrzení o doručení*.




4. Nakonec zaškrtnete políčko na konci řádku *Textová zpráva*.


Nastavení střediska zpráv




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *SMS a MMS*.




2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.



3. Vyberete *Pokročilé*.




4. Zvolíte *Číslo SMS střediska*.




5. V případě, že se číslo střediska zpráv liší, přepíšete ho podle naší obrazovky.

Nastavení MMS




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Další*.




3. Zvolíte *Mobilní síť*.




4. Dále vyberete *Název přístupového bodu*.



5. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nový název APN*.




6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.




7. Nakonec ťuknete na *OK*.

Internet

Zap./Vyp. internetu v ČR




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Další*.




3. Zvolíte *Mobilní síť*.




4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Mobilní data*.

Zap./Vyp. internetu v zahraničí




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Další*.




3. Dále zvolíte *Mobilní síť*.




4. Internet v zahraničí zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Datový roaming*.

Nastavení internetu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Další*.




3. Zvolíte *Mobilní síť*.




4. Dále vyberete *Název přístupového bodu*.



5. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nový název APN*.







6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.



7. Nakonec ťuknete na *OK*.

Přihlášení do Wi-Fi sítě






1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Vyberete možnost *Wi-Fi*.
3. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Wi-Fi*.
4. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.




5. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko *PŘIPOJIT*.

Zap./Vyp. přístupového bodu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Zvolíte možnost *Další*.
3. Vyberete *Tethering a přenosný hotspot*.
4. Poté zvolíte *Přenosný hotspot Wi-Fi*.




5. Přístupový bod zapnete/vypnete Stisknutím vypínače.
6. Případnou úpravu nastavení provedete ťuknutím na řádek *Nastavení Wi-Fi hotspotu*.
7. Veškeré úpravy dokončíte stisknutím tlačítka *ULOŽIT*.

Nastavení e-mailu


seznam.cz




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Seznam.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu.


centrum.cz




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Centrum.cz / Atlas.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu.


volny.cz




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Volny.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu.

outlook.cz




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Exchange*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu.

Zabezpečení


Zapnutí PIN kódu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zabezpečení a soukromí*.




3. Zvolíte *Další nastavení*.



4. Vyberete *Nastavení zámku karty SIM*.




5. PIN zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zamknout kartu SIM*.




6. Nakonec zadáte váš PIN.


Změna PIN kódu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zabezpečení a soukromí*.




3. Zvolíte *Další nastavení*.



4. Vyberete *Nastavení zámku karty SIM*.




5. Poté zvolíte *Změnit kód PIN karty SIM*.




6. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.


Nastavení otisků prstů



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Otisk prstu*.




3. Zvolíte *Správa otisků prstů*.




4. Nejdříve zapnete odemykání obrazovky pomocí *PIN* nebo *Heslo*.



5. Dále stisknete tlačítko na konci řádku *Odemčení obrazovky*.







6. Dle instrukcí naskenujete jeden prst.




7. A je to! Další otisk prstu přidáte přes možnost *Nový otisk prstu*.

Reset přístroje do továrního nastavení




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Vyberete možnost *Rozšířené nastavení*.
3. Dále zvolíte *Zálohování a obnovení dat*.
4. Vyberete *Obnovení továrních dat*.



5. Stisknete tlačítko *RESETOVAT TELEFON*.
6. Nakonec vše potvrdíte stisknutím tlačítka *RESETOVAT TELEFON*.

Aplikace


Založení účtu a stažení aplikace




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete [zde](#).

Ostatní nastavení

Změna pozadí displeje



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Obrazovka*.



3. Dále zvolíte *Nastavit tapetu*.






4. Zde si vyberete tapetu, která se vám líbí a ťuknete na *OK*.







5. Nakonec si zvolíte, kde se všude tapeta změní.

Bluetooth - Zap./Vyp.



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Vyberete možnost *Bluetooth*.
3. Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zapnout Bluetooth*.

Bluetooth - párování zařízení




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Bluetooth*.


3. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro spárování.

4. Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit klepnutím na tlačítko *PÁROVAT*.



5. A je to za námi! :)


Bluetooth - odesílání obrázků




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Galerie*.



2. Vyberete obrázek, který chcete odeslat a stisknete tlačítko *Sdílet*.






3. Zvolíte *Bluetooth*.



4. Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Ťuknete na jedno z nich a obrázek se začne odesílat.

Budík







1. Na domovské obrazovce otevřete složku *Nástroje*.
2. Stisknete ikonu *Hodiny*.
3. Nový budík nastavíte stisknutím tlačítka *Přidat*.
4. Nastavíte čas buzení a dny kdy chcete, aby budík zvonil. Vše potvrdíte ťuknutím na *OK*.



5. A je to! :)

Pevná volba




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.
2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.
3. Vyberete *Další nastavení*.
4. Zvolíte *Povolená telefonní čísla*.




5. Poté vyberete možnost *Zapnout funkci Povolená telefonní čísla*.
6. Nakonec zadáte PIN2.


Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.




2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.




3. Vyberete *Další nastavení*.




4. Vyberete možnost *Povolená telefonní čísla*.




5. Dále zvolíte *Seznam povolených telefonních čísel*.



6. Stisknete tlačítko *Přidat kontakt*.







7. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko *ULOŽIT*.




8. Nakonec zadáte PIN2.

Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.
2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.
3. Vyberete možnost *Další nastavení*.
4. Dále zvolíte *ID volajícího*.



5. Nakonec vyberete jednu z možností.
Doporučujeme vybrat *Výchozí nastavení sítě*