

# MAGENTA TV SAT POSTUP ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU

NA1170  
KSTB2046  
KSTB2096



# SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK

Pro samoinstalaci dodatečně zakoupeného set-top boxu jste si pořídili i samoinstalační sadu pro připojení set-top boxu. Tato sada by vám měla poskytnout vše důležité, co budete potřebovat pro připojení nového set-top boxu k parabolické anténě.

## SADA PO PŘIHOJENÍ SET-TOP BOXU NA1170 A KSTB2096

- 1× koaxiální kabel délky 15 m
- 2× F-konektor
- 1× parabola (satelitní anténa)
- 1× manuál pro zapojení set-top boxu

## SADA PRO PŘIHOJENÍ SET-TOP BOXU KSTB2046

- 2× koaxiální kabel délky 15 m
- 4× F-konektor
- 1× parabola (satelitní anténa)
- 1× manuál pro zapojení set-top boxu

# SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK

## MONTÁŽ F-KONEKTORŮ NA KOAXIÁLNÍ KABEL

Instalační sada obsahuje koaxiální kabel a příslušný počet F-konektorů. Jak konektory správně namontovat, si ukážeme v návodu níže.

**Doporučujeme vám konektory namontovat až těsně před finálním zapojením do set-top boxu / na parabolu.**


Na montáž F-konektorů si připravte nůž a kleště.



Nejprve odstraňte vrchní izolaci koaxiálního kabelu. Dávejte pozor, ať nepoškodíte hliníkové stínění. Hliníkové stínění rovněž neodstraňujte.

Poté odstraňte vnitřní izolaci a obnažte vnitřní měděný drát. Našroubujte F-konektor (šroubuje se na přeložené hliníkové stínění). Vnitřní měděný vodič by měl mírně přesahovat okraj konektoru, tak jak je vyobrazeno na fotografii níže.


Pamatujte, že F-konektor musí být vodivě spojen s drátěným opletem.



Hotový koaxiální kabel poté můžete našroubovat do set-top boxu nebo na opačnou stranu do libovolného výstupu z LNB konvertoru na parabole.

# INSTALACE

## SCHÉMA PŘIHOJENÍ SATELITNÍ PARABOLY, SET-TOP BOXU A TV PŘIJÍMAČE



Koaxiální kabel s F-konektorem našroubujte do volného vstupu LNB. Pro připevnění můžete použít stahovací pásky pro elektroinstalace nebo speciální lepicí pásku. Důležité je, aby byl kabel fixován a nehýbal jím vítr. Kabel ale zároveň potřebuje určitou volnost, aby nedošlo k jeho poškození.



# POSTUP ZAHOJENÍ SET-TOP BOXU

## KAON NA 1170

1. Připojte druhý konec koaxiálního kabelu, vedoucího od paraboly do set-top boxu, do vstupu LNB IN.
2. Zapojte HDMI kabel (je součástí balení set-top boxu) do set-top boxu a TV. Zapamatujte si číslo HDMI vstupu.
3. Set-top box připojte do elektrické sítě (220 V) a do dálkového ovladače vložte baterie (také jsou součástí balení set-top boxu).
4. Tlačítkem na přední straně set-top box zapněte.
5. Zapněte TV a pomocí tlačítka pro přepínání vstupů najdete příslušný vstup HDMI Source.



## KAON KSTB2046

1. Set-top box Kaon KSTB2046 využívá připojení dvěma koaxiálními kabely. Připojte oba konce koaxiálního kabelu, vedoucího od paraboly do set-top boxu, do vstupů LNB SAT IN 1 a 2.
2. Zapojte HDMI kabel (je součástí balení set-top boxu) do set-top boxu a TV. Zapamatujte si číslo HDMI vstupu.
3. Set-top box připojte do elektrické sítě (220 V) a do dálkového ovladače vložte baterie (opět jsou součástí balení set-top boxu).
4. Tlačítkem na přední straně set-top box zapněte.
5. Zapněte TV a pomocí tlačítka pro přepínání vstupů najděte příslušný vstup HDMI Source.



## KAON KSTB2096

1. Připojte druhý konec koaxiálního kabelu, vedoucího od paraboly do set-top boxu, do vstupu LNB IN.
2. Zapojte HDMI kabel (je součástí balení set-top boxu) do set-top boxu a TV. Zapamatujte si číslo HDMI vstupu.
3. Set-top box připojte do elektrické sítě (220 V) a do dálkového ovladače vložte baterie (opět jsou součástí balení set-top boxu).
4. Tlačítkem na přední straně set-top box zapněte.
5. Zapněte TV a pomocí tlačítka pro přepínání vstupů najděte příslušný vstup HDMI Source.




## INSTALACE

### PRVNÍ SPUŠTĚNÍ SET-TOP BOXU

Při prvním spuštění set-top boxu probíhá inicializace. To může nějakou dobu trvat (přibližně 4–5 minut).




Jako první vyberte značku T-MOBILE CZ a volbu potvrďte tlačítkem OK.




V dalším kroku vyberte jazyk menu a potvrďte tlačítkem OK.

# INSTALACE



Poté vyberte zemi, v tomto případě Česká republika, a opět stiskněte OK.




Máte-li k dispozici připojení k internetu, zadáním parametrů připojení můžete na set-top boxu zpřístupnit TV archiv, díky kterému můžete zpětně sledovat již odvysílané pořady.

# INSTALACE



Na další obrazovce najdete zobrazení míry signálu. Podle tohoto ukazatele je možné doladit směřování paraboly v případě, že signál nevykazuje kvalitní hodnoty.

Dále se v této části nastavuje počet využitých LNB. V případě používání set-top boxu KSTB2046 je nutné v části Konfigurace LNB vybrat „Použijte Obě“.



Po dokončení ladění se dostanete na poslední obrazovku, kde potvrdíte uložení naladěných stanic.

Poté set-top box začne hledat dostupné aktualizace softwaru. Najde-li novější software, nabídne vám možnost instalace. Doporučujeme vždy přijímat možnosti aktualizace softwaru, přestože tento proces může trvat cca 10 minut.

Během aktualizace nemačkejte žádné tlačítko na dálkovém ovladači.

# AKTIVACE SLUŽBY MAGENTA TV SAT

Posledním krokem, který vás dělí od sledování satelitní televize ve vašem obývacím pokoji, je AKTIVACE SLUŽBY. Ta se provádí pomocí SMS.

## POZOR!

U služeb, kde doručení set-top boxu zajišťoval kurýr, je potřeba počkat na potvrzovací SMS, která vás zároveň upozorní na to, že nyní nastal ten správný čas pro aktivaci služby.

Pokud vám set-top box doručil kurýr a potvrzovací SMS vám nedorazila, vyčkejte do konce pracovního dne.

## VKLÁDÁNÍ KARTY DO SET-TOP BOXU

### Kaon NA 1170

Otvor na vložení karty najdete na zadní straně. Karta se do set-top boxu vkládá čipem NAHORU.

### Kaon KSTB2046

Otvor na vložení karty najdete na levé straně. Karta se do set-top boxu vkládá čipem DOLŮ.

### Kaon KSTB2096

Tento typ set-top boxu v sobě již má integrovanou smartkarty, a proto není potřeba ji do něj fyzicky vkládat. Číslo smartkarty, které je potřebné k odeslání aktivační SMS, najdete na štítku set-top boxu. Smartkarta má 12místné číslo začínající znaky „77“ (příklad: 771234567890).

## SMS AKTIVACE

Aktivace je snadná – stačí odeslat aktivační SMS na číslo 5025.

**SMS** se posílá ve tvaru: **AKTIVACE** (mezera) **SATTV** (mezera) **CISLOKARTY** (mezera) **SERIOVECISLOSETTOPBOXU**


**SATTV** je číslo vaší satelitní televize, které najdete ve smlouvě nebo ve faktuře a začíná SATTVxxx (xxx značí osmimístné číslo).

**CISLOKARTY** je sériové číslo smartkarty, kterou jste obdrželi se set-top boxem. Naleznete ho přímo na kartě (12místné číslo).

**SERIOVECISLOSETTOPBOXU** je sériové číslo set-top boxu, které najdete přímo na něm nebo na krabici, v níž jste zařízení obdrželi (17místná kombinace písmen a číslic).

## PŘÍKLAD AKTIVAČNÍ SMS

AKTIVACE SATTV12345678 204459614362 BI104034H80039240



Aktivace smartkarty trvá nějakou dobu. Může to být i více než 10 minut. Během této doby nechte set-top box zapnutý na pozici 1 (ČT1). Budete-li se chtít kvůli zapojení nebo aktivaci na něco zeptat, určitě nám zavolejte na 800 73 73 73.

# VÍCE INFORMACÍ

[www.t-mobile.cz/magenta-tv-sat](http://www.t-mobile.cz/magenta-tv-sat)

+420 800 73 73 73

