

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 535

Telefon Alcatel One Touch 535, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení provést, postupujte podle následujících instrukcí.

Některé položky v menu nemusí odpovídat položkám v menu Vašeho telefonu. Může se lišit jejich název, pořadí, ojediněle i umístění - je to závislé na verzi firmware telefonu. Popisy nastavení vytváříme zpravidla podle telefonů s první verzí firmware.

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

WAP je služba umožňující přístup k obsahu Internetu a k mnoha dalším službám, a to jednoduše přes displej mobilního telefonu.

GPRS je tzv. "Paketový přenos dat", což prakticky znamená, že platíte pouze za přenesená data, nikoliv za čas strávený na Internetu nebo wapu. Pro využití je nutné mít telefon podporující GPRS a datové služby a aktivní GPRS služby na SIM kartě. Více informací o GPRS najdete na <http://t-mobile.cz/gprs>.

Postup nastavení v telefonu je tento:

- 1. Stisknout OK > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > WAP/GPRS > OK > Přístup na WAP > OK > Na profil(y) > OK**
- 2. Stisknout dlouze C > OK > WAP > OK > Profily > OK > TM CZ G WAP > OK > Změnit > OK**

Název profilu	TM CZ G WAP
Domov. stránka	http://wap/
IP adresa	010.000.000.010
Zabezpečení	normální
Volba přenos. k.	GPRS
Autentifikace	PAP
Jméno uživatele	wap
Heslo	wap
Domovská stránka	http://wap/
APN	wap.t-mobile.cz
Režim připojení	Trvalé

Potvrdit > OK
Potvrdit > OK

Nastavení WAP (vytáčené připojení k síti)

U vytáčeného telefonického připojení platíte za čas strávený na Internetu nebo wapu. K využití tohoto typu připojení je nutné mít telefon s podporou datových služeb a aktivní datové služby na SIM kartě.

Telefon lze nastavit takto:

- 1. Stisknout OK > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > WAP/GPRS > OK > Přístup na WAP > OK > Na profil(y) > OK**
- 2. Stisknout dlouze C > OK > WAP > OK > Profily > OK > TM CZ G WAP > OK > Vytvořit > OK**

Název profilu	TM CZ WAP
Domov. stránka	http://wap/
IP adresa	010.000.000.010
Zabezpečení	normální
Volba přenos. k.	GSM
Jméno uživat.	wap
Heslo	wap
Telefon	+420603124927
Typ přístupu	Digitální

Potvrdit > OK

Potvrdit > OK

TM CZ WAP > OK > Aktivovat > OK

Nastavení MMS

Služba umožňuje na mobilních telefonech Odesílat a přijímat text, obrázky, zvuky a jejich vzájemné kombinace. Pro využívání této služby na mobilních telefonech je třeba mít aktivní služby GPRS a MMS na SIM kartě a telefon, který odesílání a příjem MMS podporuje.

Více informací o MMS najdete na <http://t-mobile.cz/mms>.

Postup nastavení v telefonu je tento:

Stisknout OK > Zprávy > OK > Parametry > OK > Parametry MMS > OK > Profile > OK > TM CZ MMS > OK > Změnit (nebo vytvořit) > OK

Název profilu	TM CZ MMS
Servisní středisko	http://mms
IP adresa	010.000.000.010
Zabezpečení	Normální
Volba přenos. k.	GPRS
Autentifikace	PAP

Stisknout OK > Jméno uživatele: mms > OK > Heslo: mms > OK

APN	mms.t-mobile.cz
Mode Immediate	nevyplňovat
Dor.	S doručenkou/Bez doručenky
Pl.	Maximální doba
Pm.	Archív v telef.
Timer	5 Seconds

Nastavení SMS

Služba Krátkých textových zpráv (SMS) Vám umožní na mobilním telefonu přijímat a odesílat SMS zprávy. Více informací o službě SMS najdete na <http://t-mobile.cz/sms>.

Postup nastavení v telefonu je tento:

Stisknout OK > Zprávy > OK > Parametry > OK > Parametry SMS > OK >

SSL	+420603052000
Em	nevyplňovat
Formát	SMS
Dor	S doručenkou/Bez doručenky
PL.	Maximální doba
Typ	SMS
Pm.	Archív v telef.
Kan	GSM

Nastavení ceny hovorů

Používáte-li předplacenou službu Twist, můžete si telefon nastavit tak, aby zobrazoval cenu posledního hovoru a celkovou provolanou částku. Oba údaje jsou však pouze orientační, skutečnou výši svého kreditu zjistíte např. po odeslání kódu *101# jako hovor.

K nastavení ceny hovorů budete potřebovat kód PIN2, který je součástí dokladů k SIM kartě. Postup nastavení v telefonu je tento:

Menu > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > Výpis volání > OK > Cena > Cena jednotky > OK > PIN2 > OK > KC > ok > potvrdit > Cena 1 jednotky : 0.1 > ok

Nastavení pevné volby

Chcete-li omezit volání pouze na některá čísla, použijte tzv. pevnou volbu. Tato funkce se hodí zejména v případě, kdy chcete telefon někomu půjčit (např. dětem), nechcete mu však umožnit volání na libovolná čísla, ale pouze na předem určená (např. domů). Tato vybraná čísla umístíte do speciálního seznamu pevné volby.

K nastavení pevné volby budete potřebovat kód PIN2. Postup je tento:

Menu > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > Služby > OK > Blokování hov. > OK > Odchoz. Hovory > OK > Kromě FDN > OK > Aktivovat / Deaktivovat

Nastavení čísel pevné volby

Menu > Telefonní seznam - Speciální čísla - Pevná čísla

Kód přístroje

Kód přístroje od výrobce: Zadává uživatel při první aktivaci

Nastavení zamezení identifikace

Pokud chcete, aby se volajícím nezobrazovalo na displeji Vaše telefonní číslo, aktivujte si službu Zamezení identifikace. Zapnout ji můžete snadno a rychle např. prostřednictvím hlasového systému infolinky T-Mobile.

Pomocí telefonu pak tuto službu můžete pohodlně ovládat. Postup je tento:

Menu > Osobní nastavení > OK > Nastavení > OK > Služby > OK > Hovory > OK > Skryté číslo > OK > Aktivovat / Deaktivovat

Nastavení připojení PC na Internet

Pro připojení PC na Internet pomocí mobilního telefonu můžete využít aplikaci T-Mobile Communication Centre. Tu můžete zdarma získat:

- na internetové adrese <http://t-mobile.cz/tmcc>
- na CD v nejbližší značkové prodejně T-Mobile
- na infolince T-Mobile