

## Nastavení telefonu HTC Desire

Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení provést, postupujte podle následujících instrukcí.

Některé položky v menu nemusí odpovídat položkám v menu Vašeho telefonu. Může se lišit jejich název, pořadí, ojedinele i umístění - je to závislé na verzi firmware telefonu. Popisy nastavení vytváříme zpravidla podle telefonů s první verzí firmware, v tomto případě verze 2.1.

### Nastavení Internetu (připojení k síti přes GPRS)

Internet je služba umožňující přístup k obsahu internetových stránek a k mnoha dalším službám, a to jednoduše přes displej mobilního telefonu.

GPRS je tzv. "Paketový přenos dat", což prakticky znamená, že platíte pouze za přenesená data, nikoliv za čas strávený na Internetu nebo wapu. Pro využití je nutné mít telefon podporující GPRS a datové služby a aktivní GPRS služby na SIM kartě. Více informací o GPRS najdete na <http://t-mobile.cz/gprs>.

Postup nastavení v telefonu:

**Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů > tl. Menu > Nový název AP**

Jméno	TMCZ GPRS Inet
Název AP	internet.t-mobile.cz
Proxy	nenastaveno
Port	nenastaveno
Uživatelské jméno	gprs
Heslo	gprs
Server	nenastaveno
MMSC	nenastaveno
Proxy server systému MMS	nenastaveno
Port systému MMS	nenastaveno
Protokol MMS	WAP 2.0
MCC	230
MNC	01
Typ ověření	PAP
Typ názvu AP	nenastaveno

Po nastavení stisknout tl. Menu > Uložit.

**Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů > přezkontrolujte, že je zvolený vámi vytvořený profil**

## Nastavení MMS

Služba umožňuje na mobilních telefonech odesílat a přijímat text, obrázky, zvuky a jejich vzájemné kombinace. Pro využívání této služby na mobilních telefonech je třeba mít aktivní služby GPRS a MMS na SIM kartě a telefon, který odesílání a příjem MMS podporuje.

Více informací o MMS najdete na <http://t-mobile.cz/mms>.

Postup nastavení v telefonu:

**Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů > tl. Menu > Nový název AP**

Jméno	TMCZ MMS
Název AP	mms.t-mobile.cz
Proxy	nenastaveno
Port	nenastaveno
Uživatelské jméno	mms
Heslo	mms
Server	nenastaveno
MMSC	<a href="http://mms/">http://mms/</a>
Proxy server systému MMS	010.000.000.010
Port systému MMS	80
Protokol MMS	WAP 2.0
MCC	230
MNC	01
Typ ověření	PAP
Typ názvu AP	mms

Po nastavení stisknout tl. Menu > Uložit.

**Menu > Zprávy > tl. Menu > Nastavení > oblast Nastavení MMS**

Potvrzení o doručení	volitelné
Potvrzení o přečtení	volitelné
Automatické načítání	zapnout
Automat. načítání při roamingu	volitelné
Nastavení priorit	Normální
Maximální velikost zprávy	300K

## Nastavení SMS

Služba Krátkých textových zpráv (SMS) Vám umožní na mobilním telefonu přijímat a odesílat SMS zprávy. Více informací o službě SMS najdete na <http://t-mobile.cz/sms>.

Postup nastavení v telefonu:

**Menu > Zprávy > tl. Menu > Nastavení > oblast Nastavení SMS**

Potvrzení o doručení	volitelné
Centrum služeb	+420603052000
Správa zpráv na kartě SIM	

## Nastavení e-mail klienta pro připojení přes GPRS

E-mail klient je aplikace pro příjem a odesílání elektronické pošty prostřednictvím sítě Internet.

Postup nastavení v telefonu:

K funkčnosti e-mailového klienta je nutné mít nastaveno připojení k Internetu a to podle výše uvedeného Nastavení Internetu, které je součástí tohoto dokumentu.

**Nejdříve je potřeba vytvoření internetového profilu jak je uvedeno v Nastavení internetového profilu přes GPRS.**

**Menu > Pošta > Další (POP3/IMAP) (tento postup vychází z prvního zadání e-mailové schránky)**

<b>E-mailová adresa</b>	(e-mailová adresa uživatele)
<b>Heslo</b>	(přihlašovací heslo do schránky)
Další > Příchozí nastavení	
<b>Protokol</b>	POP
<b>E-mailová adresa</b>	(e-mailová adresa uživatele)
<b>Uživatelské jméno</b>	(přihlašovací jméno uživatele)
<b>Heslo</b>	(přihlašovací heslo do schránky)
<b>POP Server</b>	(dle provozovatele)
<b>Typ zabezpečení</b>	Žádný
<b>Port serveru</b>	110
Další > Nastavení serveru odchozí pošty	
<b>Je nutné přihlášení</b>	nezatrhnout
<b>SMTP server</b>	smtp.t-email.cz
<b>Typ zabezpečení</b>	Žádný
<b>Port serveru</b>	25
Další > Nový účet	
<b>Název účtu</b>	libovolné jméno účtu
<b>Vaše jméno</b>	(jméno zobrazované v odchozích zprávách)
Ukončit nastavení	

## Nastavení pevné volby

Chcete-li omezit volání pouze na některá čísla, použijte tzv. pevnou volbu. Tato funkce se hodí zejména v případě, kdy chcete telefon někomu půjčit (např. dětem), nechcete mu však umožnit volání na libovolná čísla, ale pouze na předem určená (např. domů). Tato vybraná čísla umístěte do speciálního seznamu pevné volby.

K nastavení pevné volby budete potřebovat kód PIN2. Postup nastavení:

**Menu > Nastavení > Volat > Povolená telefonní čísla > Zapnout funkci Povolená tel. čísla**

Seznam povolených čísel:

**Menu > Nastavení > Volat > Povolená telefonní čísla > Seznam povolených tel. čísel**

## Nastavení zamezení identifikace

Pokud chcete, aby se volajícím nezobrazovalo na displeji Vaše telefonní číslo, aktivujte si službu Zamezení identifikace. Zapnout ji můžete snadno a rychle např. prostřednictvím hlasového systému infolinky T-Mobile.

Pomocí telefonu pak tuto službu můžete pohodlně ovládat. Postup nastavení:

**Menu > Nastavení > Volat > Další nastavení > ID volajícího > Výchozí nastavení sítě / Skrýt číslo / Zobrazit číslo**

## Nastavení ceny hovorů

Používáte-li předplacenou službu Twist, můžete si telefon nastavit tak, aby zobrazoval cenu posledního hovoru a celkovou provolanou částku. Oba údaje jsou však pouze orientační, skutečnou výši svého kreditu zjistíte např. po odeslání kódu \*101# jako hovor.

K nastavení ceny hovorů budete potřebovat kód PIN2, který je součástí dokladů k SIM kartě. Postup nastavení:

Telefon nastavení ceny hovorů nepodporuje.

## Reset přístroje do továrního nastavení

Touto volbou provedete nastavení přístroje do továrního nastavení. Dojde k vymazání všech dat.

**Menu > Nastavení > Ochrana osobních údajů > Obnovení továrních dat > Resetujte telefon > Vymazat vše**

## Tipy

**Zjištění IMEI (výrobní číslo zařízení):** Stisknutím kláves \*#06#

## Zákaznické centrum

Máte potíže s využitím našich služeb a nepomohlo vám nastavení popsané v tomto dokumentu? Kontaktujte naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 4603 (+420 603 603 603).

Před zavoláním si prosím připravte odpovědi na níže uvedené otázky ke službě, kterou chcete využívat, urychlíte tím vyřízení svého požadavku.

U předplacených karet prosím zkontrolujte zejména dostatečnou výši kreditu pro připojení na internet (pomocí kódu \*101# odeslaného z displeje vašeho telefonu).

### Nastavení datových přenosů a připojení k Internetu

1. Informace důležité pro další řešení:
  - a. Ze kterého telefonního čísla se připojete k Internetu?
  - b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte?
  - c. Jaký používáte způsob propojení telefonu a PC (kabel, infračervený port, bluetooth)?
  - d. Jaký je operační systém vašeho PC?
  - e. Jaký používáte internetový prohlížeč, včetně jeho verze?
2. Poznamenejte si text případného chybového hlášení, které vám PC zobrazuje při pokusu o spojení.
3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojete na internet. Budeme tak moci on-line zjistit příčinu nefungujícího připojení a rychleji ji vyřešit k oboustranné spokojenosti.

### Nastavení datových přenosů na WAP/MMS

1. Informace důležité pro další řešení:
  - a. Ze kterého telefonního čísla se připojete k Internetu?
  - b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte?
  - c. Připojete se přes vytáčené připojení (CSD) nebo GPRS (neplatí pro MMS)?
2. Poznamenejte si znění případného chybového hlášení, které vám telefon zobrazí při pokusu o připojení.
3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojete k WAPu či odesíláte MMS zprávy. Budeme tak moci veškeré nastavení zkontrolovat již během hovoru.