

Nastavení telefonu HTC Desire 200

Telefon HTC Desire 200, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení provést, postupujte podle následujících instrukcí.

Některé položky v menu nemusí odpovídat položkám v menu Vašeho telefonu. Může se lišit jejich název, pořadí, ojedinele i umístění - je to závislé na verzi firmware telefonu. Popisy nastavení vytváříme zpravidla podle telefonů s první verzí firmware, v tomto případě verze Android 4.0.3.

Internet (paketová data)

Internet je služba umožňující přístup k obsahu internetových stránek a k mnoha dalším službám, a to jednoduše přes displej mobilního telefonu.

GPRS/EDGE/3G je tzv. "Paketový přenos dat", což prakticky znamená, že platíte pouze za přenesená data, nikoliv za čas strávený na Internetu nebo wapu. Pro využití je nutné mít telefon podporující GPRS/EDGE/3G a datové služby a aktivní GPRS/EDGE/3G služby na SIM kartě.

Postup nastavení v telefonu:

Menu > Nastavení > oddíl Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů > Nabídka (tři tečky v pravém horním rohu displeje) > Nový název AP

Jméno	TMCZ Internet
Název AP	internet.t-mobile.cz
Proxy	ponechat prázdné
Port	ponechat prázdné
Uživatelské jméno	gprs
Heslo	gprs
Server	ponechat prázdné
MMSC	ponechat prázdné
Proxy server systému MMS	ponechat prázdné
Port systému MMS	ponechat prázdné
Protokol MMS	WAP 2.0
MCC	230
MNC	01
Typ ověření	PAP
Typ názvu AP	default, hipri

Po nastavení stisknout tlačítko Nabídka a zvolit Uložit.

Menu > Nastavení > oddíl Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů > přezkontrolujte, že je zvolený vámi vytvořený profil.

Pro správné fungování je nutné mít povoleny datové přenosy, které se povolí zde:

Menu > Nastavení > oddíl Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní síť > On

Pokud chcete používat datové přenosy v roamingu, tak je nutné mít povoleny tyto volby:

Menu > Nastavení > oddíl Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní síť > On > Datové služby při roamingu > zatrhnout

MMS

Služba umožňuje na mobilních telefonech odesílat a přijímat text, obrázky, zvuky a jejich vzájemné kombinace. Pro využívání této služby na mobilních telefonech je třeba mít aktivní služby GPRS/EDGE/3G a MMS na SIM kartě a telefon, který odesílání a příjem MMS podporuje.

Více informací o MMS najdete na <http://t-mobile.cz/mms>.

Postup nastavení v telefonu:

Menu > Nastavení > oddíl Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů > Nabídka (tři tečky v pravém horním rohu displeje) > Nový název AP

Jméno	TMCZ MMS
Název AP	mms.t-mobile.cz
Proxy	ponechat prázdné
Port	ponechat prázdné
Uživatelské jméno	mms
Heslo	mms
Server	ponechat prázdné
MMSC	http://mms/
Proxy server systému MMS	10.0.0.10
Port systému MMS	80
Protokol MMS	WAP 2.0
MCC	230
MNC	01
Typ ověření	PAP
Typ názvu AP	mms

Po nastavení stisknout tlačítko Nabídka a zvolit Uložit.

Pro správné odesílání i příjem MMS zpráv je nutné mít povoleny datové přenosy. Zapnete si je zde v Menu > Nastavení > oddíl Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní síť > On.

Menu > Zprávy > Nabídka (tři tečky v pravém horním rohu displeje) > Nastavení > Multimediální zprávy (MMS)

Potvrzení o doručení	volitelné
Potvrzení o přečtení	volitelné
Automatické načítání	zapnout
Automatické načítání při roamingu	volitelné
Nastavení priorit	Normální
Maximální velikost zprávy	300K
Úložiště pro přílohy	Úložné místo telefonu

SMS

Služba Krátkých textových zpráv (SMS) Vám umožní na mobilním telefonu přijímat a odesílat SMS zprávy. Více informací o službě SMS najdete na <http://t-mobile.cz/sms>.

Postup nastavení v telefonu:

Menu > Zprávy > Nabídka (tři tečky v pravém horním rohu displeje) > Nastavení > Textové zprávy (SMS)

Potvrzení o doručení	volitelné
Centrum služeb	+420603052000
Správa zpráv na kartě SIM	

E-mailový klient

E-mail klient je aplikace pro příjem a odesílání elektronické pošty prostřednictvím sítě Internet.

Postup nastavení v telefonu:

Nejdříve je potřeba vytvořit internetový profil, jak je uvedeno v Nastavení internetového profilu přes paketová data. Nastavené e-mailové schránky vychází z prvotního nastavení, kdy není vytvořen žádný jiný účet.

Menu > Pošta > Další (POP3/IMAP) (tento postup vychází z prvního zadání e-mailové schránky)

E-mailová adresa	(e-mailová adresa uživatele)
Heslo	(přihlašovací heslo do schránky)
Ruční nastavení	
Příchozí nastavení	
Protokol	POP / APOP / IMAP
E-mailová adresa	(e-mailová adresa uživatele)
Uživatelské jméno	(přihlašovací jméno do schránky)
Heslo	(přihlašovací heslo do schránky)
POP server	(dle provozovatele)
Typ zabezpečení	<u>žádný</u> / SSL/TLS / STARTTLS
Port serveru	110
Další	
Nastavení serveru odchozí pošty	
Je nutné přihlášení	odškrtnout
SMTP server	smtp.t-email.cz
Typ zabezpečení	žádný
Port serveru	25
Další	
Název účtu	libovolné
Vaše jméno	libovolné
Ukončit nastavení	

Pevná volba

Chcete-li omezit volání pouze na některá čísla, použijte tzv. pevnou volbu. Tato funkce se hodí zejména v případě, kdy chcete telefon někomu půjčit (např. dětem), nechcete mu však umožnit volání na libovolná čísla, ale pouze na předem určená (např. domů). Tato vybraná čísla umístěte do speciálního seznamu pevné volby.

K nastavení pevné volby budete potřebovat kód PIN2. Postup nastavení:

Menu > Nastavení > Volat > Povolená telefonní čísla > Zap./Vyp. Povolená telefonní čísla > zadejte PIN2 > OK

Seznam povolených čísel:

Menu > Nastavení > Volat > Povolená telefonní čísla > Seznam povolených telefonních čísel

Zamezení identifikace

Pokud chcete, aby se volajícímu nezobrazovalo na displeji Vaše telefonní číslo, aktivujte si službu Zamezení identifikace. Zapnout ji můžete snadno a rychle např. prostřednictvím hlasového systému infolinky T-Mobile.

Pomocí telefonu pak tuto službu můžete pohodlně ovládat. Postup nastavení:

Menu > Nastavení > Volat > Další nastavení > ID volajícího > Výchozí nastavení sítě / Skrýt číslo / Zobrazit číslo

Cena hovoru

Používáte-li předplacenou službu Twist, můžete si telefon nastavit tak, aby zobrazoval cenu posledního hovoru a celkovou provolanou částku. Oba údaje jsou však pouze orientační, skutečnou výši svého kreditu zjistíte např. po odeslání kódu *101# jako hovor.

K nastavení ceny hovorů budete potřebovat kód PIN2, který je součástí dokladů k SIM kartě.

Postup nastavení:

Telefon nastavení ceny hovorů nepodporuje.

Reset přístroje do továrního nastavení

Touto volbou provedete nastavení přístroje do továrního nastavení. Dojde k vymazání všech dat.

Menu > Nastavení > Úložiště > Obnovení továrních dat > Resetovat telefon

Tipy

Zjištění IMEI (výrobní číslo zařízení): *#06#

Nastavení registrace do 3G sítě: Menu > Nastavení > Mobilní síť > Režim sítě > Pouze WCDMA ; Pouze GSM ; GSM/WCDMA automaticky (*doporučujeme*)

Zákaznické centrum

Máte potíže s využitím našich služeb a nepomohlo vám nastavení popsané v tomto dokumentu? Kontaktujte naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 4603 (+420 603 603 603).

Před zavoláním si prosím připravte odpovědi na níže uvedené otázky ke službě, kterou chcete využívat, urychlíte tím vyřízení svého požadavku.

U předplacených karet prosím zkontrolujte zejména dostatečnou výši kreditu pro připojení na internet (pomocí kódu *101# odeslaného z displeje vašeho telefonu).

Nastavení datových přenosů a připojení k Internetu

1. Informace důležité pro další řešení:
 - a. Ze kterého telefonního čísla se připojete k Internetu?
 - b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte?
 - c. Jaký používáte způsob propojení telefonu a PC (kabel, infračervený port, bluetooth)?
 - d. Jaký je operační systém vašeho PC?
 - e. Jaký používáte internetový prohlížeč, včetně jeho verze?
2. Poznamenejte si text případného chybového hlášení, které vám PC zobrazuje při pokusu o spojení.
3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojete na internet. Budeme tak moci on-line zjistit příčinu nefungujícího připojení a rychleji ji vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Nastavení datových přenosů na WAP/MMS

1. Informace důležité pro další řešení:
 - a. Ze kterého telefonního čísla se připojete k Internetu?
 - b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte?
 - c. Připojete se přes vytáčené připojení (CSD) nebo GPRS (neplatí pro MMS)?
2. Poznamenejte si znění případného chybového hlášení, které vám telefon zobrazí při pokusu o připojení.
3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojete k WAPu či odesíláte MMS zprávy. Budeme tak moci veškeré nastavení zkontrolovat již během hovoru.