

## Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení provést, postupujte podle následujících instrukcí. Nastavení MMS a WAP můžete snadno provést i díky internetovým stránkám <http://t-mobile.cz/konfigurator>

Některé položky v menu nemusí odpovídat položkám v menu Vašeho telefonu. Může se lišit jejich název, pořadí, ojedinele i umístění - je to závislé na verzi firmware telefonu. Popisy nastavení vytváříme zpravidla podle telefonů s první verzí firmware, v tomto případě verze V 06.40.

### Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

WAP je služba umožňující přístup k obsahu Internetu a k mnoha dalším službám, a to jednoduše přes displej mobilního telefonu.

GPRS je tzv. "Paketový přenos dat", což prakticky znamená, že platíte pouze za přenesená data, nikoliv za čas strávený na Internetu nebo wapu. Pro využití je nutné mít telefon podporující GPRS a datové služby a aktivní GPRS služby na SIM kartě. Více informací o GPRS najdete na <http://t-mobile.cz/gprs>.

Postup nastavení v telefonu:

**Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig. přenosů > Zvolit > Osobní nastavení konfigurace > Zvolit > Volby > Přidat nové > Zvolit > Web > Zvolit**

Název účtu	TMCZ GPRS WAP		
Domovská stránka	<a href="http://wap">http://wap</a>		
Uživatelské jméno	wap		
Heslo	wap		
Použít pref. přís. bod	Ne		
Nastavení přístup. bodu	Proxy	Povolit	
	Proxy adresa	10.0.0.10	
	Číslo portu proxy	80	
	Nastavení nosiče	Přístupový bod datových paketů	wap.t-mobile.cz
		Typ sítě	IPv4
		Typ autentizace	Normální
		Uživatelské jméno	wap
		Heslo	wap

Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig. přenosů > Zvolit > Stand. nastavení konfigurace > Zvolit > Osobní konfigurace > Volby > Nastavit jako standardní > Zvolit

Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig. přenosů > Zvolit > Osobní nast. konfigurace > Zvolit > TMCZ GPRS WAP > Volby > Aktivovat > Zvolit

Menu > Web > Zvolit > Nastavení webu > Zvolit > Nastavení konfigurace > Zvolit > Konfigurace přenosů > Zvolit > Osobní konfigurace > Zvolit

Menu > Web > Zvolit > Nastavení webu > Zvolit > Nastavení konfigurace > Zvolit > Účet > Zvolit > TMCZ GPRS WAP > Zvolit

## Nastavení MMS

Služba umožňuje na mobilních telefonech odesílat a přijímat text, obrázky, zvuky a jejich vzájemné kombinace. Pro využívání této služby na mobilních telefonech je třeba mít aktivní služby GPRS a MMS na SIM kartě a telefon, který odesílání a příjem MMS podporuje.

Více informací o MMS najdete na <http://t-mobile.cz/mms>.

Postup nastavení v telefonu:

Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig. přenosů > Zvolit > Osobní nastavení konfigurace > Zvolit > Volby > Přidat nové > Zvolit > Multimediální zpráva > Zvolit

Název účtu	TMCZ MMS		
Adresa serveru	<a href="http://mms/">http://mms/</a>		
Použít pref. přís. bod	Ne		
Nastavení přístup.bodu	Proxy	Povolit	
	Proxy adresa	10.0.0.10	
	Číslo portu proxy	80	
	Nastavení nosiče	Přístupový bod datových paketů	mms.t-mobile.cz
		Typ sítě	IPv4
		Typ autentizace	Normální
		Uživatelské jméno	mms
		Heslo	mms

Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig. přenosů > Zvolit > Stand. nastavení konfigurace > Zvolit > Osobní konfigurace > Volby > Nastavit jako standardní > Zvolit

Menu > Zprávy > Zvolit > Nastavení zpráv > Zvolit > Multimediální zprávy > Zvolit >

Vyžádat výpisy	Libovolné (Ano / Ne)		
Povolit výpis o přečtení	Libovolné		
Velikost obrázků v MMS	Původní		
Standardní časování snímků	Libovolné		
Povolit příjem MMS	Automaticky		
Povolit reklamy	Libovolné (Ano / Ne)		
Nastavení konfigurace	Konfigurace přenosů	Osobní konfigurace	
	Účet	TMCZ MMS	

## Nastavení SMS

Služba Krátkých textových zpráv (SMS) Vám umožní na mobilním telefonu přijímat a odesílat SMS zprávy. Více informací o službě SMS najdete na <http://t-mobile.cz/sms>.

Postup nastavení v telefonu:

**Menu > Zprávy > Zvolit > Nastavení zpráv > Zvolit > Textové zprávy > Zvolit >**

Výpisy doručených zpráv	Libovolné (Ano / Ne)		
Střediska zpráv	Středisko zpráv 1 na SIM	Název střediska zpráv Číslo střediska zpráv	T-Mobile CZ +420603052000
Používané středisko zpráv	T-Mobile CZ		
Platnost zprávy	Maximální čas		
Zprávy odeslány jako	Text		
Použít datové pakety	Ne		
Podpora znaků	Úplná / Základní (doporučujeme základní)		
Odpověď přes stejné středisko	Ne		

## Nastavení e-mail klienta pro připojení přes GPRS

E-mail klient je aplikace pro příjem a odesílání elektronické pošty prostřednictvím sítě Internet.

Postup nastavení v telefonu:

**Menu > Zprávy > Zvolit > Nastavení zpráv > Zvolit > Zprávy e-mailu > Zvolit > Upravit schránky > Zvolit > Volby > Přidat schránku > Zvolit > Vytvořit ručně > Zvolit**

Název schránky	Libovolný název schránky (např.: t-email)		
Můj název	Jméno, které se zobrazí příjemci zprávy jako odesílatel		
Adresa e-mailu	E-mailová adresa, pro kterou nastavujete klienta		
Typ příchoz. serv.	POP3 / IMAP4		
Přihlašovací údaje	Autentizace POP3	Vypnout	
	Jméno uživatele POP3	příhl. jméno do e-mailové schránky	
	Heslo POP3	přihlašovací heslo	
Nastav. stahování	Režim načítání	Pouze záhlaví / celý e-mail	
	Počet zobraz. e-mailů	(výchozí 30)	
	Interval aktual. schr.	Libovolné	
	Automatické načítání	Ano / Ne	
Nastav. pří. pošty	Přích. (POP3) server	pop3.t-email.cz (příp. podle schránky uživatele)	
	Zabezpečení	Vypnout	
	Port	110	
	Použ. pref. příst. bod	Ne	
	Přístupový bod POP3	Proxy	Deaktivováno
	Nastavení nosiče	Příst. bod dat.paketů	internet.t-mobile.cz
		Typ sítě	IPv4
		Typ autentizace	Normální
		Uživatel. jméno	nevypĺňuje se
		Heslo	nevypĺňuje se
Nast. od. (SMTP)	Odch. (SMTP) server	smtp.t-email.cz	

<b>Odpověď na adresu</b>	libovolné (adresa, kam budou zasílány odpovědi)
<b>Autentizace SMTP</b>	Zakázáno
<b>Jméno uživat. SMTP</b>	nevyplňuje se
<b>Heslo SMTP</b>	nevyplňuje se
<b>Port</b>	25
<b>Použ. pref. příst. bod</b>	Ne
<b>Přístupový bod SMTP</b>	<b>Proxy</b> Deaktivováno
<b>Nastavení nosiče</b>	<b>Příst. bod dat. paketů</b> internet.t-mobile.cz
	<b>Typ sítě</b> IPv4
	<b>Typ autentizace</b> Normální
	<b>Uživatel. jméno</b> nevyplňuje se
	<b>Heslo</b> nevyplňuje se

## Nastavení pevné volby

Chcete-li omezit volání pouze na některá čísla, použijte tzv. pevnou volbu. Tato funkce se hodí zejména v případech, kdy chcete telefon někomu půjčit (např. dětem), nechcete mu však umožnit volání na libovolná čísla, ale pouze na předem určená (např. domů). Tato vybraná čísla umístěte do speciálního seznamu pevné volby.

K nastavení pevné volby budete potřebovat kód PIN2. Postup nastavení:

**Menu > Nastavení > Zvolit > Zabezpečení > Zvolit > Povolená čísla > Zapnuto / Vypnuto / Seznam čísel > Zvolit**

## Nastavení zamezení identifikace

Pokud chcete, aby se volajícímu nezobrazovalo na displeji Vaše telefonní číslo, aktivujte si službu Zamezení identifikace. Zapnout ji můžete snadno a rychle např. prostřednictvím hlasového systému infolinky T-Mobile.

Pomocí telefonu pak tuto službu můžete pohodlně ovládat. Postup nastavení:

**Menu > Nastavení > Zvolit > Volání > Zvolit > Odeslat moji identifikaci volajícího > Ano/Ne/Nastavení sítě**

## Nastavení ceny hovorů

Používáte-li předplacenou službu Twist, můžete si telefon nastavit tak, aby zobrazoval cenu posledního hovoru a celkovou provolanou částku. Oba údaje jsou však pouze orientační, skutečnou výši svého kreditu zjistíte např. po odeslání kódu \*101# jako hovor.

K nastavení ceny hovorů budete potřebovat kód PIN2, který je součástí dokladů k SIM kartě.

Telefon nepodporuje tuto funkci

## Kód přístroje

Kód přístroje od výrobce: 12345

## Tipy a triky

\*#0000# - zobrazí verzi firmware

### Volba sítě:

Menu > Nastavení > Zvolit > Telefon > Zvolit > Volba operátora > Zvolit > Automatická / Ručně

## Nastavení telefonu pro aplikaci web'n'walk light

Web'n'walk je služba/aplikace umožňující prohlížet internetové stránky přímo ve Vašem mobilním telefonu. Nastavení služby proveďte v následujících krocích:

### 1. Objednání prohlížeče

Pokud je Váš telefon nastaven pro přístup na WAP, objednání prohlížeče můžete provést odesláním SMS ve tvaru **APN WNW** na číslo **5005**. Odeslání SMS je účtováno dle Vašeho tarifu.

### 2. Stažení a instalace prohlížeče

Po odeslání objednacích SMS vám za okamžik bude doručena zpráva s odkazem pro stažení prohlížeče. Postupujte v následujících krocích:

- Zobrazte přijatou záložku, přejděte na položku Záložky. Nalistujte záložku WnW, stiskněte Zvolit.
- Telefon se připojí a budete dotázáni, zda-li chcete pokračovat. Zvolte Ano > Přijmout.
- Aplikace web'n'walk se začne instalovat. Objeví se informace, kam telefon aplikaci uložil. Při dotazu, zda-li tuto aplikaci chcete otevřít nyní > zvolte Ne.

### 3. Vytvoření internetového profilu.

#### A) Nastavení přístupového bodu

**Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig. přenosů > Zvolit > Osobní nast. konfig. > Zvolit > Volby > Přidat nové > Zvolit > Přístupový bod > Zvolit**

Název účtu:	TMCZ Internet		
Nastavení příst. bodu:	Nastavení nosiče	Příst. bod dat. paketů	internet.t-mobile.cz
		Typ sítě	IPv 4
		Typ autentizace	Normální
		Uživatelské jméno	nevyplňovat
		Heslo	nevyplňovat

#### B) Nastavení datového účtu

**Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig. přenosů > Zvolit > Osobní nast. konfig. > Zvolit > Volby > Přidat nové > Zvolit > Web > Zvolit**

Název účtu	TMCZ WNW
Domovská stránka	libovolná
Uživatelské jméno	nevyplňovat
Heslo	nevyplňovat
Použít preferovaný přístup. bod	Ano

Na právě vytvořeném účtu zvolte "Aktivovat" (tl. Volby > Aktivovat > Zvolit).

## C) Nastavení přístupu aplikací na internet

Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig. přenosů > Zvolit > Stand. nastav. konfig. > Zvolit > Osobní konfigurace > Volby > Nastavit jako stand. > Zvolit

V položce Menu > Nastavení > Zvolit > Konfig.přenosů > Zvolit > Akt. st. nast. vš. aplik. > vyberte "Ano" a Preferovaný přístupový bod zvolte výše vytvořený (např.: TMCZ internet).

## D) Nastavení přístupu na WAP

Menu > Web > Zvolit > Nastavení > Zvolit > Nastav. konfigurace > Zvolit > Konfigurace přenosů > Zvolit > T-Mobile > Zvolit

## E) Nastavení pro MMS

Menu > Zprávy > Zvolit > Nastavení zpráv > Zvolit > Multimediální zprávy > Zvolit > Nastav. konfigurace > Zvolit > Konfigurace přenosů > Zvolit > T-Mobile > Zvolit

Nastavení položek uvedené v bodech **D** a **E** je důležité pro to, aby na telefonu fungovaly všechny služby zároveň.

## 4. Umístění a spuštění prohlížeče

Ikonu aplikace web'n'walk naleznete v **Menu > Aplikace > Zvolit > Hry > Otevřít > web'n'walk > Otevřít**

Po spuštění aplikace budete dotázáni, zda-li chcete aplikaci web'n'walk povolit odesílání dat do sítě internet. Potvrďte Ano. Na následující stránce zaškrtněte položku „Přijímám licenční ujednání koncového uživatele“ a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.

## Zákaznické centrum

Máte potíže s využitím našich služeb a nepomohlo vám nastavení popsané v tomto dokumentu? Kontaktujte naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 4603 (+420 603 603 603).

Před zavoláním si prosím připravte odpovědi na níže uvedené otázky ke službě, kterou chcete využívat, urychlíte tím vyřízení svého požadavku.

U předplacených karet prosím zkontrolujte zejména dostatečnou výši kreditu pro připojení na internet (pomocí kódu \*101# odeslaného z displeje vašeho telefonu).

### Nastavení datových přenosů a připojení k Internetu

1. Informace důležité pro další řešení:
  - a. Ze kterého telefonního čísla se připojujete k Internetu?
  - b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte?
  - c. Jaký používáte způsob propojení telefonu a PC (kabel, infračervený port, bluetooth)?
  - d. Jaký je operační systém vašeho PC?
  - e. Jaký používáte internetový prohlížeč, včetně jeho verze?
2. Poznamenejte si text případného chybového hlášení, které vám PC zobrazuje při pokusu o spojení.
3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojujete na internet. Budeme tak moci on-line zjistit příčinu nefungujícího připojení a rychleji ji vyřešit k oboustranné spokojenosti.

### Nastavení datových přenosů na WAP/MMS

1. Informace důležité pro další řešení:
  - a. Ze kterého telefonního čísla se připojujete k Internetu?
  - b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte?
  - c. Připojujete se přes vytáčené připojení (CSD) nebo GPRS (neplatí pro MMS)?
2. Poznamenejte si znění případného chybového hlášení, které vám telefon zobrazí při pokusu o připojení.
3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojujete k WAPu či odesíláte MMS zprávy. Budeme tak moci veškeré nastavení zkontrolovat již během hovoru.