

router.miwifi.com/init.html#/welcome

Vítejte v MiWiFiP

Zadejte prosím heslo správce

Potvrdit

Xiaomi. Všechna práva vyhrazena

router.miwifi.com/init.html#/welcome

Vítejte v MiWiFiP

Zadejte nové heslo

- ✓ Hesla musí mít alespoň 10 znaků.
- ✓ Heslo musí obsahovat alespoň tři z následujících typů: velká písmena, malá písmena, symboly a číslice.
- ✓ Není povolena mezera
- ✓ Znovu potvrďte heslo.

Potvrdit

Xiaomi. Všechna práva vyhrazena

Vítejte v MiWiFiP

- Pro větší pohodlí se může verze firmwaru automaticky upgradovat při nečinnosti CPE
- Přečetl(a) jsem si a souhlasím pro Router Mi Wi-Fi: [Uživatelská smlouva](#) a [Zásady ochrany soukromí](#)

Vyzkoušet



Nastavení sítě



Správa kódu PIN



Nastavení Wi-Fi

Mobilní síť Zapnutý Vypnutý

Zahraniční roaming Zapnutý Vypnutý

Automaticky (upřednostňuje se 5G)	Režim provozu sítě
Automaticky (upřednostňuje se 5G) ✓	
Pouze 4G	

Typ ověřování

Obsluha

Internet	IPv4	internet. t-mobil e.cz	PAP	Zavedeno
----------	------	------------------------------	-----	----------

Přidat konfigurační soubory APN

Další

router.miwifi.com/cgi-bin/luci/stok=2f113d9b816113b7c80428d69510f852/web/quickSetup#pincode 90%

MiWiFi Rychlé nastavení Stav Pokročilé čeština Restartovat odhlásit 5G

Nastavení sítě **Správa kódu PIN** Nastavení Wi-Fi

Nezjištěn žádný kód PIN, klepněte na Další.

Zpět **Další**

router.miwifi.com/cgi-bin/luci/stok=2f113d9b816113b7c80428d69510f852/web/quickSetup#wifiSet 80%

MiWiFi Rychlé nastavení Stav Pokročilé čeština Restartovat odhlásit 5G

Nastavení sítě Správa kódu PIN **Nastavení Wi-Fi**

Chytré připojení

Pokud tuto možnost povolíte, budou sítě 2,4 GHz a 5 GHz sdílet jeden název. Směrovač vybere pro terminálová zařízení nejlepší dostupnou síť Wi-Fi. Pokud se zařízení nachází v blízkosti směrovače, vybere se síť 5 GHz, jinak se vybere síť 2,4 GHz. Z důvodu rozdílů v terminálových zařízeních ale mohou nastat problémy, například při automatickém přepínání zdrojů signálu; může se například jednat o krátkodobé přerušení sítě nebo dokonce o častá přerušení.

Nastavení Wi-Fi

Wi-Fi Zapnutí Vypnutí

cb0401_minet_fb49b3

Skrýt síť

Silné (WPA2-Personal)

Zařízení, která podporují jen zabezpečení WPA, se nemohou připojit

.....

Zpět **Uložit**