




Návod pro Sony Xperia 5

1. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
2. Volání
 - Zap./Vyp. VoLTE
 - Zap./Vyp. Wi-Fi volání
 - Hlasová schránka
3. SMS a MMS
 - Nastavení střediska zpráv
 - Nastavení MMS
4. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Nastavení internetu
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
5. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - outlook.cz
6. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Reset přístroje do továrního nastavení
7. Aplikace
 - Založení účtu a stažení aplikace
8. Ostatní nastavení
 - Pevná volba
 - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby

Kontakty

Kopírování ze SIM karty do telefonu




1. V menu stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Stisknete *Možnosti* (tři čárky).




3. Ťknete na *Nastavení*.



4. Zvolíte *Importovat*.




5. Vyberete možnost *SIM karta*.




6. Poté označíte kontakty, které chcete ze SIM karty přenést a stisknete *zatržítka*.

Volání


Zap./Vyp. VoLTE




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Kliknete na položku *Síť a internet*.




3. Dále zvolíte *Mobilní síť*.




4. VoLTE zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Povolit VoLTE*.


Zap./Vyp. Wi-Fi volání




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Kliknete na položku *Síť a internet*.



3. Dále zvolíte *Mobilní síť*.




4. Ťknute na položku *Volání přes Wi-Fi*.




5. Wi-Fi volání zapnete/vypnete stisknutím vypínače.


Hlasov schrnka




1. V menu stisknete ikonu *Telefon*.



2. Stisknete *Možnosti (tři tečky)*.




3. Vyberete položku *Nastavení*.




4. Dle zvolíte *Hlasov schrnka*.



5. Nyn stisknete *Pokroil nastaven*.



6. Pot vyberete *Nastaven hlasov schrnky*.






7. Zvolíte *slo hlasov schrnky*.



8. V ppad, že se slo Hlasov schrnky liší, pepsete ho podle naší obrazovky.

SMS a MMS

Nastavení střediska zpráv





1. V menu stisknete ikonu *Zprávy*.

2. Stisknete menu *Možnosti*

3. Zvolíte *Nastavení*.


4. Pokračujete na *Rozšířená nastavení*.




5. Dále zvolíte *Centrum zpráv*.

6. V případě, že se číslo Střediska zpráv liší, nebo není vyplněné, přepište ho podle naší obrazovky.


Nastavení MMS




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Síť a internet*.




3. Poté zvolíte *Mobilní síť*.




4. Dále vyberete *Názvy přístupových bodů (APN)*.




5. Ťuknete na symbol +.



6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.




7. Ještě pár řádků a stisknete *Možnosti (tři tečky)*.




8. A zvolíte *Uložit*.

Internet


Zap./Vyp. internetu v ČR




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Kliknete na položku *Síť a internet*.




3. Vyberete možnost *Využití dat*.




4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Mobilní datové přenosy*.


Zap./Vyp. internetu v zahraničí




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Kliknete na položku *Síť a internet*.




3. Dále zvolíte *Mobilní síť*.




4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Roaming*.


Nastavení internetu




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Kliknete na položku *Síť a internet*.




3. Dále zvolíte *Mobilní síť*.




4. Poté vyberete *Názvy přístupových bodů (APN)*.




5. Ťuknete na symbol +.



6. Dále je třeba opsat údaje z naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.




7. Ještě pár řádků a stisknete *Možnosti (tři tečky)*.




8. A zvolíte *Uložit*.


Přihlášení do Wi-Fi sítě




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Kliknete na položku *Síť a internet*.




3. Vyberete možnost *Wi-Fi*.



4. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače.




5. Za chvilku se zobrazí seznam všech dostupných Wi-fi sítí. Ťuknete na jednu z nich a zahájí se připojení.




6. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť, je třeba zadat heslo a Ťuknout na **PŘIPOJIT**.


Zap./Vyp. pŕístupovho bodu




1. V menu stisknete ikonu *Nastaven.*




2. Kliknete na poloku *S a internet.*




3. Dle zvolte *Hotspot a tethering.*




4. Nyn kliknete na *Pŕenosn pŕístupov bod.*



5. Slen internetu zapnete/vypnete Stisknutm vypnae na konci řdku *Pŕenosn pŕístupov bod.*







6. Pŕpadnou pravu nastaven provedete ŕuknutm na řdku *Konfigurace pŕístupovho bodu.*



7. pravu dokonte stisknutm tlatka *ULOT.*

Nastaven e-mailu




1. V menu stisknete ikonu *Google*.

2. Zvolíte *Gmail*.

3. Stisknete + pro přidání nového e-mailu.

4. Vyberete možnost *Jiný*.







5. Vyplníte vaši e-mailovou adresu a ťuknete na *DALŠÍ*.

6. Zadáte své heslo k e-mailovému ťuĥtu a ťuknete na *DALŠÍ*.

7. Zvolíte požadované možnosti ťuĥtu a stisknete *Další*.

8. Nakonec si libovolně pojmenujete ťuĥet a ťuknete na *Další*. Tím je nastavení hotové.






1. V menu stisknete ikonu *Google*.

2. Zvolíte *Gmail*.

3. Stisknete + pro přidání nového e-mailu.

4. Vyberete možnost *Outlook, Hotmail a Live*.




5. Vyplníte vaši e-mailovou adresu a ťuknete na *DALŠÍ*.

6. Zadáte své heslo k e-mailovému účtu a ťuknete na *Přihlásit*.


7. Zvolíte požadované možnosti účtu a stisknete *Další*.

8. Nakonec si libovolně pojmenujete účet a ťuknete na *Další*. Tím je nastavení hotové.


Zapnutí PIN kódu




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zámek obrazovky a zabezpečení*.



3. Zvolíte *Zámek SIM karty*.




4. PIN zapnete/vypnete šoupátkem na konci řádku *Zamykat SIM kartu*.




5. Nakonec zadáte PIN kód k vaší SIM kartě.


Změna PIN kódu




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zámek obrazovky a zabezpečení*.



3. Zvolíte *Zámek SIM karty*.




4. Dále zvolíte *Změnit PIN SIM karty*.




5. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.


Reset přístroje do továrního nastavení




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Systém*.




3. Kliknete na položku *Resetovat možnosti*.



4. Dále zvolíte *Vymazat data (tovární reset)*.




5. Stisknete tlačítko *RESETOVAT TELEFON*.



6. Nakonec stisknete tlačítko *VYMAZAT VŠE*.

Aplikace


Založení účtu a stažení aplikace




1. V menu stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete [zde](#).

Ostatní nastavení


Pevná volba



1. V menu stisknete ikonu *Telefon*.




2. Stisknete *Možnosti (tři tečky)*.




3. Kliknete na položku *Nastavení*.




4. Vyberete možnost *Účty pro volání*.




5. Kliknete na *T-Mobile CZ*.



6. Zvolíte *Povolená telefonní čísla*.




7. Poté vyberete možnost *Aktivovat pevné vytáčení*.




8. Nakonec zadáte PIN2.


Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby




1. V menu stisknete ikonu *Telefon*.




2. Stisknete *Možnosti (tři tečky)*.




3. Kliknete na položku *Nastavení*.




4. Vyberete možnost *Účty pro volání*.




5. Kliknete na *T-Mobile CZ*.




6. Zvolíte *Povolená telefonní čísla*.




7. Poté vyberete možnost *Povolená telefonní čísla*.




8. Stisknete *Možnosti (tři tečky)*.




9. Zvolíte *Přidat kontakt*.



10. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko *ULOŽIT*.



11. Nakonec zadáte PIN2.



12. A je to!