

# Rychlý průvodce

**Declaration of Conformity**

We, the under signed,

<b>Company</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Address, City</b>	4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,
<b>Country</b>	Taiwan 112
<b>Phone number</b>	886-2-28943447
<b>Fax number</b>	886-2-28950113
<b>E-mail</b>	lawrence_yu@asus.com.tw

certify and declare under our sole responsibility that the following equipment:

<b>Product Description / Supplementary Info</b>	Wireless Multi-function Router
<b>Manufacturer</b>	ASUSTeK COMPUTER INC.
<b>Brand</b>	ASUS
<b>Type</b>	WL-500gP

is tested to and conforms with the essential radio test suites included in the following standards:

<b>Standard</b>	<b>Issue date</b>
ETSI EN 300 328	V1.6.1 Nov. 2004
ETSI EN 301 489-1	V1.4.1 Aug. 2002
ETSI EN 301 489-17	V1.2.1 Apr. 2002
EN 60950-1	2001

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the **R&TTE directive 1999/5/EC** of the European Parliament and of the council of 9 March 1999 on radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the mutual recognition of their conformity and requirements of Annex III (conformity Assessment procedure referred to in article 10(4)).

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedure is kept at the following address:

<b>Company</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Address, City</b>	4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,
<b>Country</b>	Taiwan 112
<b>Phone number</b>	886-2-28943447
<b>Fax number</b>	886-2-28950113
<b>E-mail</b>	lawrence_yu@asus.com.tw

<b>Draw up in</b>	Taiwan
<b>Date</b>	2006/03/27
<b>Signature &amp; company stamp</b>	ASUSTeK Computer Inc. 4/F, 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan 112

**Signature & company stamp** | LawrenceYu / Manager



## Bezdrátový 4G router ASUS WL-500gP (s podporou služby Internet 4G)



**Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení**  
Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

# Začínáme

Gratuluje vám k zakoupení routeru ASUS WL-500g Premium s podporou 4G modemu a 4G USB modemu pro vysokorychlostní připojení k internetu (dále jen „4G router“).

## Podporovaná 4G zařízení

### 4G modem

4G modem je externí modem určený pro použití v sítích UMTS TDD 872 / 1900 MHz. Tento dvoupásmový modem uživatelům poskytne rychlé bezdrátové datové připojení k internetu prostřednictvím sítě TDD v kterémkoli z výše zmíněných pásem. Obchodní název nabízené služby je Internet 4G. Modem je napájen ze síťového adaptéru 230V / 50Hz.



### 4G USB modem

4G USB modem poskytne uživatelům rychlé bezdrátové datové připojení k internetu kdekoli, včetně použití v zahraničí. Modem je určen pro použití v sítích EDGE / GPRS 900 / 1800 MHz a UMTS TDD 872 / 1900 MHz. Má integrovanou anténu a připojuje se k rozhraní USB hostitelského počítače, (k napájení jsou zapotřebí 2 USB konektory). Výběr sítě probíhá automaticky, uživatel má možnost zvolit síť i manuálně. Rychlost připojení přes Internet 4G je mnohonásobně vyšší než nejvyšší rychlost EDGE.



Tento rychlý průvodce vám pomůže zprovoznit internetové připojení s 4G modemem nebo 4G USB modemem a routerem. Udělali jsme maximum pro to, aby nastavení bylo co nejjednodušší. V případě standardního nastavení počítače stačí téměř jen správně zapojit kabely a internetové připojení začne fungovat. Nejste-li si přesto zcela jisti postupem instalace, vyhledejte pomoc pokročilejšího uživatele nebo profesionální firmy.

## Důležité:

**Pokud jste zakoupili zároveň router ASUS WL-500gP a 4G modem nebo 4G USB modem, postupujte při zprovoznění podle tohoto návodu (nikoli podle „Rychlého průvodce“, který je přiložen k modemům). Pro nastavení není nutné instalovat ani Web'n'walk Manager, ani software přiložený na CD-ROM v balení routeru.**

**K používání tohoto produktu musí být váš počítač vybaven konektorem RJ-45 pro připojení k počítačové síti Ethernet (LAN) a musí mít nainstalovaný internetový prohlížeč (například Internet Explorer).**

**Bezdrátová WiFi komunikace mezi routerem a vaším počítačem je z principu dostupná každému, kdo se nachází v okolí a může přijímat jejich signál. Z toho důvodu je ve výchozím nastavení WiFi vypnuta a před zapnutím je ji nutné zabezpečit. Základní zabezpečení podporované routerem je popsáno v Kroku 4 tohoto návodu, považujte-li za nutné sofistikovanější zabezpečení (podle povahy přenášených dat), obraťte se se svou žádostí na odborníka. Zabezpečení bezdrátové komunikace pomocí WiFi v žádném případě nepodceňujte.**

Informace k podpoře routeru naleznete na [www.t-mobile.cz/4grouter](http://www.t-mobile.cz/4grouter). Bezpečnostní pokyny naleznete na konci této příručky. Podrobnější informace o obou zařízeních naleznete v podrobných uživatelských příručkách těchto zařízení.

Součástí balení bezdrátového routeru je i poukaz na služby společnosti AutoCont spojené s instalací zařízení, které doporučujeme využít, nepodaří-li se vám router postupem uvedeným v tomto Rychlém průvodci zprovoznit.

**Přejeme vám spokojené surfování se službami T-Mobile!**

# Krok 1: Instalace

## Instalace 4G modemu

Poznámka: Máte-li již funkční připojení Internet 4G s modemem připojeným k počítači pomocí USB kabelu, můžete přejít rovnou na Krok 2.

- Vybalte modem z krabice a zatlačením na západku otevřete jeho zadní kryt.
- Vložte do modemu SIM kartu T-Mobile s aktivovaným tarifem Internet 4G. SIM kartu vložte do prostoru pod zadním krytem, kontakty dolů, zkoseným rohem směrem ke spodní straně modemu. Více podrobností ke zprovoznění modemu naleznete v Návodu k obsluze 4G modemu v sekci 3 (vynechte poslední krok, instalaci softwaru, popsanou na stránce 13 a dále).
- Do modemu vložte akumulátor, který je součástí dodávky. Poté zadní kryt opět zavřete.
- Najděte pro modem místo s nejsilnějším signálem (čím silnější signál, tím vyšší bude rychlost připojení k internetu). Postupujte následovně:
  - Zapněte modem červeným tlačítkem (měl by fungovat na baterii; je-li baterie vybitá a modem nelze zapnout, připojte modem asi na čtvrt hodiny k síťovému adaptéru). Zelené indikátory signálu začnou střídavě blikat a modem hledá síť Internet 4G.
  - Po nalezení signálu Internet 4G začnou zelené indikátory blikat společně. Čím déle svítí, tím silnější je v daném místě signál Internet 4G (při velmi silném signálu se rozsvítí trvale). Pomocí těchto indikátorů snadno najdete v daném prostoru místo s nejsilnějším signálem. Pomocí může i otáčení modemu podle jeho vislé osy.
  - Po nalezení místa s vhodným signálem připravte modem pro trvalé umístění. K němu použijte přiložený stojánek, případně přísavky pro instalaci do vertikální polohy (rám okna, sklo atd.).
- Doporučujeme umístit modem (je-li možný výběr) ve vyšších podlažích, v blízkosti oken a dále

od silných zdí či železobetonových konstrukcí, které omezují šíření signálu. Ujistěte se také, že místo trvalého umístění modemu je vhodné z hlediska rozsahu teplot (+15 až +35 °C) a vlhkosti.

- Po instalaci modemu zapojte do zásuvky přiložený napájecí zdroj a jeho konektor zapojte do modemu. Modem ponechte zapnutý a připojený k síti Internet 4G.
- Propojovací USB kabel zapojte do modemu, ale jeho druhý konec zatím nikam nepřipojujte.

Výsledkem tohoto kroku je modem s připojeným USB kabelem, s připojeným napájecím zdrojem a přihlášený k síti Internet 4G (postranní diody souhlasně blikají nebo trvale svítí, prostřední kulatá LED bliká).

## Instalace 4G USB modemu

Poznámka: Máte-li již funkční připojení Internet 4G s modemem připojeným k počítači pomocí USB kabelu, můžete přejít rovnou na Krok 2.

• 4G USB modem vyjměte z krabice a vložte do něj T-Mobile SIM kartu s aktivovaným tarifem umožňujícím použití služby Internet 4G. Z modemu nejprve vytáhněte zásuvku pro SIM kartu („šuplíček“), do kterého vložte SIM kartu. Kartu zasuňte do zásuvky zkoseným rohem dopředu ve směru šipek, kontakty ven a dbejte přitom na správnou orientaci zkoseného rohu dle nákreсу na zásuvce.

- Více podrobností naleznete v Návodu k obsluze. Vynechte poslední krok Instalace softwaru na stránce 19 a dále.
- Výsledkem tohoto kroku je modem s připojeným USB kabelem a vloženou SIM kartou.

## Krok 2: Zapojení routeru ASUS WL500gP

- Vyjměte router z krabice a položte jej na dosah USB kabelu připojeného k 4G modemu nebo 4G USB modemu a současně do blízkosti elektrické zásuvky. Pro využití bezdrátové sítě WiFi je vhodné router umístit co nejbližší k plánovanému umístění vašeho počítače. Teoretický dosah antény je několik desítek metrů na volném prostranství, avšak stěny a další překážky šíření WiFi signálu omezují. Ideální místo pro router je stejné podlaží či střed prostoru, který je třeba pokrýt. Stejně jako u modemu dbejte na vhodnost místa z hlediska přípustných teplot a vlhkosti, bližší informace jsou uvedeny na straně 11 tohoto Rychlého průvodce.
- K routeru přišroubujte WiFi anténu a otočte ji do svislé polohy.
- USB kabel z 4G modemu zasuňte do jedné z USB zásuvek na routeru (lhostejno které).<sup>1)</sup>
- Pokud připojujete 4G USB modem, zasuňte obě USB koncovky kabelu do USB zásuvek na routeru. Jedna USB zásuvka slouží pro přenos dat a napájení, druhá slouží pouze k napájení modemu.
- Ethernetový kabel s konektory RJ45 (dodávaný s routerem) připojte jedním koncem do kterékoli ze zásuvek LAN 1 až LAN4 (pozor – nikoli do zásuvky WAN) a druhým koncem do síťové karty svého počítače.<sup>2)</sup>
- Napájecí zdroj zasuňte do zásuvky (230 V st, 50 Hz) a do routeru připojte zástrčku na konci jeho napájecího kabelu (zástrčku zapojte do kulaté zdířky s nápisem DC IN). Router se zapne a na jeho předním panelu trvale svítí indikátor zapnutí PWR.

Výsledkem tohoto kroku je zapnutý router spojený s modemem a počítačem.



- ↑ Napájecí zdroj
- ↑ USB kabel 4G modemu
- ↑ Ethernet (LAN) kabel k počítači
- ↑ Anténu otočit do svislé polohy


1) V případě nutnosti je možné zakoupit v prodejnách výpočetní techniky další (prodlužovací) USB kabel potřebné délky a tím zvětšit možnou vzdálenost mezi modemem a routerem. Teoretické maximum délky USB kabelu je však cca 5–10 metrů.

2) Použití Ethernetového kabelu je nezbytné pro nastavení routeru, a to i pokud router plánujete používat jen s bezdrátovou sítí WiFi (tj. pokud k připojení počítače k routeru nehodláte použít Ethernetový kabel.


## Krok 3: Nastavení routeru

Novější operační systémy (např. Windows XP, Vista) by měly být schopny s routerem fungovat automaticky, bez nutnosti jakýchkoli změn nastavení počítače.

- Zapněte počítač a spusťte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer).
- Zadejte IP adresu **192.168.1.1** (bez mezer). Zobrazí-li se výzva k zadání hesla, je počítač správně nastaven. V opačném případě (chybové hlášení, že stránku nelze zobrazit) nejprve nastavte počítač dle postupu uvedeného v Příloze 1 a celý Krok číslo 3 zopakujte od začátku.
- Do dialogového okna zadejte uživatelské jméno **admin** a heslo **admin**.




- Okno prohlížeče se nyní otevře na záložce **Internet 4G**. Máte-li na SIM kartě aktivován kód PIN (v tomto stavu jsou dodávány všechny nové SIM karty), objeví se následující dialogové okno:



Toto okno zavřete klepnutím na **OK**.

- Na následující stránce se objeví výrazný text žádající o zadání kódu PIN. Zadejte PIN kód vaší SIM karty, který naleznete v průvodním dopise od SIM karty. Při dalším použití se PIN kód vypne a příští přihlášení tak bude rychlejší. Máte-li na kartě PIN kód již z dřívějšíka vypnutý, ponechejte pole prázdné a přeskočte k další odrážce.



- Další položky na stránce ponechejte beze změn, nevztahuje-li se na vás něco z níže uvedeného:
  - Máte-li u společnosti T-Mobile předplacenou službu veřejné dynamické adresy (APN Internet Plus), zadejte do pole APN **publicip.t-mobile.cz**<sup>3)</sup>
  - Jste-li firemní zákazník společnosti T-Mobile se soukromým APN, které chcete využívat se službou Internet 4G, zadejte do pole APN název svého soukromého APN. Přihlašovací jméno a heslo vám sdělí správce vaší podnikové sítě. Hodláte-li router provozovat s bezdrátovou WiFi komunikací, doporučujeme též se správcem (administrátorem) vaší sítě konzultovat vhodné zabezpečení bezdrátového routeru.

3) Tuto službu si můžete objednat prostřednictvím Zákaznického centra T-Mobile na telefonním čísle 4603.


- V případě, že jste připojeni pomocí 4G USB routeru, máte navíc možnost volby režimu připojení. Při volbě sítě a komunikační technologie (sít Internet 4G nebo EDGE/GPRS) dává 4G USB modem přednost té z technologií dostupných na daném místě, která poskytuje nejvyšší přenosovou rychlost nebo má výrazně kvalitnější signál. Sít Internet 4G (v pásmu 872 MHz nebo 1900 MHz) tak má přednost před sítí EDGE/GPRS a přenos dat pomocí EDGE má přednost před GPRS. Manuální volbou režimu připojení, můžete tento výběr ovlivnit.
- Klikněte na tlačítko **Uložit** a na následující stránce ještě jednou vše potvrďte tlačítkem **Uložit a restartovat**.

Po dokončeném restartu routeru by prostřední indikátor 4G modemu měl svítit nepřerušovaně, což znamená, že modem se úspěšně připojil k síti Internet 4G a k internetu. V případě 4G USB modemu LED bliká krátce zeleně. Chcete-li připojovat své počítače a další zařízení pomocí bezdrátové sítě WiFi, proveďte ještě čtvrtý krok.

## Krok 4: Nastavení bezdrátové sítě

- Po předchozím kroku by se v internetovém prohlížeči vašeho počítače měla opět automaticky zobrazit obrazovka administračního rozhraní. Pokud se nezobrazí, zadejte do internetového prohlížeče (např. Internet Explorer) opět adresu **192.168.1.1** a do dialogového okna zadejte uživatelské jméno **admin** a heslo **admin**, stejně jako v předchozím kroku.
- Klepnutím na záložku **WiFi** se dostanete do nastavení bezdrátové sítě. Zde si vyberte preferovaný způsob zabezpečení bezdrátové komunikace za pomoci WiFi. Použijte ověřovací metodu, kterou podporuje váš počítač.
  - Nejběžnější, i když nepřilíš bezpečnou volbou, je WEP klíč. Do okna zadejte přesně 13 znaků (číslice a písmena bez diakritiky a mezer).<sup>4)</sup>
  - WPA-PSK s TPIK zabezpečením je nejnovější zabezpečovací metoda, kterou však nepodporují starší WiFi zařízení. Chcete-li používat WPA-PSK, ověřte si v uživatelské příručce svého WiFi zařízení (karty či notebooku), zda je to možné. Jako klíč použijte 8–30 znaků (čím delší a náhodnější klíč, tím lepší zabezpečení).
- Zadaný klíč a zvolenou metodu si poznamenejte, protože bude nutné je ještě zadat do počítačů nebo dalších zařízení, která se budou přes WiFi připojovat.
- Každá bezdrátová síť vysílá svůj identifikátor. Je-li v dané oblasti dostupných více bezdrátových sítí, tento identifikátor vám pomůže najít tu vaši. Výchozí hodnotu **4G router** si můžete změnit na vlastní dle potřeby, např. **NaseSit** (nepoužívejte diakritiku, mezery a zvláštní znaky kromě pomlček a podtržíték).
- Stiskněte tlačítko **Uložit** a následně potvrďte tlačítkem **Uložit a restartovat**.
- Po restartu routeru se na jeho předním panelu rozsvítí kontrolka AIR a po nastavení počítače je možné se připojit k bezdrátové síti.
- Nadále tedy není nutné mít počítač připojen k routeru síťovým kabelem Ethernet – k internetu se můžete připojovat pouze s použitím WiFi.

Tímto krokem je nastavení bezdrátové sítě hotové. Přesný postup vyhledání bezdrátové sítě a zadání přístupového klíče naleznete v uživatelské příručce svého počítače či WiFi karty. (Obvykle existuje specifický program dodávaný výrobcem WiFi zařízení či počítače, který vám s tímto nastavením pomůže, základní podporu obsahují i Windows XP, Vista a další operační systémy. Základní postup nastavení počítače pro připojení k bezdrátové síti pomocí Windows Zero Configuration je popsán přímo v Nápovědě operačního systému a jeho dokumentaci.)



4) Ideální je použít co nejvíce náhodnou kombinaci znaků, např. s využitím internetových stránek <http://www.andrewscompanies.com/tools/wep.asp> (zvolte 128bit a ASCII). Klíč je nutné si poznamenat, protože jej bude třeba zadávat do všech zařízení, která se budou připojovat po bezdrátové síti.




### Další funkce bezdrátového 4G routeru

Váš bezdrátový router nabízí celou řadu dalších funkcí, jejichž popis v češtině naleznete v uživatelské příručce ASUS na stránkách 161–180. Využití těchto funkcí je vhodné pouze pro pokročilé uživatele.

Tyto funkce jsou k dispozici v rozšířeném nastavení 4G routeru, k němuž se přistupuje takto:

- Zapněte počítač a spusťte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer).
- Zadejte adresu **192.168.1.1** (bez mezer). Po výzvě k zadání uživatelského jména a hesla zadejte **admin** a **admin**, stejně jako v Kroku 1.
- Okno prohlížeče se nyní otevře na záložce **Internet 4G**. Přejděte na záložku **Rozšířené** a klepněte na tlačítko **Přejít na rozšířené nastavení**.



### Obnova výchozích nastavení

Obnova výchozích nastavení, obsažená na této záložce, umožňuje návrat k výchozím nastavením routeru při jeho zakoupení. Stejného efektu dosáhnete, budete-li při zapnutém routeru držet stisknuté tlačítko **Restore** na zadním panelu (k jeho stisknutí použijte špičatý předmět, například tužku, a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud nezačne blikat kontrolka zapnutí na předním panelu).



Obnova nastavení

# Příloha 1 – Nastavení počítače pro přístup k síti LAN

Tato příloha vám pomůže nastavit počítač pro připojení k 4G routeru Ethernetovým kabelem, které je potřebné k prvotnímu nastavení modemu. Počítač je třeba nastavit pro dynamicky přidělovanou IP adresu. Postup pro nejčastější operační systémy naleznete níže. Ve Windows Vista, XP a 2000 je nutné být přihlášen jako správce systému.

**Windows Vista** (nastavení měňte pouze v případě, že s routerem po propojení Ethernetovým kabelem nelze komunikovat)

- V nabídce **Start** vyberte položku **Ovládací panely**, poté klepněte na ikonu **Centrum sítě a sdílení**.
- V levém poli vyberte položku **Spravovat síťová připojení**. V průběhu nastavování síťového spojení můžete být vyzván k zadání hesla administrátora.
- V okně **Síťová připojení** klikněte pravým tlačítkem na položku **Připojení k místní síti** a v kontextové nabídce vyberte položku **Vlastnosti**.
- V okně **Připojení k místní síti – Vlastnosti** přejděte na záložku **Sítě** a v seznamu nadepsaném **Toto připojení používá následující položky**: klepněte na položku **Protokol sítě Internet (TCP/IPv4)**. Poté klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.
- Klepnutím na příslušný přepínač zvolte **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky**. Nastavení poté potvrďte tlačítkem **OK**.

Po tomto kroku můžete opakovat **Krok 2** nastavení.

**Windows XP** (nastavení měňte pouze v případě, že s routerem po propojení Ethernetovým kabelem nelze komunikovat)

- V nabídce **Start** vyberte položku **Ovládací panely**, poté klepněte na ikonu **Síťová připojení**.

- V okně **Síťová připojení** klikněte pravým tlačítkem na položku **Připojení k místní síti** a v kontextové nabídce vyberte položku **Vlastnosti**.
- V okně **Připojení k místní síti – Vlastnosti** přejděte na záložku **Obecné** a v seznamu nadepsaném **Toto připojení používá následující položky**: klepněte na položku **Protokol sítě Internet (TCP/IP)**. Poté klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.

- Klepnutím na příslušný přepínač zvolte **Získat adresu IP automaticky**. Nastavení poté potvrďte tlačítkem **OK**.

Po tomto kroku můžete opakovat **Krok 2** nastavení.

**Windows 2000** (nastavení měňte pouze v případě, že s routerem po propojení Ethernetovým kabelem nelze komunikovat)

- V **Ovládacích panelech** poklepejte na ikonu **Síťová a telefonická připojení**.
- V okně **Síťová a telefonická připojení** klepněte pravým tlačítkem na ikonu **Připojení k místní síti** a v kontextové nabídce vyberte položku **Vlastnosti**.
- V okně **Připojení k místní síti – Vlastnosti** zvolte položku **Protokol sítě Internet (TCP/IP)** a poté klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.
- V dialogovém okně **Protokol sítě Internet (TCP/IP) – Vlastnosti** klepněte na přepínač označený **Získat adresu IP automaticky**.

Po tomto kroku můžete opakovat **Krok 2** nastavení.

**Konfigurace protokolu DHCP ve Windows ME**

- V **Ovládacích panelech** poklepejte na ikonu **Síťová a telefonická připojení**.
- V okně **Síťová a telefonická připojení** klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu **Sít'** a poté zvolte **Vlastnosti**.

- V dialogovém okně **Vlastnosti sítě** zvolte **TCP/IP** a klepněte na **Vlastnosti**.
- V dialogovém okně **Nastavení TCP/IP** klepněte na možnost **Získat adresu IP automaticky**.
- Pro potvrzení a uložení změn klepněte na tlačítko **OK** a nakonec zavřete okno **Ovládací panely**.

Po tomto kroku můžete opakovat **Krok 2** nastavení.

### Konfigurace protokolu DHCP ve Windows 95 a Windows 98

- Otevřete **Ovládací panely** a pak klepněte na ikonu **Sít**.
- Zvolte síťovou součást označenou **TCP/IP** a poté klepněte na **Vlastnosti**.
- Pokud je protokol TCP/IP v seznamu uveden vícekrát, zvolte položku odpovídající typu vaší síťové karty nebo adaptéru.
- V dialogovém okně **Vlastnosti TCP/IP** klepněte na záložku **IP adresa**.
- Klepněte na možnost **Získat adresu IP automaticky**.
- Pro potvrzení a uložení změn klepněte na tlačítko **OK**. Můžete být vyzváni ke vložení instalačního CD Win98. Poté dojde k restartování počítače.

# Podmínky používání

Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:

- Je určeno pro bezdrátové připojení k počítačové síti a vztahuje se na něj generální licence VO-R/12/08.2005-34.
- Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40 °C, která nesmí být překročena.
- Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.
- Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

### Čištění

- Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

### Bezpečnostní pokyny

- Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přírodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní

pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.

- Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka.
  - Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztržena.
  - Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina.
  - Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
  - Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obračtejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

### Servis

- Záruční opravy zařízení uplatňujte u společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
- Placený pozáruční servis zajišťuje dovozce zařízení Joyce ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno. E-mail: support@joyce.cz, telefon 545 421 791.